Samsung GALAXY Tab3 Lite

ANDROID TABLET

Manual del usuario

Por favor lea este manual antes de usar el dispositivo y consérvelo para consultarlo en el futuro.



¡Advertencia! Este producto contiene sustancias químicas que el Estado de California sabe que son causantes de cáncer y toxicidad reproductiva.

Propiedad intelectual

Toda la propiedad intelectual, según se describe a continuación, ya sea propiedad de Samsung o que de otra forma pertenezca a Samsung o a sus proveedores respectivos, que esté relacionada con el Galaxy Tab de SAMSUNG, incluida, entre otros, los accesorios, las piezas o el software relacionados con el mismo (el "Sistema del Galaxy Tab"), es propiedad de Samsung y está protegida bajo las leyes federales, estatales y las disposiciones de tratados internacionales. La propiedad intelectual incluye, entre otros, las invenciones (que puedan o no patentarse), las patentes, los secretos comerciales, derechos de autor, software, los programas de cómputo y la documentación conexa y demás obras de autoría. Queda prohibido infringir o contravenir de cualquier otra forma los derechos obtenidos en virtud de la propiedad intelectual. Además, usted se compromete a no modificar, preparar obras derivadas, realizar la ingeniería inversa, descompilar, desensamblar, ni de otra forma tratar de crear código fuente a partir del software (ni tampoco intentar lo antes indicado). A usted no se le transfiere ni derecho ni título alguno de propiedad sobre la propiedad intelectual. SAMSUNG y sus proveedores retienen todos los derechos aplicables a la Propiedad intelectual.

Software de código abierto

Algunos componentes de software de este producto incorporan código fuente cubierto bajo las licencias GNU GPL (licencia pública general), GNU LGPL (licencia pública general menor), OpenSSL y BSD, así como otras licencias de código abierto. Para obtener el código fuente cubierto bajo las licencias de código abierto, visite:

http://opensource.samsung.com.

Descargo de responsabilidad de las garantías; exclusión de responsabilidad

EXCEPTO SEGÚN SE ESTABLECE EN LA GARANTÍA EXPLÍCITA QUE APARECE EN LA PÁGINA DE GARANTÍA INCLUIDA CON EL PRODUCTO, EL COMPRADOR ADQUIERE EL PRODUCTO "TAL CUAL" Y SAMSUNG NO OFRECE GARANTÍA EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADA A LA DE CONDICIONES APTAS PARA LA VENTA O LA DE QUE EL PRODUCTO SE ADAPTA A LOS FINES O USOS ESPECÍFICOS PARA LOS QUE SE ADQUIRIÓ; EL DISEÑO, LA CONDICIÓN O CALIDAD DEL PRODUCTO; EL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO; LA MANO DE OBRA DEL PRODUCTO O DE LOS COMPONENTES CONTENIDOS EN EL MISMO; NI LA DE CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DE LEY, NORMA, ESPECIFICACIÓN O CONTRATO ALGUNO RELACIONADOS CON EL PRODUCTO. NADA DE LO CONTENIDO EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEBERÁ INTERPRETARSE COMO QUE SE OTORGA UNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO. ADEMÁS, SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO DE NINGÚN TIPO QUE RESULTE DE LA COMPRA O EL USO DEL PRODUCTO O QUE SURJA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA, INCLUIDOS LOS DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES O RESULTANTES NI POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS O BENEFICIOS ESPERADOS.

Modificación de software

SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR PROBLEMAS DE DESEMPEÑO O INCOMPATIBILIDADES QUE RESULTEN DE MODIFICACIONES QUE HAGA USTED EN LA CONFIGURACIÓN DEL REGISTRO O EN EL SOFTWARE DEL SISTEMA OPERATIVO. EL USO DE SOFTWARE PERSONALIZADO DEL SISTEMA OPERATIVO PUEDE CAUSAR QUE EL DISPOSITIVO Y LAS APLICACIONES NO FUNCIONEN CORRECTAMENTE. ES POSIBLE QUE SU PROVEEDOR NO PERMITA A LOS USUARIOS DESCARGAR CIERTO SOFTWARE, COMO EL SISTEMA OPERATIVO PERSONALIZADO.

Samsung Electronics America (SEA), Inc

Dirreción: 85 Challenger Road

Ridgefield Park, New Jersey

07660

Tel. sin 1-800-SAMSUNG

costo:

Dirección de http://www.samsung.com

Internet:

©2014 Samsung Electronics America, Inc. Todos los derechos reservados.

¿Tiene alguna pregunta sobre su dispositivo móvil Samsung?

Para obtener información y asistencia las 24 horas del día, ofrecemos un nuevo sistema de preguntas frecuentes y ARS (Sistema de Respuestas Automáticas) en:

www.samsung.com/us/support

La capacidad disponible real de la memoria interna es menor que la capacidad especificada debido a que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible pudiera cambiar cuando actualice el dispositivo.

Nuance[®], VSuiteTM, T9[®] Text Input y el logotipo de Nuance son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Nuance Communications, Inc. o sus afiliados en los Estados Unidos y/u otros países.

ACCESS[®] y NetFront™ son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de ACCESS Co., Ltd. en Japón y otros países.

La palabra marca Bluetooth[®], su logotipo (el "diseño de la B" estilizada) y la marca comercial combinada (la palabra marca Bluetooth y el "diseño de la B" estilizada) son marcas comerciales registradas y propiedad exclusiva de Bluetooth SIG.

microSD™ y el logotipo de microSD son marcas comerciales registradas de SD Card Association.

Openwave[®] es una marca comercial registrada de Openwave, Inc.

Google, el logotipo de Google, Android, el logotipo de Android, Google Play, Gmail, Google Mail, Google Maps, Google Music, Hangouts, Picasa, YouTube y otras marcas son marcas registradas de Google Inc

Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wireless Fidelity Alliance, Inc.

Swype y el logotipo de Swype son marcas comerciales de Swype, Inc. © 2010 Swype, Inc. Todos los derechos reservados.

Contenido

Seccion 1: Para comenzar
Explicación de este Manual del usuario
Tarjeta de memoria
Protección del dispositivo
Solución de problemas
Sección 2: Explicación del dispositivo12
Características 12 Vista delantera 13 Pantalla de inicio 15 Navegación por el dispositivo 16 Notificaciones 20 Detalles de estado 20 Configuración rápida 20 Barra de estado 22 Atajos primarios 22 Otros atajos a aplicaciones 22 Widgets 25

Aplicaciones, atajos de .29 Carpetas .20 Fondos de pantalla .20 Pantalla de aplicaciones .22
Uso de ventana múltiple29
Introducción de texto
Uso del dictado por voz de Google3
Sección 3: Contactos y cuentas38
Cuentas
Contactos
Grupos
Favoritos
Sección 4: Mensajería46
Tipos de mensajes
Gmail
Correo
Sección 5: Música50
Cómo escuchar música.50Aplicación Play Music.50Reproductor de música.52

Sección 6: Fotos y video	58	Chrome	86
Cámara		Contactos	86
Videocámara		Descargas	86
Reproductor de video		Drive	87
Galería		Dropbox	87
Sección 7: Conexiones		Correo	87
Wi-Fi		Flipboard	87
		G+ Fotos	
Wi-Fi Directo		Galería	88
Bluetooth		Gmail	88
Administración de descargas		Google	88
Kies mediante Wi-Fi		Configuración de Google	89
Tarjeta de memoria		Google+	
Sincronización con Windows Media Player .	78	Hangouts	
Conexión como un dispositivo	70	Ayuda	
de almacenamiento masivo		Internet	
Sección 8: Aplicaciones		Local	
Actualización de aplicaciones		Maps	
Aplicaciones de GPS	80	Notas	
Acceso a aplicaciones	81	Reproductor de música	
Administrador de tareas	81	Mis archivos	
Alarma	82	Navegación	
Calculadora	83	Play Books	
Calendario	84	Play Games	
Cámara	86	. mj wao	

Play Movies	95
Play Music	95
Play Kiosco	
Play Store	
Polaris Office 5	
S Voice	96
Samsung Apps	
Samsung Link	
Screen Saver (Protector de pantalla)	
Configuración	97
Reproductor de video	97
Búsqueda por voz	97
Reloj mundial	98
YouTube	
ección 9: Configuración	99
Acceso a la configuración	99
Conexiones inalámbricas y redes	
Wi-Fi	
Bluetooth	101
Uso de datos	
Más configuraciones	103
Modo Perfil fuera de línea	103
VPN	103
Dispositivos cercanos	104

Dispositivo 105 Modo de bloqueo 105 Sonido 106 Volumen 106 Pantalla 107 Almacenamiento 108 Modo de ahorro de energía 109 Batería 109 Administrador de aplicaciones 110 Personal 112 Servicios de ubicación 112
Sonido 106 Volumen 106 Pantalla 107 Almacenamiento 108 Modo de ahorro de energía 109 Batería 109 Administrador de aplicaciones 110 Personal 112
Sonido106Volumen106Pantalla107Almacenamiento108Modo de ahorro de energía109Batería109Administrador de aplicaciones110Personal112
Pantalla 107 Almacenamiento 108 Modo de ahorro de energía 109 Batería 109 Administrador de aplicaciones 110 Personal 112
Almacenamiento
Modo de ahorro de energía109Batería109Administrador de aplicaciones110Personal112
Batería
Administrador de aplicaciones
Personal112
Servicios de ubicación
Pantalla de bloqueo112
Seguridad114
Idioma e introducción117
Realizar copia de seguridad y restablecer119
Cuentas
Sistema
Accesibilidad122
Acerca del dispositivo124

Sección 10: Información de salud	
y seguridad12	5
Exposición a señales de radiofrecuencia (RF)	5
(SAR, por sus siglas en inglés) 13 Parte 15 de la FCC -	0
Información para el usuario	2
(por sus siglas en inglés CMAS) 13.	2
Hábitos inteligentes al conducir 13	_
Uso de la batería y seguridad 13	-
Productos móviles de Samsung y reciclaje 13	_
Cargador de viaje certificado por UL 13	_
Pantalla y pantalla táctil	_
GPS	-
Cuidado y mantenimiento	_
Escuchar con responsabilidad	_
Entorno de funcionamiento	1
al dispositivo móvil	
Precauciones y aviso de la FCC 14	3

Otra información importante sobre	
la seguridad	
Sección 11: Información de la garantía	.146
Garantía limitada estándar	146
para el Software	151
ndice	.159

Sección 1: Para comenzar

Esta sección sirve de ayuda para comenzar a utilizar en seguida el dispositivo.

Explicación de este Manual del usuario

Las secciones de este manual siguen por lo general las características del dispositivo. A partir de la página 159 aparece un amplio índice para las características.

A partir de la página 125 se incluye también información de seguridad importante que debe tener en cuenta antes de utilizar el dispositivo.

Las instrucciones de navegación proporcionadas en este manual corresponden a la configuración de pantalla predeterminada. Si selecciona otros ajustes, los pasos de navegación pueden ser diferentes.

A menos que se especifique lo contrario, para todas las instrucciones de este manual se presupone que usted está empezando desde una pantalla de inicio. Para ir a una pantalla de inicio, es posible que tenga que desbloquear el dispositivo. Para obtener más información, consulte "Protección del dispositivo" en la página 10.

Nota: Las instrucciones en este manual se basan en los ajustes predeterminados y podrían variar de los correspondientes a su dispositivo, dependiendo de la versión de software instalada en el mismo y de los cambios que haya realizado a los ajustes del dispositivo.

Nota: A menos que se indique lo contrario, las instrucciones en este Manual del usuario comienzan con el dispositivo desbloqueado y en la pantalla de inicio.

Todas las imágenes de pantalla en este manual son simulaciones. Las pantallas reales podrían variar, dependiendo de la versión de software instalada en su dispositivo y de los cambios que haya realizado a los ajustes del mismo.

Texto especial

En este manual aparece texto que está separado del resto del contenido. Ese texto especial tiene como fin el resaltar información importante, compartir métodos rápidos para activar características, definir términos y más. Éstas son las definiciones de los varios métodos para destacar el texto:

- Notas: presentan opciones alternativas para la característica, el menú o el submenú en cuestión.
- Consejos: proporcionan métodos rápidos e innovadores o accesos directos útiles.
- Importante: señala información importante acerca de la característica explicada que pudiera afectar el desempeño del teléfono
- Aviso: llama la atención a información importante que puede ayudar a evitar la pérdida de datos o de funcionalidad, o los daños al dispositivo.

Convenciones de texto

Este manual proporciona información condensada sobre cómo usar el dispositivo. Para que esto sea posible, se utilizan las siguientes convenciones de texto para representar ciertos pasos que se utilizan con frecuencia:

→ Se utilizan flechas para representar la secuencia de seleccionar opciones sucesivas en procedimientos más largos o repetitivos.

Por ejemplo:

Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** → **Configuración** → **Pantalla** → **Tiempo** de espera de la pantalla.

Batería

El dispositivo se alimenta de una batería de ion de litio estándar recargable. El dispositivo viene con un cargador de pared/USB (unidad de carga y cable USB) para cargar la batería.

¡Advertencia! Utilice solamente dispositivos de carga aprobados. Los accesorios aprobados están diseñados para maximizar la duración de la batería. El uso de otros accesorios pudiera invalidar la garantía y causar daños.

Indicador de carga de la batería

El icono de batería en la barra de estado muestra el nivel de carga de la batería. Cuando el nivel de carga de la batería baja a 15% o menos, su dispositivo le indica que cargue la batería. Si continúa usando el dispositivo sin cargarlo, éste se apagará. Para información sobre el uso de la batería, consulte "Acerca del dispositivo" en la página 124.

Consejo: Toque el campo de la hora para ver el estado de carga de la batería.

Carga de la batería

Su dispositivo viene con un cargador de pared/USB (conector de tomacorriente, unidad de carga y cable USB) para cargar el dispositivo desde cualquier tomacorriente de CA estándar.


Nota: La batería viene parcialmente cargada. Debe cargar la batería completamente antes de utilizar el dispositivo por primera vez.

Después de la primera carga, puede utilizar el dispositivo mientras se carga.

1. Inserte el cable USB en la unidad de carga.



2. Inserte el cable USB en el puerto para cargador/ accesorios del dispositivo.



¡Advertencia! Mientras se carga el dispositivo, si la pantalla táctil no funciona debido a un suministro eléctrico inestable, desconecte el adaptador de alimentación USB del tomacorriente o desconecte el cable USB del dispositivo.

- **3.** Enchufe la unidad de carga en un tomacorriente de corriente alterna (CA) estándar.
- Cuando se complete la carga, desenchufe la unidad de carga del tomacorriente y retire el cable USB del dispositivo.

Nota: Puede cargar la batería usando el cable USB y su computadora.


Nota: Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el dispositivo, incluso si el adaptador de alimentación USB está conectado. Permita que una batería descargada se carque por unos minutos antes de intentar encender el dispositivo.

Encendido y apagado del dispositivo Encendido del dispositivo

Presione sin soltar la tecla encender-apagar/ bloquear.

Para obtener más información, consulte "Desbloaueo del dispositivo" en la página 10.

Nota: La antena interna del dispositivo está ubicada a lo largo de la parte superior trasera del dispositivo. No bloquee la antena; hacerlo podría afectar la calidad de la señal o causar que el dispositivo funcione a un nivel de potencia superior al necesario. Para obtener más información, consulte "Aplicaciones de GPS" en la página 80.



Apagado del dispositivo

- Presione sin soltar la tecla encender-apagar/ bloquear.
 - En la indicación Opciones de dispositivo, toque Apagar.
- Cuando aparezca la indicación **Apagar**, toque **Aceptar**.

Configuración del dispositivo

La primera vez que encienda el dispositivo, el Asistente para la configuración le quiará por el proceso básico para configurar el dispositivo.

Siga las indicaciones para elegir un idioma predeterminado, configurar cuentas, elegir servicios de ubicación y obtener más información sobre el dispositivo.

Toque **Omitir** para omitir algunas pantallas, o toque **Atrás** para volver a verlas. (Es posible que algunas pantallas no aparezcan, dependiendo de las opciones que elija.)

Nota: Si la pantalla se atenúa o se apaga, presione la tecla de encender-apagar/bloquear para continuar.

Tarjeta de memoria

El dispositivo es compatible con tarjetas de memoria microSD o microSDHC extraíbles, con una capacidad máxima de 32 GB (dependiendo del tipo y fabricante de la tarjeta de memoria). Las tarjetas de memoria se utilizan para almacenar música, fotos, videos y otros archivos.

Instalación de una tarjeta de memoria

- Abra la tapa de la ranura para tarjetas de memoria y gírela para exponer la ranura.
- Con los contactos dorados orientados hacia abajo, introduzca con cuidado la tarjeta de memoria en la ranura, empujándola suavemente hasta que se acomode en su lugar.



Vuelva a colocar la tapa de la ranura para tarjetas de memoria.

Extracción de una tarjeta de memoria

¡Importante! Para evitar daños a la información almacenada en la tarjeta de memoria, desmonte la tarjeta antes de extraerla del dispositivo.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones →
 Configuración → Almacenamiento.
- Bajo Tarjeta de memoria, toque Retirar la tarjeta de memoria y luego toque Aceptar.
- Abra la tapa de la ranura para tarjetas de memoria y gírela para exponer la ranura.
- Presione ligeramente la tarjeta de memoria, hasta que se salga de la ranura, y con cuidado extraiga la tarjeta.
- Vuelva a colocar la tapa de la ranura para tarjetas de memoria.

Para obtener más información, consulte "Tarjeta de memoria" en la página 78.

Accesorios del Galaxy Tab

Para encontrar accesorios para su Galaxy Tab:

- 1. Visite samsung.com/us/mobile/galaxy-tab-accessories.
- Utilice su número de modelo para encontrar accesorios compatibles.

Protección del dispositivo

De manera predeterminada, el dispositivo se bloquea automáticamente cuando se agota el tiempo de espera de la pantalla, o puede bloquearlo manualmente. Puede desbloquear el dispositivo utilizando una de las pantallas de desbloqueo predeterminadas o, para mayor seguridad, utilice un patrón de desbloqueo personal de la pantalla.

Para obtener más información sobre cómo crear y habilitar un desbloqueo de la pantalla, consulte "Pantalla de bloqueo" en la página 112.

Para ver otros ajustes relacionados con asegurar el dispositivo, consulte "Servicios de ubicación" en la página 112.

Nota: A menos que se estipule lo contrario, las instrucciones en este Manual del usuario empiezan con el dispositivo desbloqueado y en la pantalla de inicio.

Bloqueo manual del dispositivo

Presione la tecla de encender-apagar/bloquear.

Desbloqueo del dispositivo

- Presione la tecla de encender-apagar/bloquear. Aparecerá la pantalla de bloqueo.
- Deslice el dedo por la pantalla, como se muestra.
 Aparecerá la última pantalla a la que accedió.



Consejo: Toque uno de los iconos de atajo de aplicaciones y después deslice el dedo para iniciar la aplicación.

Nota: Puede personalizar la pantalla de bloqueo y fijar el tipo de desbloqueo de pantalla que desea utilizar (Deslizar, Patrón, PIN o Contraseña). Para obtener más información, consulte "Pantalla de bloqueo" en la página 112.

Solución de problemas

Si su dispositivo tiene errores fatales, se desconecta o se congela, es posible que tenga que restablecerlo para recuperar la funcionalidad.

 Si su dispositivo está congelado y no responde, mantenga presionada la tecla de encender-apagar/bloquear durante 8 a 10 segundos.

Sección 2: Explicación del dispositivo

En esta sección se describen las características clave del dispositivo, así como las pantallas y los iconos que aparecen cuando el dispositivo está en uso. También se muestra cómo navegar por el dispositivo.

Características

- Pantalla LCD táctil WSVGA (1024x600) de 7.0 pulgadas
- Versión de Android 4.2.2
- Wi-Fi, procesador de doble núcleo de 1.2 GHz
- Navegador HTML Web completo
- Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0.
- Tecnología Wi-Fi (802.11 b/g/n) integrada
- Cámara y videocámara de 8 megapíxeles
- Plena integración de aplicaciones de Google (Gmail, YouTube, Google Maps y Búsqueda por voz)
- Galería de fotos que apoya los formatos GIF, AGIF, JPEG, PNG, BMP y WBMP


- Características de mensajería:
- Gmail
- Correo electrónico (corporativo y personal)
- Hangouts (mensajería instantánea y videochat)
- Reproductor de video de alta definición (1080 píxeles)
 - Códec: MPEG4, H.264, H.263
 - Formato: AVI, MP4, 3GP, MKV, WMV, ASF, FLV
- Reproductor de música que apoya los formatos MP3, AAC/AAC+/ EAAC+, WMA, FLAC, AMR-NB/WB, WAV
- Compatible con tarjetas de memoria microSD y microSDHC
- Aplicaciones precargadas como Samsung Link, Google Play Books, Google Play Store y Polaris Office.

¡Advertencia! Este dispositivo no apoya algunos dispositivos multimedia de almacenamiento mediante USB. Para obtener más información, consulte "Accesorios del Galaxy Tab" en la página 9.

Vista delantera

Los siguientes elementos pueden encontrarse en la parte delantera del dispositivo, como se ilustra.

- Pantalla: la orientación de la pantalla gira con el tablet conforme se gira éste. Puede activar y desactivar esta característica. Para obtener más información, consulte "Sistema" en la página 122.
- 2. Menú: le muestra una lista de opciones.
- Inicio: muestra la pantalla de inicio central. Toque sin soltar esta tecla para ver aplicaciones que se han abierto recientemente.
- 4. Retroceder: regrese a la pantalla u opción anterior.



Vista posterior

- Tecla de volumen: desde una pantalla de inicio, presione esta tecla para ajustar el volumen maestro. Durante la reproducción de música, presiónela para ajustar el volumen.
- Tecla de encender-apagar/bloquear: presione sin soltar esta tecla para encender o apagar el dispositivo. Presiónela para bloquear el dispositivo o para reactivar la pantalla y desbloquearla.
- Conector de auriculares de 3.5 mm: conector para auriculares.
- Puerto para cargador/accesorios: conecte un cable USB para cargar el teléfono o sincronizar música y archivos.
- Lente de la cámara: se utiliza al tomar fotos o grabar videos.
- Ranura para tarjetas de memoria: instale una tarjeta de memoria para almacenar archivos.



Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para utilizar el dispositivo.

Nota: A menos que se indique lo contrario, las instrucciones en este Manual del usuario comienzan con el dispositivo desbloqueado y en la pantalla de inicio.



- Barra de estado: la franja por la parte superior de la pantalla de inicio donde se encuentran botones de navegación e iconos que muestran notificaciones, nivel de carga de la batería y detalles de conexión.
- 2. Iconos de estado: indican el estado de su tablet. Toque el área de los iconos de hora y de estado para que se muestre el panel con detalles de estado. Para obtener más información, consulte "Barra de estado" en la página 23.
- 3. Widgets: son aplicaciones que se ejecutan en la pantalla de inicio. De manera predeterminada, algunos widgets se encuentran en la pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte "Widgets" en la página 25.
- 4. Pantalla actual: indica cuál pantalla de inicio se está mostrando. Para obtener más información, consulte "Pantalla de inicio extendida" en la página 16.
- 5. Atajos primarios: son atajos a características comunes. De manera predeterminada, estos atajos se encuentran en todas las pantallas de inicio. Para obtener más información, consulte "Atajos primarios" en la página 24.
- 6. Aplicaciones: abre la pantalla de aplicaciones.

Pantalla de inicio extendida

La pantalla de inicio consiste del panel de inicio, además de paneles adicionales que se extienden más allá del ancho de la pantalla para proporcionar más espacio donde puede añadir atajos y widgets.

Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para pasar a los paneles del lado izquierdo o derecho. Conforme se desplace, el indicador en la parte superior de la pantalla mostrará su posición actual.

Nota: El panel central aparece cuando se toca _____ Inicio.

Personalización de las pantallas de inicio

Para personalizar las pantallas de inicio según sus preferencias:

- Navegue a uno de los paneles de la pantalla de inicio.
- Toque sin soltar la pantalla hasta que aparezca el menú emergente Pantalla de inicio.
- Toque Definir fondo de pantalla para cambiar el fondo de la pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte "Fondos de pantalla" en la página 27.
- 4. Bajo Añadir a pantalla de inicio, toque:
 - Aplicaciones y widgets: para añadir atajos de aplicaciones o widgets en la pantalla de inicio

- Carpeta: para añadir una carpeta en una pantalla de inicio.
 Para obtener más información, consulte "Carpetas" en la página 26.
- Página: para añadir una pantalla de inicio.

Ajustes de la pantalla


Puede personalizar los ajustes de la pantalla según sus preferencias. Para obtener más información, consulte "Pantalla" en la página 107.

Cómo añadir y quitar paneles de la pantalla de inicio

El dispositivo viene con siete paneles de pantalla de inicio. Puede personalizar la pantalla de inicio quitando o añadiendo paneles.

Nota: El panel en la posición central aparece cuando se toca Inicio.

 Desde una pantalla de inicio, pellizque la pantalla desde el lado izquierdo y derecho hacia el centro para ver la pantalla de edición. Consejo: Toque sin soltar la pantalla hasta que aparezca el menú emergente Pantalla de inicio. Bajo Añadir a pantalla de inicio, toque Página para añadir una pantalla de inicio.



Utilice estos controles para configurar los paneles:

- Eliminar: toque y arrastre un panel hasta la papelera para quitar el panel de la pantalla de inicio.
- Página de inicio predeterminada: toque el icono de Inicio en un panel para fijarlo como la pantalla de inicio predeterminada.
- Añadir: toque para añadir un nuevo panel, hasta un total de siete. Esta opción está disponible cuando se han añadido menos de siete paneles.

Para reorganizar el orden de los paneles:

Toque y arrastre un panel a una nueva ubicación.

Para regresar a la pantalla de inicio:

■ Toque Retroceso.

Navegación por el dispositivo

Utilice botones de comandos y la pantalla táctil para navegar.

Botones de comandos

Retroceso

 Toque Retroceso para regresar a la pantalla, opción o paso anterior.

Inicio

- Toque Inicio para mostrar la pantalla de inicio central.
- Toque sin soltar esta tecla para abrir una lista de imágenes en miniatura de aplicaciones con las que ha trabajado recientemente. Toque una aplicación para abrirla.
- Toque para ver el Administrador de tareas.
- Para iniciar la búsqueda de Google, toque 3
- Toque 🔀 para borrar todas las imágenes en miniatura.

Menús contextuales

Los menús contextuales ofrecen opciones para características o pantallas. Para acceder a los menús contextuales:

- Toque Menú para que aparezca una lista de opciones.
- Toque una opción en la lista.

Captura de pantalla

Toque sin soltar la tecla encender-apagar/bloquear y
 Inicio para capturar y guardar una imagen de la pantalla actual.

Nota: Se guardará automáticamente una copia de la captura de pantalla en el portapapeles.

Para ver las capturas de pantalla:

- Toque Device storage → emulated → 0 → Pictures → Screenshots.
- 3. Toque un archivo de captura de pantalla para visualizarlo.

Barra de la aplicación

La barra de la aplicación es el área al principio de varias pantallas de aplicaciones. Generalmente contiene los iconos de búsqueda y menú, así como otros iconos que se utilizan para ver opciones y ajustes.

Navegación por la pantalla

Tocar

Toque elementos para seleccionarlos o iniciarlos. Por ejemplo:

- Toque el teclado en pantalla para introducir caracteres o texto.
- Toque un elemento de menú para seleccionarlo.
- Toque el icono de una aplicación para iniciar la aplicación.

Tocar sin soltar

Active elementos en pantalla. Por ejemplo:

- Toque sin soltar un widget en la pantalla de inicio para moverlo.
- Toque sin soltar un campo para que aparezca un menú emergente de opciones.

Deslizar rápidamente, impulsar o desplazar

Deslice rápidamente, impulse o desplace el dedo vertical u horizontalmente sobre la pantalla. Por ejemplo:

- Para desbloquear la pantalla.
- Para recorrer las pantallas de inicio o un menú.

Pellizcar

Utilice dos dedos, como el índice y el pulgar, para hacer un movimiento de pellizco en la pantalla, como si fuera a recoger algo, o un movimiento de distanciamiento, separando los dedos.



Por ejemplo:

- Pellizque una foto en la galería para alejarla (reducirla).
- Pellizque una página web para acercarla o alejarla.

Notificaciones

Cuando se recibe una notificación, el icono de notificaciones aparece en la barra del sistema, a la izquierda de la hora. Las notificaciones indican la recepción de Gmail, correo electrónico, alarmas y más.

Detalles de estado

Para ver la fecha y hora actuales, el estado de la batería y el estado de conectividad Wi-Fi. abra los detalles de estado.

- Toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo.
 - Aparecerá la pantalla de detalles de estado. Si tiene notificaciones actuales, sus resúmenes aparecerán debajo del título Notificaciones.
- Toque el resumen de una notificación para responder a ésta.
- Toque Inicio, Atrás, o desplace hacia arriba para cerrar la pantalla de detalles de estado.

Configuración rápida

Para ver y controlar los ajustes más comunes para su tablet, así como acceder a la aplicación Configuración, abra el panel de ajustes de configuración rápida.

 Toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo.

Aparecerá la pantalla Configuración rápida.



Nota: Esta ventana mostrará Detalles de estado y Configuración rápida; y en este manual se le menciona con ambos nombres

2. Los ajustes de configuración rápida son:

- Wi-Fi: toque para activar o desactivar Wi-Fi. Para obtener más información, consulte "Wi-Fi" en la página 71.
- GPS: toque para activar o desactivar los servicios GPS autónomos. Para obtener más información, consulte "Servicios de ubicación" en la página 112.
- Sonido / Silencio: toque para activar o desactivar el modo de sonido
- Pantalla rotación: cuando se activa, la pantalla gira automáticamente, de orientación horizontal a vertical y viceversa. Cuando se desactiva, la pantalla queda fija en el modo actual, ya sea en modo vertical o en modo horizontal. Para obtener más información, consulte "Sistema" en la página 122.
- Bluetooth: toque para activar o desactivar Bluetooth.
 Para obtener más información, consulte "Bluetooth" en la página 73.
- Modo de bloqueo: cuando se active esta opción, las notificaciones para funciones seleccionadas se desactivarán.

Deslice la ventana emergente hacia la izquierda para ver ajustes adicionales:


- Ahorro de energía: Cuando este ajuste está activado, su dispositivo analiza la pantalla y ajusta el brillo automáticamente para conservar energía de la batería. Para obtener más información, consulte "Modo de ahorro de energía" en la página 109.
- Ventana múltiple: Habilite la característica Ventana múltiple.
- Sincronizar: sincroniza su dispositivo con la red. Sincroniza contactos, correo electrónico, la hora y una variedad de cuentas.
- Fuera de línea: desactive características de mensajería de datos móviles y otras características de conectividad, como Wi-Fi y Bluetooth. Para obtener más información, consulte "Modo Perfil fuera de línea" en la página 103.
- Toque Configuración para abrir la aplicación Configuración. Para obtener más información, consulte "Configuración" en la página 99.
- Toque y arrastre el control deslizante de Brillo para fijar el brillo de la pantalla. Para obtener más información, consulte "Brillo" en la página 107.
- Notificaciones muestra notificaciones del sistema. Toque una entrada de notificación para ver los detalles. Toque Eliminar para quitar los iconos de notificaciones en la barra del sistema.

Para obtener más información, consulte "Notificaciones" en la página 20.

6. Toque Inicio, Atrás o desplace la pantalla hacia arriba para cerrar la pantalla Detalles de estado.

Las notificaciones se visualizan en la barra del sistema y, en algunos casos, bajo el título Notificaciones para avisarle que hay actividad en el tablet, como nuevos mensajes, descargas de aplicaciones, actualizaciones de software y más.

La siguiente tabla muestra esos iconos.



- Descarga: una aplicación o archivo se está descargando o se ha descargado en el dispositivo.
- **Descarga realizada**: una descarga o actualización de aplicación reciente se completó con éxito.
- Nuevo correo electrónico: tiene un nuevo correo electrónico. Toque Responder para ver y responder al correo electrónico.
- Nuevo mensaje de Gmail: tiene nuevo correo Gmail. Toque el icono para obtener información adicional.

- Reproductor de música: se está reproduciendo música. Vea los detalles de estado para ver el título de la canción y los controles del reproductor de música. Para obtener más información, consulte "Reproductor de música" en la página 52.
- Aplicación Music Play: se está reproduciendo una canción en la aplicación Play Music. Toque el icono de música o toque los detalles de estado para ver el título de la canción y los controles del reproductor de música. Para obtener más información, consulte "Aplicación Play Music" en la página 50.
- GPS activo: aparece cuando GPS está activo.
- Actualización de software: puede haber una actualización de software disponible para este dispositivo. Para obtener más información, consulte "Actualización de Software" en la página 124.
- Actualizaciones disponibles: hay actualizaciones disponibles para las aplicaciones que ha descargado.
- Elegir el método de entrada: cuando se visualice el teclado, abra la pantalla Configuración rápida para que aparezca un menú de ajustes de configuración rápida del teclado. Para obtener más información, consulte "Métodos de introducción de texto" en la página 33.

- Wi-Fi Directo: aparece cuando Wi-Fi Directo está activo y el tablet está conectado a otro dispositivo. Para obtener más información, consulte "Wi-Fi Directo" en la página 72.
- Pantalla capturada: se ha capturado una imagen de pantalla.
- Dispositivos cercanos: el ajuste Dispositivos cercanos está activado. Para obtener más información, consulte "Dispositivos cercanos" en la página 104.
- Modo de bloqueo: las notificaciones para ciertas funciones están desactivadas. Para obtener más información, consulte "Modo de bloqueo" en la página 105.
- Evento: ésta es una notificación de que tiene uno o más eventos pendientes.

 Para obtener más información, consulte "Creación de un evento o una tarea" en la página 85.
- Navigation activa: la aplicación Navigation está activa.
- Conectado mediante USB: el dispositivo está conectado a una computadora mediante un cable USB.

Barra de estado

La barra de estado es parte de la barra del sistema, donde aparecen iconos para mostrar el nivel de carga de la batería y otros detalles

- Nivel de la batería: se muestra aquí completamente cargada.
- Indicador de carga: la batería se está cargando.
- Alimentación del dispositivo crítica: sólo queda el tres por ciento de la carga de la batería. Cuando queda aproximadamente el 15 por ciento de carga, aparece un mensaje emergente para recordarle que debe cargarla inmediatamente.
- Indicador de conexión USB: el dispositivo está conectado a una computadora mediante un cable USB, pero no se está cargando. Cuando el dispositivo está conectado a una computadora, la batería sólo se carga si el dispositivo está apagado. Cuando el dispositivo está apagado. Cuando el dispositivo está apagado, presione la tecla de encender-apagar/bloquear para ver el indicador de carga de la batería.
- **Batería completamente cargada**: cuando la batería está completamente cargada, aparece este indicador.

- Perfil fuera de línea: indica que el perfil fuera de línea está activo, lo cual le permite utilizar muchas de las características del dispositivo pero no se puede acceder a información o aplicaciones en línea.
- **Bluetooth activo**: Bluetooth está activado. Para obtener más información, consulte "*Bluetooth*" en la página 73.
- Wi-Fi activo: Wi-Fi está conectado, activo y en comunicación con un punto de acceso inalámbrico (WAP).
- Alarma programada: aparece cuando se programa una alarma para que suene a una hora específica.

 Para obtener más información, consulte "Alarma" en la página 82.

Atajos primarios

Los atajos primarios se visualizan al final de las pantallas de inicio.

Consejo: La pantalla de inicio principal es generalmente la pantalla de inicio central.

Los atajos primarios predeterminados son: Correo, Contactos, Calendario, Internet y Aplicaciones

Otros atajos a aplicaciones

En las pantallas de inicio también hay atajos a otras aplicaciones, como Dropbox, Samsung Apps y Play Store.

Para obtener más información, consulte "Más información sobre aplicaciones" en la página 28.

Se pueden añadir atajos de aplicaciones a cualquier pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte "Aplicaciones, atajos de" en la página 25.

Widgets

Cuando encienda el tablet por primera vez, habrá varios widgets en la pantalla de inicio central. Éstos también pueden aparecer en las pantallas de inicio a la izquierda y derecha de la pantalla de inicio central.

Los widgets son aplicaciones autónomas que puede colocar en las pantallas de inicio para acceder a sus características favoritas.

Para obtener más información, consulte "Aplicaciones" en la página 80.

Adición de widgets a una pantalla de inicio

- Navegue a la pantalla de inicio donde desea colocar el widget y toque Aplicaciones.
- 2. Toque la ficha Widgets.

Nota: Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para ver todos los widgets.

 Toque sin soltar el icono del widget hasta que se visualice la pantalla de inicio, después deslice el dedo hacia donde desea colocar el icono y suéltelo. Nota: Deberá haber espacio en la pantalla donde desea colocar el widget, de lo contrario el widget no se añadirá a la pantalla de inicio.

Eliminación de widgets

 Toque sin soltar el widget hasta que aparezca el icono Eliminar, después arrastre el widget hasta el icono Eliminar.

Nota: Esta acción no elimina realmente el widget, tan sólo lo quita de la pantalla de inicio actual.

Aplicaciones, atajos de

Utilice los atajos de aplicaciones para el acceso rápido a aplicaciones o características tales como Correo u otras aplicaciones.

- Navegue a la pantalla de inicio donde desea colocar el atajo de aplicación.
- 2. Toque Aplicaciones.
 - o bien -

Toque sin soltar la pantalla hasta que aparezca la ventana emergente de opciones **Pantalla de inicio** y luego toque **Aplicaciones y widgets**.

3. Toque la ficha Aplicaciones.

- 4. Toque sin soltar el icono de la aplicación hasta que se visualice la pantalla de inicio, después deslice el dedo hacia donde desea colocar el icono y suéltelo. Para obtener más información, consulte "Pantalla de aplicaciones" en la página 27.
- Toque sin soltar el atajo de aplicación y después arrastre el icono de la aplicación para reposicionarlo en la pantalla de inicio.

Eliminación de atajos de aplicaciones

Toque sin soltar el atajo de aplicación hasta que aparezca
 Eliminar, después arrastre el atajo de aplicación al icono Eliminar

Carpetas

Coloque carpetas en una pantalla de inicio para organizar elementos juntos.

Adición de carpetas

Para crear una carpeta en una página de inicio:

- 1. Navegue hasta la pantalla de inicio que desee.
- Toque sin soltar la pantalla hasta que aparezca la ventana emergente de opciones Pantalla de inicio y luego toque Carpeta.

- Aparecerá la ventana emergente de opciones Crear carpeta.
- Toque el campo Carpeta sin nombre, utilice el teclado para introducir un nombre para la carpeta y toque Aceptar.

Administración de carpetas

Para cambiar el nombre de una carpeta:

 Toque la carpeta, toque el nombre actual y use el teclado para introducir un nuevo nombre para la carpeta.

Para añadir un atajo de aplicación a una carpeta:

- Agregue el atajo de aplicación a la pantalla de inicio donde está la carpeta.
- Toque sin soltar el atajo de aplicación, arrástrelo a la carpeta y suéltelo.

Para eliminar un atajo de aplicación de una carpeta:

- 1. Toque la carpeta para ver su contenido.
- Toque el atajo de aplicación, arrástrelo hacia afuera de la carpeta y suéltelo en la pantalla de inicio.

Eliminación de una carpeta

Nota: También se eliminarán todos los atajos de aplicaciones en la carpeta.

Fondos de pantalla

Puede elegir una imagen para que aparezca en la pantalla de inicio, en la pantalla de bloqueo o en las dos. Elija entre imágenes de fondo precargadas o seleccione una foto que haya descargado o tomado con la cámara.

- Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar la pantalla.
 Aparecerá la ventana emergente de opciones Pantalla de inicio.
- 2. Toque Definir fondo de pantalla.
- 3. Toque Pantalla de inicio, Pantalla de bloqueo o Pantallas de inicio y bloqueo. Aparecerán las siguientes opciones:
 - Galería: acceda a la galería para seleccionar una foto. Toque una foto para seleccionarla. Si lo desea, recorte y cambie el tamaño de la imagen. Toque Realizado para guardar la foto como fondo de pantalla. Toque Cancelar para cancelar.
 - Fondos de pantalla en movimiento: elija entre fondos de pantalla en movimiento precargados. Toque un fondo de pantalla para ver una muestra.
 - Fondos de pantalla: elija uno de los fondos de pantalla precargados. Toque una imagen para verla. Toque Definir fondo para quardarlo como fondo de pantalla.

Nota: Los fondos de pantalla en movimiento no están disponibles para la pantalla de bloqueo.

Pantalla de aplicaciones

La pantalla **Aplicaciones** muestra todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo móvil. Las aplicaciones que se descargan y se instalan desde Google Play o desde la web también se añaden a la pantalla de inicio.

Para organizar los iconos de aplicaciones en orden alfabético:

- 1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**.
- Toque Menú → Tipo de vista.
- 3. Toque Cuadrícula alfabética.

Para cambiar manualmente el orden de los iconos en la pantalla Aplicaciones:

- 1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**.
- 2. Toque Menú → Editar.
- Toque sin soltar un icono y desplácelo a una nueva posición.
- 4. Toque Guardar para quardar los cambios.

Puede colocar atajos de aplicaciones en la pantalla de inicio para obtener acceso rápido a las aplicaciones. Para obtener más información, consulte "Aplicaciones, atajos de" en la página 25.

Para ver sus aplicaciones descargadas:

- 1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**.
- Toque Descargas para ver las aplicaciones descargadas.
- Toque un icono en la pantalla Aplicaciones descargadas para iniciar la aplicación.
 - o bien -

Añada un atajo de aplicación a una pantalla de inicio arrastrando el icono de la aplicación a la pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte "Aplicaciones, atajos de" en la página 25.

Información de aplicaciones

Para ver información sobre una aplicación, tal como la cantidad de almacenamiento que utiliza, forzar el cierre de la aplicación, desinstalar actualizaciones y eliminar datos:

- Toque la ficha Todo, desplácese por la lista de aplicaciones y toque la aplicación para ver detalles acerca de la aplicación.

Más información sobre aplicaciones

Para obtener más información, consulte "Aplicaciones" en la página 80.

En esa sección se describe y se enlista cada aplicación que está disponible en la pantalla Aplicaciones. Si la aplicación se describe también en otra sección de este manual del usuario, se proporcionará una referencia cruzada a esa sección en particular. También se describen varios widgets.

Uso de ventana múltiple

Esta función le permite ejecutar múltiples aplicaciones en la pantalla actual al mismo tiempo.



Nota: Sólo las aplicaciones que se encuentran dentro del panel Ventana múltiple pueden activarse sobre otra aplicación activa en la pantalla.

Las aplicaciones que no aparecen en la bandeja de Ventana múltiple puede que no sean compatibles con la característica de Ventana múltiple.

Al iniciar aplicaciones que contienen archivos multimedia (música/video), el audio de ambos archivos se reproducirá al mismo tiempo.

Activación y desactivación de Ventana múltiple

Para activar Ventana múltiple:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en Aplicaciones
 → Configuración → Pantalla → Ventana múltiple.
- 2. Presione **Inicio** para regresar a la pantalla de inicio.
- Pulse en la pestaña de Ventana múltiple para abrir la bandeja de Ventana múltiple donde se muestran todas las aplicaciones de Ventana múltiple disponibles.

Nota: Inicialmente, aparecerá brevemente toda la bandeja Ventana múltiple y después se minimizará para mostrar únicamente la pestaña.

Para desactivar Ventana múltiple:

 Presione sin soltar la tecla Atrás. Esta acción oculta la pestaña de Ventana múltiple.

Nota: Después de haber activado la opción Ventana múltiple, sólo necesita presionar sin soltar **♣ Atrás** para reactivar la función Ventana múltiple.

Consejo: También puede activar/desactivar Ventana múltiple mediante la configuración rápida. Para obtener más información, consulte "Configuración rápida" en la página 20.

Reposicionamiento de la pestaña y bandeja Ventana múltiple

Puede mover la pestaña hacia arriba y abajo, por el borde de la bandeja de Ventana múltiple. La bandeja Ventana múltiple puede relocalizarse lo mismo a la izquierda que a la derecha de la pantalla.

Para mover la pestaña:

- 1. Active la característica Ventana múltiple.
- Toque sin soltar la pestaña, después arrástrela lentamente hacia arriba o abajo por el borde de la bandeja Ventana múltiple para reposicionarla



Nota: Esta es una forma rápida de quitar la pestaña si no puede tener acceso a un botón o una opción detrás de la misma.

Para reubicar la bandeja Ventana múltiple:

- 1. Active la característica Ventana múltiple.
- 2. Pulse en la pestaña para ver la bandeja Ventana múltiple.

 Toque sin soltar la pestaña, después arrástrela hacia el centro de la pantalla para separarla (1). A continuación, arrástrela lentamente a su nueva ubicación en el borde izquierdo o derecho de la pantalla (2) y suéltela.



Personalización de la bandeja Ventana múltiple

Las aplicaciones que se encuentran dentro de la bandeja Ventana múltiple pueden organizarse ya sea reordenándolas, añadiendo o trasladándolas.

Para reordenar las aplicaciones de la ventana múltiple:

- 1. Active la característica Ventana múltiple.
- 2. Pulse en la **pestaña** para ver la bandeja Ventana múltiple.
- Toque sin soltar una aplicación hasta que se libere del panel, después arrástrela con cuidado a una nueva ubicación en la lista

Para añadir o eliminar una aplicación de Ventana múltiple:

- 1. Active la característica Ventana múltiple.
- 2. Pulse en la **pestaña** para ver la bandeja Ventana múltiple.
- 3. Pulse en el botón Editar.
- Para eliminar una aplicación, arrástrela fuera de la bandeja Ventana múltiple y hasta el almacenamiento.
- Para añadir una aplicación, arrástrela fuera del almacenamiento y hasta la bandeja Ventana múltiple.

Uso de Ventana múltiple para ejecutar múltiples aplicaciones en la misma pantalla

Cualquiera de las aplicaciones que se encuentran en el panel Ventana múltiple puede ejecutarse al mismo tiempo que una aplicación actual en pantalla.

Cuando haya múltiples aplicaciones ejecutándose en la misma pantalla, puede elegir intercambiar sus posiciones o ampliar al máximo una aplicación que desee.

En este ejemplo, se iniciarán las aplicaciones Gmail y Maps.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en Aplicaciones
 → Gmail.
- 2. Active la característica Ventana múltiple.
- 3. Pulse en la **pestaña** para ver la bandeja Ventana múltiple.
- 4. Toque sin soltar **Maps** hasta que se libere del panel.
- Arrastre Maps hacia afuera de la bandeja Ventana múltiple y suéltela en el área superior o inferior de la aplicación actual en pantalla (Gmail).

Nota: Cuando las dos aplicaciones se estén ejecutando, el dispositivo mostrará una vista de pantalla dividida que contiene la aplicación inicial y la nueva aplicación de Ventana múltiple. Cada aplicación ahora se ejecuta independientemente una de la otra.



Introducción de texto

En esta sección se describe cómo seleccionar el método de introducción de texto deseado para introducir caracteres en el tablet. También se describe el sistema de introducción de texto predictivo, el cual reduce la cantidad de pulsaciones de tecla asociadas con la introducción de texto.

El tablet viene equipado con un detector de orientación que detecta si el tablet está sostenido en una orientación vertical (prolongada) u horizontal (apaisada). Esto resulta útil al introducir texto.

Métodos de introducción de texto

Su dispositivo ofrece dos métodos de introducción de texto.

- Dictado por voz de Google
- Teclado Samsung.

Puede establecer un método de introducción de texto predeterminado en Configuración. Para obtener más información, consulte *"Teclados y métodos de entrada"* en la página 117.

Para elegir un método de introducción de texto mientras introduce texto:

 Toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo.

Aparecerá la pantalla Configuración rápida.

Toque **Seleccionar método de entrada**.

Aparecerá la ventanilla Seleccionar método de entrada.

2. Toque un método de entrada para activarlo.

Uso del teclado Samsung

El teclado Samsung es un teclado QWERTY virtual personalizado, el cual incluye texto predictivo opcional o introducción continua. Introduzca caracteres tocando las teclas en pantalla con el dedo, o utilice el reconocimiento de voz.

Puede habilitar el texto predictivo para que el teclado Samsung compare sus pulsaciones de tecla con palabras comunes y las muestre. La opción de personalización aprende de Gmail, Facebook y Twitter. Conéctese a estas aplicaciones para activar el teclado Samsung y así aprender de su introducción de texto.

Tipos de teclado

Además del teclado QWERTY predeterminado, también hay un teclado *Flotante*:

Para cambiar el tipo de teclado:

- 1. Acceda al teclado QWERTY.
- Toque la ficha en la parte superior del teclado flotante para moverlo.

Configuración del teclado Samsung

Puede configurar el teclado Samsung según sus preferencias. Al introducir texto:

■ Toque sin soltar **© Opciones** en el teclado y después toque **☆ Configuración**.

Aparecerá la pantalla Configuración del teclado Samsung.

Para obtener más información, consulte "Configuración del teclado Samsung" en la página 117.

Introducción de mayúsculas y minúsculas

El modo predeterminado es minúsculas (abc). Para introducir letras alfabéticas mayúsculas y minúsculas, toque la tecla de mayúsculas para cambiar entre mayúsculas y minúsculas antes de tocar las teclas de letras.

- Toque la tecla una vez para cambiar del modo abc al modo Abc.
- Toque la tecla dos veces para cambiar al modo ABC. Cuando el modo ABC esté habilitado, la tecla de mayúsculas aparecerá en azul.

Introducción de símbolos y números

Las teclas numéricas aparecen en la parte superior del teclado y siempre están disponibles.

Para introducir símbolos comunes, toque sym para cambiar al modo de símbolos, después toque la tecla correspondiente.

Existen dos páginas de símbolos. Toque 1/2 para cambiar a la siguiente página.

Toque sin soltar una tecla de vocal (A, E, I, O, U) o la tecla C, N, S o Y para abrir una pequeña ventana donde puede elegir una vocal acentuada o una letra alternativa. Deslice el dedo hacia la letra para resaltarla, después levante el dedo.

Toque sin soltar la tecla de punto (.) para abrir una pequeña ventana con un conjunto de símbolos comunes.

Uso del texto predictivo

Al utilizar Texto predictivo, puede contar con la predicción de la siguiente letra y la corrección de errores regionales, lo cual compensa las pulsaciones de teclas equivocadas en el teclado OWERTY.

Nota: Active el texto predictivo en Configuración del teclado Samsung. Para obtener más información, consulte "Configuración del teclado Samsung" en la página 117.

Mientras introduce caracteres, aparecerán posibles coincidencias de palabras en el área de texto predictivo, arriba del teclado.

Toque una palabra para insertarla en su texto.

Consejo: Toque 🕟 para que aparezcan más palabras.

Uso de Dictado por voz de Google en el teclado Samsung

Cuando activa el ajuste Dictado por voz de Google, puede usar la voz para introducir texto en lugar de hacerlo con el teclado.

Para obtener más información sobre cómo activar la escritura mediante la voz, consulte "Uso del dictado por voz de Google" en la página 37.

Edición de texto

Puede editar el texto que introduce en campos de texto ya sea cortando, copiando o pegando texto. Puede realizar estas operaciones tanto dentro de una aplicación como entre distintas aplicaciones. Sin embargo, algunas aplicaciones no apoyan la edición de parte o la totalidad del texto visualizado, mientras que otras podrían ofrecer su propia manera de seleccionar texto.

Edición de texto existente

Para editar texto que ha introducido:

- 1. Toque el texto en el lugar donde desea editarlo. Aparecerá el cursor en el lugar donde ha tocado.
- 2. Toque y arrastre el cursor a una mejor posición, si fuera necesario.
- 3. Introduzca texto adicional o elimine texto tocando repetidamente la tecla Eliminar.

Cómo copiar, eliminar o reemplazar texto

Para seleccionar y copiar, eliminar o reemplazar texto:

1. Toque sin soltar el texto o la palabra que desea seleccionar.

El texto seleccionado se resaltará con una pestaña 📶 🐚 en cada extremo de la selección.



2. Toque y arrastre cualquier pestaña para seleccionar más o menos texto.

Consejo: Toque Todo en la barra de la aplicación para seleccionar todo el texto en el campo. Toque otra área de la pantalla o toque Realizado para cancelar la selección de texto.

- 3. Dependiendo de la acción que desea tomar para el texto seleccionado, en la barra de la aplicación toque:
 - **Todo** para resaltar todo el texto en el campo.
 - Cortar para guitar el texto seleccionado.
 - **Copiar** para quardar el texto seleccionado en el portapapeles.
 - **Pegar**: para pegar texto copiado anteriormente.
 - **Portapapeles**: para ver el texto guardado en el portapapeles.
 - n hien –

Introduzca texto tecleándolo o diciéndolo para reemplazar la selección con lo que escribe.

o bien –

Toque la tecla **Eliminar** para eliminar el texto seleccionado.

Cómo pegar texto

Para pegar texto copiado anteriormente:

- Toque el texto en el lugar donde desea pegar el texto copiado.
 - Aparecerá el **cursor** en el lugar donde ha tocado.
- Toque el cursor.Aparecerá una ventana emergente.
- 3. Toque Pegar en el menú emergente.

Para pegar texto directamente desde el portapapeles:

- Toque la tecla Portapapeles para ver el texto guardado en el portapapeles.
- Toque un bloque de texto para pegar ese texto donde está posicionado el cursor.

Cómo cerrar el teclado

■ Toque Cerrar teclado.

Uso del dictado por voz de Google

Puede usar su voz para introducir texto usando la función Dictado por voz de Google.

Al introducir texto:

- Toque e e le teclado.
 Para obtener más información, consulte "Teclados y métodos de entrada" en la página 117.
- En la indicación Toca para hablar, toque y hable claramente y de forma marcada en el micrófono.
 El software convertirá su voz a texto, el cual se mostrará en el mensaje.
- 3. Continúe hablando para añadir más texto.
- 4. Toque para ver el teclado Samsung.

Sección 3: Contactos y cuentas

En esta sección se explica cómo administrar sus contactos y cuentas.

Cuentas

El dispositivo puede sincronizarse con una variedad de cuentas. Con la sincronización, la información en el dispositivo se actualizará con información que se cambie en sus cuentas.

- Samsung, cuenta de
- Dropbox
- Correo electrónico
- Google
- LDAP
- Microsoft Exchange ActiveSync
- Servidor
- Sincronizar aplicaciones con Facebook
- Twitter

Configuración de sus cuentas

Configure y administre sus cuentas sincronizadas mediante la configuración **Cuentas**.

- 2. Toque un tipo de cuenta.
- Siga las indicaciones para introducir la información de su cuenta con el objeto de completar el proceso de configuración.

Su tablet se comunicará con los correspondientes servidores de la cuenta para configurar su cuenta. Una vez terminado, su cuenta aparecerá en el área **Cuentas** de la pantalla Configuración.

Contactos

Almacene información de contacto para sus amigos, familiares y colegas con el objeto de acceder rápidamente a ella o enviar un mensaje.

Para acceder a los contactos:

■ Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Contactos.

Creación de contactos

- Toque Contactos → + Crear.
 Aparecerá la ventanilla Guardar contacto en.
- 2. Toque Dispositivo o una cuenta.
 - o bien -

Toque Añadir una nueva cuenta para añadir un cuenta diferente. Para obtener más información, consulte "Configuración de sus cuentas" en la página 38.

- Toque la Foto de contacto para establecer una foto con la que identificar al contacto.
- Toque campos de contacto para mostrar el teclado e introducir información.
 - Algunos campos tienen valores predeterminados. Toque el campo y después el valor que desee. Por ejemplo, toque la ficha de etiqueta y toque una etiqueta para el campo.

- En otros campos hay que introducir información. Toque el campo y utilice el teclado en pantalla para introducir información -
- Al tocar la casilla de verificación junto a algunos campos, pudieran disponerse de campos adicionales.
- Toque la pantalla y deslícela hacia arriba o abajo para ver campos adicionales, o toque Siguiente en el teclado para moverse al siguiente campo.
- Toque Atrás para quitar el teclado.
- Cuando termine de introducir información, toque Guardar.
 - o bien –
 Toque ★ Cancelar → Aceptar para cancelar y eliminar los cambios

Consejo: Abra el registro de un contacto y toque el campo Correo para enviar un correo electrónico, el campo Dirección para ver la dirección en un mapa, o el campo Sitio web para establecer un vínculo con el sitio web.

Actualización de contactos

Para actualizar un contacto existente:

- 1. Toque Contactos.
- Toque un contacto en la lista de contactos para ver su información.
- 3. Toque Fditar.
- Continúe introduciendo la información del contacto. Para obtener más información, consulte "Creación de contactos" en la página 39.

Eliminación de contactos

Para eliminar un contacto:

- Toque Contactos.
- Toque un contacto en el lista Contactos para ver su información.
- Toque T Eliminar.
- 4. En la indicación, toque Aceptar.

Administración de identificaciones con foto

Para quitar o actualizar la identificación con foto de un contacto:

- Toque Contactos.
- Toque un contacto en el lista Contactos para ver su información.
- Toque Editar.
- 4. Toque la foto del contacto, después toque Eliminar, Imagen, Imágenes por personas o Capturar imagen.

Opciones de visualización de contactos

Hay varias maneras de mostrar sus contactos y ajustes generales de contactos.

- Toque Contactos.
- Toque Grupos, Favoritos o Contactos arriba de la lista de contactos, para ver los contactos de varias maneras:
 - Grupos: muestra los posibles grupos, como No asignado, Compañeros, Familia, Amigos, etc. El número de contactos en el grupo aparecerá junto al nombre del grupo. Toque el nombre de un grupo para que se muestren sólo los contactos de ese grupo. Para obtener más información, consulte "Creación de un nuevo grupo" en la página 43.

- Favoritos: muestra sólo sus contactos favoritos, o marcados con estrella. Para obtener más información, consulte "Favoritos" en la página 44.
- Contactos: muestre todos sus contactos. Toque el campo
 Buscar e introduzca una palabra clave para ver los contactos que contienen esa palabra clave.
- 3. Desde la lista de **Grupos**, **Favoritos** o **Contactos**, toque

 | Menú para ver las opciones para cada grupo.
- Desde la lista Contactos, toque Menú →
 Configuración para ver y administrar los ajustes de
 Contactos.

Contactos unidos

Su dispositivo se puede sincronizar con varias cuentas, incluyendo Google, el servidor Exchange corporativo y otros proveedores de correo electrónico. Al sincronizar contactos desde estas cuentas con el dispositivo, podría tener múltiples contactos para una persona.

Vincular, o unir, registros de contactos importados le permite ver juntos todos los números y direcciones del contacto en una sola entrada de contacto. Esto también le ayuda a mantener los contactos actualizados, ya que los cambios que sus contactos hagan a la información en sus respectivas cuentas se actualizarán automáticamente la próxima vez que usted se sincronice con la cuenta.

Vinculación de contactos

- 1. Toque Contactos.
- Toque un contacto en el lista Contactos para ver su información.
- 3. Toque Menú → Vincular contacto.
- Toque el contacto que desea vincular.
 La información del contacto vinculado se mostrará con la información del contacto original.
- **5.** Repita los pasos 3 y 4 para vincular otros contactos.

Separación de contactos

- Toque Contactos.
- Toque un contacto en el lista Contactos para ver su información.
- Toque Menú → Separar contacto.
 Aparecerá una lista de contactos unidos.
- **4.** Toque para separar un contacto unido. El contacto se quitará de la lista.

Cómo compartir información de contactos

Puede enviar la información de un contacto mediante Bluetooth a otros dispositivos Bluetooth, o en un correo electrónico o Gmail como un archivo adjunto.

Nota: No todos los dispositivos Bluetooth aceptan contactos o apoyan las transferencias de varios contactos. Revise la documentación del dispositivo de destino.

- Toque Contactos.
- Toque Menú → Compartir tarjeta de presentación vía.

Consejo: Cree un registro de contacto para sí mismo con el fin de compartir información con otros.

- 3. En la indicación, elija un método de envío, como Bluetooth.
- Siga las indicaciones para enviar información del contacto.

Importación y exportación de contactos

Para hacer copias de seguridad de la información de sus contactos y restaurarla, puede exportar su lista de contactos a un dispositivo de almacenamiento, como una computadora, o importar su lista de contactos (previamente exportada) desde un dispositivo de almacenamiento.

- Utilice el cable USB para conectar su dispositivo al dispositivo de almacenamiento.
- Toque Contactos.
- Toque Menú → Importar/Exportar.
 Aparecerá el menú emergente Importar/Exportar contactos.
- Toque una opción y luego siga las indicaciones para completar la operación.

Grupos

Asigne contactos a grupos para agilizar la búsqueda de contactos o para enviar mensajes rápidamente a los miembros de un grupo.

Creación de un nuevo grupo

Cree un nuevo grupo al momento de añadir o editar un contacto.

- 1. Toque Contactos.
- 2. Toque Grupos arriba de la lista de contactos.
- 3. Toque Menú → Crear.
- Toque el campo Nombre de grupo y utilice el teclado para introducir un nuevo nombre de grupo.
- Toque Guardar para guardar el nuevo nombre de grupo.

Consejo: Los contactos pueden pertenecer a más de un grupo.

Tan sólo toque el campo Grupos del contacto y toque cada grupo.

Una vez que haya creado un nuevo grupo, se puede configurar la lista de contactos para que sólo muestre los contactos en ese grupo. Para obtener más información, consulte "Opciones de visualización de contactos" en la página 40.

Cambio del nombre de un grupo

Para cambiar el nombre de un grupo que ha creado:

- 1. Toque Contactos.
- 2. Toque **Grupos** y después toque el grupo cuyo nombre desea cambiar.
- 3. Toque Menú → Editar.
- Toque el campo Nombre de grupo y utilice el teclado para introducir un nuevo nombre de grupo.
- Toque Guardar para guardar el nuevo nombre de grupo.

Eliminación de grupos

Para eliminar un grupo que ha creado:

- 1. Toque Contactos.
- Toque Grupos y después toque el grupo que desea eliminar.
- Toque iii Eliminar grupos.
 Aparecerán los grupos que se pueden eliminar.
- Toque Todo o el nombre de cada grupo que desea eliminar.
- Toque Eliminar para eliminar los grupos. Elija entre Sólo grupo o Grupo y miembros del grupo.

Adición de miembros a un grupo

Para añadir un contacto a un grupo, tan sólo edite el campo Grupos del contacto. Para obtener más información, consulte "Actualización de contactos" en la página 40.

Para añadir múltiples contactos a un grupo:

- 1. Toque Contactos.
- Toque Grupos y después toque el grupo al cual desea añadirle miembros.
- 3. Toque Añadir miembro.
- Toque Todo o el nombre de cada contacto que desea añadir.
- **5.** Toque **Realizado** para añadir los contactos al grupo.

Eliminación de miembros de un grupo

- Toque Contactos.
- Toque Grupos y después toque el grupo del cual desea quitar miembros.
- 3. Toque Menú → Eliminar miembro.
- Toque Todo o el nombre de cada contacto que desea quitar.
- Toque Realizado para quitar los contactos.
 Los contactos se quitarán del grupo y el nombre del grupo se quitará del campo Grupos de cada contacto.

Favoritos

Marque registros de contactos con una estrella dorada \uparrow para identificarlos como favoritos.

Adición de Favoritos

Para añadir un contacto a la lista Favoritos:

- Toque Contactos.
- Toque un contacto para que se muestre.
- Toque la estrella junto al nombre del contacto para que cambie a dorado .

Consejo: No tiene que editar el contacto para cambiar el estado de favorito.

Acceso a favoritos

Puede acceder a sus favoritos en dos formas para ver su información o enviarles mensajes rápidamente.

Para ver su lista de favoritos:

- 1. Toque 🔼 Contactos.
- Toque Favoritos arriba de la lista de contactos. Sólo aparecerán sus contactos favoritos.

Nota: Toque Grupos arriba de la lista de contactos y después toque Starred in Android (Con estrella en Android) para mostrar los favoritos guardados en su cuenta de Google.

Cómo quitar favoritos

Para quitar uno o más contactos de su lista de favoritos:

- Toque Contactos.
- 2. Toque Favoritos arriba de la lista de contactos.
- 3. Toque Menú → Eliminar de favoritos.
- Toque Todo o el nombre de cada contacto que desea quitar.
- 5. Toque V Realizado para quitar los contactos.

Para quitar un contacto de su lista de favoritos:

- Toque Contactos.
- 2. Toque un contacto para que se muestre.
- Toque la estrella junto al nombre del contacto para que ya no esté dorada .

Sección 4: Mensajería

En esta sección se describe cómo enviar y recibir mensajes, así como otras características asociadas con la mensajería.

Tipos de mensajes

El dispositivo apoya estos tipos de mensajes:

- Mensajes de correo electrónico y de Gmail
- Hangouts
- Google+

Nota: Su dispositivo es de Wi-Fi solamente y NO apoya los servicios de llamada de voz o de mensajería. Ignore cualquier menú relacionado con "marcar" y "mensaje" porque algunas opciones de Gmail se configuran de forma idéntica en todos los dispositivos Android.

Gmail

Envíe y reciba correos electrónicos mediante Gmail, el correo electrónico de Google basado en la web.

Para tener acceso a Gmail:

■ Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Gmail.

Configuración de su cuenta de Gmail

Si no configuró una cuenta de Google durante la configuración inicial, el dispositivo le indicará que lo haga la primera vez que abra Gmail.

- Toque Gmail.
 Aparecerá la pantalla Agregar una cuenta de Google.
- Siga las indicaciones para acceder a su cuenta o crear una nueva. El dispositivo se comunicará con el servidor Google para configurar su cuenta y sincronizar su correo electrónico. Cuando termine, su Gmail aparecerá en la bandeja de entrada.

Nota: Puede utilizar más de una cuenta de Google en el dispositivo. Para añadir otra cuenta, toque ☐☐☐ Menú → Configuración → AGREGAR CUENTA.

Actualización de su cuenta de Gmail

Actualice su cuenta para poner al día el dispositivo mediante los servidores de Gmail.

- Toque Mail.
- 2. Toque Menú → Actualizar.

Configuración de Gmail

Use los ajustes de Gmail para configurar sus preferencias de Gmail.

- Toque Mail.
- Toque Menú → Configuración para tener acceso a los ajustes.

Redacción y envío de Gmail

- 1. Toque MG Gmail.
- Toque Redactar, después toque campos para redactar el mensaje. Al redactar un mensaje, toque
 Menú para tener acceso a opciones.
- 3. Toque **ENVIAR** para enviar el mensaje.
 - o bien -

Correo

Utilice Correo para ver y administrar todas sus cuentas de correo electrónico en una aplicación.

Para tener acceso al correo:

■ Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Correo.

Configuración de cuentas de correo electrónico

Puede configurar el correo electrónico para la mayoría de las cuentas en tan sólo unos cuantos pasos.

- 1. Toque O Correo.
- La primera vez que configure una cuenta de correo electrónico, en la pantalla Configurar correo, introduzca una Dirección de correo y Contraseña, después toque Siquiente.
 - o bien –

Para cuentas adicionales, toque **Menú** → **Configuración** → **Añadir cuenta**.

- Siga las instrucciones en pantalla para configurar su cuenta de correo.
- Toque Siguiente para pasar a la siguiente pantalla, o toque Anterior para ir a la pantalla de aplicaciones.

Nota: En el caso de cuentas de Exchange ActiveSync, pudiera aparecer la pantalla Activate device administrator? (¿Activar el administrador del dispositivo?). Lea la información y toque Activate (Activar) para continuar.

- **5.** Introduzca un nombre de cuenta y su nombre, si se requiere.
- Toque Realizado.

El dispositivo se comunicará con el servidor apropiado para configurar su cuenta y sincronizar su correo electrónico. Cuando termine, su correo electrónico aparecerá en el buzón de entrada de la cuenta.

Nota: Para configurar los ajustes de una cuenta de correo electrónico en cualquier momento, utilice ■ Menú → Configuración. Toque la cuenta para que aparezcan los ajustes de configuración de la cuenta.

Administración de sus cuentas de correo electrónico

Desde la pantalla **Vista combinada** puede ver los correos electrónicos que recibe para todas las cuentas, o puede ver cuentas de correo electrónico en forma individual.

- 1. Toque O Correo.
- Toque el menú desplegable en la parte superior izquierda de la pantalla para seleccionar:
 - Vista combinada: vea todos los correos electrónicos en un buzón de entrada combinado.

- Buzón de entrada de remitentes con prioridad: use este ajuste para asignar una cuenta de correo para todos los correos salientes
- <Nombre de la cuenta>: vea los correos electrónicos para la cuenta.

Actualización de su cuenta de correo electrónico

Actualice la cuenta para sincronizar su dispositivo con la información de los servidores de correo electrónico.

- 1. Toque O Correo.
- 2. En la barra de la aplicación, toque Actualizar.

Eliminación de cuentas de correo electrónico

Para eliminar una cuenta de correo electrónico:

- 1. Toque O Correo.
- 2. Toque Menú → Configuración → Eliminar cuenta.

Configuración de correo

Use los ajustes de Correo para configurar sus preferencias de correo electrónico.

Nota: Los ajustes disponibles dependen del proveedor de correo.

- 1. Toque **©** Correo.
- Toque Menú → Configuración y después toque Configuración general. Aparecerán las siguientes opciones:
 - Pantalla: establezca cómo se verá el texto de los correos electrónicos en la lista de correos electrónicos y cuando usted abra los mensajes.
 - Redactar y enviar: establezca cuáles funciones estarán disponibles al elaborar y enviar correos electrónicos.
 - Avanzar automáticamente: vea la lista de correos electrónicos después que un correo electrónico ha sido eliminado, movido, etc.
 - Confirmar eliminaciones: pida confirmación antes de borrar mensajes de correo electrónico.
 - Remitentes con prioridad: introduzca direcciones de correo que desea considerar como una prioridad.
 - Direcciones spam: edite la lista de remitentes y dominios informados como no deseados.
 - Reglas para el filtro: fije filtros y administre correo filtrado en vista combinada
- Toque una cuenta para configurar ajustes específicos. Las opciones disponibles dependen de la cuenta.

Redacción y envío de correo electrónico

- 1. Toque **© Correo**.
- Si tiene varias cuentas configuradas, elija una de ellas en el menú al principio de la pantalla.
- Toque Redactar y después toque los campos para agregar destinatarios y escribir el texto del correo.
- 4. Al elaborar un mensaje:
 - Toque los botones visualizados para ajustar Prioridad, Opciones de envío, Opciones de seguridad, y así sucesivamente.
 - Toque Adjuntar para adjuntar un archivo al mensaje.
 Las opciones disponibles dependen del tipo de cuenta de correo
- Toque el cuerpo del correo electrónico para introducir el texto de su correo. Toque los botones de la opción de texto para evitar y formatear su mensaje de texto.
- **6.** Toque **Enviar** para enviar el mensaje.
 - o bien -

Toque Guardar para guardar el correo electrónico en la carpeta Borradores.

Sección 5: Música

En esta sección se explica cómo utilizar las funciones de música del dispositivo.

Cómo escuchar música

Puede escuchar música a través de los altavoces incorporados del dispositivo, por auriculares conectados mediante cable o por auriculares estéreo Bluetooth inalámbricos.

Para obtener más información, consulte "Bluetooth" en la página 73.

Pulse en la **tecla de volumen** en el costado del dispositivo para activar el control de volumen en pantalla, después toque y arrastre el control deslizante en la escala para establecer el volumen. También puede presionar la tecla de volumen para ajustar el volumen de reproducción.

Aplicación Play Music

La aplicación Play Music contiene un reproductor de música que reproduce música y otros archivos de audio que usted copie desde su computadora o de una tienda en línea.

Nota: Es posible que algunas opciones que se describen en este manual no estén disponibles en su cuenta de Google.

Google Play Music

Google Play Music es un servicio de Google que le brinda acceso instantáneo a su colección personal de música en Internet y en sus dispositivos Android compatibles, sin preocuparse de cables o sincronización. Para obtener más información, visite music.google.com.

Acceso a la aplicación de música

■ Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Play Music.

La aplicación Play Music buscará música y listas de reproducción en su biblioteca en línea y en el almacenamiento interno del dispositivo. Esto puede tomar desde unos segundos hasta varios minutos, dependiendo de la cantidad de nueva música que haya añadido desde la última vez que abrió la aplicación.

Cambio de la vista de biblioteca

Puede cambiar la manera en que se visualiza el contenido de su biblioteca.

- Toque Play Music.
- Cerca de la parte superior izquierda de la barra de la aplicación, toque una opción para fijar si se mostrará Toda la música o En el dispositivo.
- Toque una opción para establecer cómo se visualizará la biblioteca.

Las opciones son: **GÉNEROS**, **ARTISTAS**, **ÁLBUMES** o **CANCIONES**

Menú de Play Music

Mientras visualiza una pantalla principal de Play Music:

- Toque Menú y siga las instrucciones en pantalla para usar las siguientes opciones:
 - Actualizar: actualice Google Play con el servidor.
 - Configuración: configure los ajustes de Play Music.
 - Ayuda: obtenga más información sobre la aplicación Play Music.
 - Enviar comentario: envíe comentarios para ayudar a mejorar Google Plav.

Opciones de Play Music

Las opciones están disponibles para reproducir canciones, álbumes o listas de reproducción:

- 1. Toque Play Music.
- 2. Toque un álbum o una canción.
- Toque para que aparezcan opciones.
 Las opciones que aparezcan dependerán de la vista de elementos.

Para reproducir una canción:

- Toque Play Music.
- 2. Toque una canción en su biblioteca para escucharla.
 - o bien –

Al visualizar la lista de canciones, toque
→ Agregar a la cola.

- o bien -

Al visualizar una lista de álbumes, artistas, listas de reproducción o géneros, toque el área de etiqueta → Agregar a la cola.

Compra de música en Play Store

Para visitar Google Play Store donde puede buscar y comprar música:

- 2. Toque Música.

Aparecerá la sección de música de Google Play Store.

Para ver información sobre cómo encontrar y comprar música:

- 1. Toque Play Music.
- 2. Toque Menú → Ayuda.

Cómo hacer que la música en línea esté disponible fuera de línea

Además de reproducir la música que añada a su propia biblioteca en línea, puede reproducir música almacenada en el almacenamiento interno de su dispositivo. Entonces podrá escuchar música cuando no tenga conexión a Internet. Para lograr esto, haga que cierta música en línea esté disponible fuera de línea.

Consejo: También puede copiar música directamente desde la computadora a su dispositivo. Para obtener más información, consulte "Sincronización con Windows Media Player" en la página 78.

Para hacer que su música en línea esté disponible fuera de línea en su dispositivo:

- . Toque Play Music.
- Cambie su vista de biblioteca a Álbumes, Artistas o Listas de reproducción. Para obtener más información, consulte "Cambio de la vista de biblioteca" en la página 51.
- Toque Menú → Ayuda para ver información sobre cómo escuchar música fuera de línea.

Reproductor de música

El reproductor de música reproduce canciones almacenadas en su tablet o en una tarjeta de memoria instalada.

Para tener acceso al reproductor de música:

Desde una pantalla de inicio, toque ### Aplicaciones → Música.

La aplicación Música busca música y listas de reproducción en el almacenamiento interno del dispositivo o en una tarjeta de memoria instalada. Esto puede tomar desde unos segundos hasta varios minutos, dependiendo de la cantidad de nueva música que haya añadido desde la última vez que abrió la aplicación. Mostrará a continuación su música en varias formas.

- Toque una ficha, como Canciones, Listas de reproducción, Álbumes u otra para cambiar la forma en que verá el contenido de su biblioteca.

Buscar música

Para buscar música en su biblioteca:

- 1. Toque 💽 Música.
- Toque Q Buscar y utilice el teclado para escribir el nombre de un artista, álbum o canción.

Opciones y configuración del reproductor de música

Para utilizar las opciones y configurar los ajustes del Reproductor de música:

Toque Música.

- 2. Toque Menú para que aparezcan las siguientes opciones:
 - Eliminar: elimine una canción, un álbum o todas las canciones o álbumes.
 - Buscar dispositivos: detecte y conéctese directamente a dispositivos cercanos.
 - Tono de alarma: elija una canción y toque Definir para utilizar la canción como un tono de alarma.
 - Configuración:

Avanzados

- SoundAlive: vea y fije opciones para SoundAlive.
- Velocidad de reproducción: disminuya o aumente la velocidad de la reproducción.
- Volumen inteligente: esta opción ajusta automáticamente el volumen de cada pista al mismo nivel.
- Letra: muestra la letra de la canción, si está disponible.
- Desactivación automática de música: ajuste la opción en Desactivado o ajuste la música para que se desactive automáticamente tocando uno de los valores de tiempo.

Menú del reproductor de música

- Menú del reproductor de música: habilite o inhabilite las opciones de visualización de música que aparecerán en la pantalla de música principal.
- Finalizar: cierre la aplicación Reproductor de música.

Administración de listas de reproducción

Para crear, administrar o eliminar una lista de reproducción:

Toque Música.

Cómo crear una lista de reproducción

■ Toque Añadir a lista de reproducción → Crear lista de reproducción y utilice el teclado para introducir un nuevo nombre para la lista de reproducción.

Cómo cambiar el nombre de una lista de reproducción

- 1. Toque la ficha Listas de reproducción.
- Toque una lista de reproducción, toque Menú →
 Editar título y utilice el teclado para introducir un nuevo
 nombre para la lista de reproducción.

Cómo añadir o eliminar canciones en las listas de reproducción

- Toque Añadir a lista de reproducción y después toque una lista de reproducción.
 - o bien -

Toque Listas de reproducción, toque una lista de reproducción y después toque ♣, Añadir música (en el modo horizontal) o ♠ Añadir música (en el modo vertical).

Se mostrarán todas las canciones.

- - o bien -

Toque — para quitar una canción de la lista de reproducción.

 Toque Realizado para guardar la lista de reproducción.

Cómo cambiar el orden de una lista de reproducción

- Toque la ficha Listas de reproducción y después toque una lista de reproducción.
- Toque ^{*↑}/_{*↓} Cambiar orden (en el modo horizontal) o
 Menú → Cambiar orden (en el modo vertical).
- 3. Toque la cuadrícula para una entrada y arrastre la entrada a una nueva posición en la lista.
- Toque Realizado para cambiar el orden y guardar la lista de reproducción.

Reproducir una lista de reproducción

- Toque la ficha Listas de reproducción.
- Toque Favoritos, Más reproducidas, Reproducidas recientemente o Añadidas recientemente, o toque el título de una lista de reproducción que haya creado.

3. Toque una canción para reproducir la lista de reproducción empezando desde esa canción.

Eliminación de una lista de reproducción

- Toque la ficha Listas de reproducción y después toque una lista de reproducción.
- 2. Toque III Eliminar en la barra de la aplicación.
- Toque la casilla junto al título de una lista de reproducción, toque Eliminar y después toque Aceptar.

Reproducción de música

- 1. Toque 💽 Música.
- 2. Toque una canción o toque con álbum o género y después toque una canción en la lista de canciones en el álbum. La canción que toque empezará a reproducirse. Las pistas en la lista actual se reproducirán en orden hasta que llegue al final de la lista (a menos que haya elegido una opción de repetición). De lo contrario, la reproducción sólo se detiene si usted la detiene, incluso cuando cambia de aplicaciones.

Acceso al reproductor de música

Si se sale de la aplicación Reproductor de música y la música se está reproduciendo, en la barra del sistema se visualiza el icono de notificación Música.

Puede cambiar las canciones para regresar fácilmente al Reproductor de música.

- Toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo. Aparecerá la pantalla de detalles de estado.
- 2. Toque la miniatura de la canción para visualizar el Reproductor de música. También puede poner en pausa y reanudar la reproducción, así como saltar a la canción siguiente o anterior en el panel. Para obtener más información, consulte "Notificaciones" en la página 20.

Controles del reproductor de música

Cuando una canción se está reproduciendo, se visualiza la pantalla del reproductor de música y están disponibles varios controles.

- 1. Toque (Música.
- Toque una canción o lista de reproducción para empezar la reproducción.
 - El reproductor de música aparecerá abajo (en modo vertical) o a la derecha (en modo horizontal) de la lista de música.
- Toque la miniatura de la canción para ampliar el reproductor de música

Pantalla del reproductor de música



Durante la reproducción, utilice los controles de sonido y de lista de reproducción:

- Búsqueda de dispositivos cercanos: le permite buscar dispositivos para compartir su música.
- Favorito: toque la estrella
 para marcar la canción
 actual como un favorito.
- Barra de progreso: toque y arrastre el final de la barra de progreso para avanzar o retroceder dentro de la canción actual.
- 4. Al Azar: cuando está habilitado, las canciones se reproducen en orden aleatorio. Cuando se desactiva, las canciones se reproducen en el orden en que aparecen en la vista de lista.
- Tiempo transcurrido: muestra la cantidad de tiempo transcurrido mientras reproduce.
- Modo de lista: toque esto para cambiar a la lista de canciones.

- Cola: toque esto para visualizar las canciones en la cola actual.
- Duración de la canción: muestra la duración total de la canción.
- Repetir: toque este control para repetir la canción actual, repetir todas las canciones o inhabilitar el modo de repetición.
- SoundAlive: toque para ver y fijar las opciones de SoundAlive.
- 14. Volumen: toque esto para alternar entre los modos de silencio y de sonido, después toque y arrastre el control deslizante de la escala para establecer el volumen. También puede presionar la tecla de volumen en el costado del dispositivo para ajustar el volumen de reproducción.

Opciones durante la reproducción de una canción

Hay varias opciones y controles disponibles mientras se reproduce una canción:

- Toque Música, toque una canción o un álbum y después una canción.
- 2. Toque el reproductor de música para ampliarlo.

- 3. Toque Menú para que aparezcan las siguientes opciones:
 - Añadir a lista de reproducción: le permite añadir la canción a una lista de reproducción nueva o existente.
 - Vía Bluetooth: le permite reproducir la canción actual utilizando un dispositivo Bluetooth.
 - Tono de alarma: utilice la canción actual como un tono de alarma.
 - Buscar dispositivos: detecte y conéctese directamente a dispositivos cercanos.
 - Configuración: muestra los ajustes del reproductor de música.
 Para obtener más información, consulte "Opciones y configuración del reproductor de música" en la página 53.
 - Finalizar: esta opción le lleva de vuelta a la pantalla de inicio.

Sección 6: Fotos y video

En esta sección se explica cómo utilizar la cámara y videocámara integradas del dispositivo, la aplicación Reproductor de video para ver y administrar videos, y la aplicación Galería para ver, capturar y administrar fotos y videos. También contiene una vista general de las aplicaciones Reproductor de video y Galería.

Cámara

Utilice la cámara y videocámara integradas del dispositivo para tomar fotos y grabar videos.

Para acceder a la cámara:

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Cámara.
 - Si está insertada una tarjeta de memoria, aparecerá la ventana emergente Ubicación de almacenamiento.-
- 2. Toque **Aceptar** para cambiar la ubicación de almacenamiento a la tarjeta de memoria.
 - o bien -


Toque **Cancelar** para utilizar el almacenamiento del dispositivo para guardar fotos y videos.

Nota: Aparece la pantalla Cámara. Si se utiliza almacenamiento en una tarjeta de memoria, las fotos se almacenan en la carpeta /storage/sdcard0/DCIM/Camera como archivos jpg. Para obtener más información, consulte "Mis archivos" en la página 93.

Pantalla del visor de la cámara

Los siguientes elementos pueden encontrarse en la pantalla de cámara, como se muestra en la ilustración:

- Atajos de ajustes
- 2. Indicador de almacenamiento
- 3. Modo
- 4. Botón de cámara
- Visor de imágenes
- 6. Configuración



Cómo tomar fotos

- 1. Toque Cámara.
- 2. Usando la pantalla como un visor, tome la foto apuntando el lente a su objetivo.

Para configurar los ajustes, consulte "Configuración de la cámara" en la página 60.

- 3. Para tomar la foto, toque el botón de cámara.
- Toque Atrás para salir de la cámara y ver la pantalla anterior.

ilmportante! No tome fotos de personas sin su permiso. No tome fotos en lugares donde las cámaras no estén permitidas. No tome fotos en lugares donde pudiera interferir con la privacidad de otra persona.

Configuración de la cámara

Antes de comenzar a tomar fotos, utilice los ajustes de la cámara con el fin de configurarla y así obtener los mejores resultados. Los ajustes de la cámara están representados por iconos en la parte izquierda de la pantalla.

Edición de atajos de configuración de la cámara

Los primeros cinco iconos son en realidad atajos de ajustes de la cámara. Estos cinco atajos pueden personalizarse para adaptarlos según sus preferencias.

☐ Modo de captura, ि Temporizador ※ Efectos, ☐ Brillo y ☐ Balance de blancos son ajustes de configuración predeterminados.

Para personalizar estos atajos:

- 1. Toque **☆ Configuración** → Editar atajos.
 - o bien -

Toque sin soltar uno de los iconos de atajo para editarlo.

 Toque sin soltar un ajuste, después arrástrelo y colóquelo en uno de los cinco atajos de ajustes a la izquierda. El atajo de ajuste sustituido aparecerá en la lista de edición.

Configuración de los ajustes de la cámara

Para configurar los ajustes de la cámara:

- Mientras está en el modo de cámara, toque un atajo de ajuste o toque * Configuración para configurar los siguientes ajustes de la cámara:
 - Editar atajos: personalice sus atajos de ajustes.
 - Etiqueta GPS: toque para activar o desactivar el GPS.

¡Advertencia! Si la batería está baja, el flash no estará disponible. Para obtener más información, consulte *"Carga de la batería"* en la página 7.

- Modo de captura:
 - Único: se toma una foto individual.
 - Panorámica: toque el botón de cámara para tomar una foto, después utilice la línea guía en pantalla para mover el visor y tomar las siguientes 7 fotos automáticamente.
 - Compartir imagen: comparta fotos con otros usuarios mediante Wi-Fi Directo. Se requiere una conexión de Wi-Fi Directo.
 - Compartir foto de amigo: tome y comparta fotos con amigos por detección de rostro.
 - Detección de sonrisa: toque el botón de la cámara para enfocar automáticamente en la cara del sujeto y tomar la foto.

- **Efecto**: aplique un efecto a las fotos.
- Modo de escena: elija un modo que coincida con el tipo de fotos que desea tomar.
- Brillo: Arrastre el deslizador para ajustar el valor de brillo.
- Temporizador: establezca un tiempo de retraso entre el momento que se toca el botón de cámara y cuando se toma la foto.
- Resolución: elija un tamaño para la foto.
- Balance de blancos: fije la fuente de luz.
- Medición: le permite seleccionar un método para medir la luz.
- Instrucciones: active o desactive una cuadrícula en pantalla para ayudar a componer la foto.
- Nombre del archivo contextual: se añade información de ubicación GPS, si estuviera disponible, al nombre del archivo
- Calidad de imagen: le permite elegir un ajuste de calidad para las fotos.
- Almacenamiento: fije si se guardarán sus fotos en el dispositivo o en la tarjeta de memoria, si hay una instalada.
- **Restablecer**: establece todos los ajustes de la cámara a sus valores predeterminados.

Videocámara

Utilice la videocámara integrada del dispositivo para grabar video de alta definición a una resolución de 1080p.

- 1. Toque Cámara.
- Deslice el botón Modo hacia el ajuste Videocámara.

Aparecerá la pantalla de la videocámara.

Pantalla de la videocámara

Los siguientes elementos pueden encontrarse en la pantalla de videocámara, como se muestra en la ilustración:

- Atajos de ajustes
- 2. Indicador de almacenamiento
- Modo
- 4. Botón de grabación
- 5. Visor de imágenes
- 6. Tiempo transcurrido
- 7. Indicador de grabación
- 8. Almacenamiento disponible
- Tamaño del archivo
- 10. Configuración



Grabación de videos

- 1. Toque O Cámara.
- Deslice el botón Modo hacia el ajuste Videocámara.
- Utilizando la pantalla como un visor, componga la toma apuntando el lente al sujeto.
 - Para configurar los ajustes, consulte "Configuración de la videocámara" en la página 63.
- Para iniciar la grabación, toque Grabar.
 Durante la grabación, el indicador de grabación parpadea.
- 5. Para poner en pausa la grabación, toque 🕕 Pausa.
- **6.** Para detener la grabación, toque **Parar**.
- Toque Tetroceso para salir de la videocámara y ver la pantalla anterior.

¡Importante! No grabe videos de personas sin su permiso.

No grabe videos en lugares donde las cámaras no estén permitidas.

No grabe videos en lugares donde pudiera interferir con la privacidad de otra persona.

Configuración de la videocámara

Antes de comenzar a tomar videos, utilice los ajustes de la videocámara con el fin de configurarla y así obtener los mejores resultados. Los ajustes de la videocámara están representados por iconos en la parte izquierda de la pantalla.

Edición de atajos de ajustes de la videocámara

Al igual que la cámara, los primeros cinco iconos son atajos de ajustes de la videocámara. Estos cinco atajos pueden personalizarse para adaptarlos según sus preferencias.

Para personalizar estos atajos, consulte "Edición de atajos de configuración de la cámara" en la página 60.

Ajustes de los ajustes de la videocámara

- - Editar atajos: personalice sus atajos de ajustes. Para obtener más información, consulte "Edición de atajos de configuración de la cámara" en la página 60.
 - Etiqueta GPS: toque para activar o desactivar el GPS.

- Modo de grabación: fije un modo de grabación. Las opciones son: Normal y Límite de correo, lo que limita el tamaño del video a 50 megabytes.
- Efecto: le permite aplicar un efecto a los videos.
- Brillo: arrastre el deslizador para ajustar el valor de brillo.
- Temporizador: establezca una demora para esperar entre el momento en que se toca Grabar y cuando se empieza a grabar.
- Resolución: establezca un tamaño para el video.
- Balance de blancos: fije la fuente de luz.
- **Instrucciones**: habilite o inhabilite una cuadrícula en pantalla para ayudar a componer el video.
- Nombre del archivo contextual: se añade información de ubicación GPS, si estuviera disponible, al nombre del archivo
- Calidad de video: le permite elegir un ajuste de calidad para los videos.
- Almacenamiento: fije si se guardarán sus videos en el dispositivo o en la tarjeta de memoria.
- **Restablecer**: establece todos los ajustes de la cámara a sus valores predeterminados.

Uso del visor de imágenes

Después de tomar una foto o grabar un video, use el visor de imágenes para ver, reproducir, compartir, eliminar o editar sus fotos y videos.

- 1. Toque el visor de imágenes para ver las fotos y los videos.
- Toque la pantalla para mostrar u ocultar las opciones del visor de imágenes.
- Para las fotos, toque la pantalla con dos dedos o pulse dos veces en la pantalla para acercar o alejar la imagen al máximo. Para obtener más información, consulte "Pellizcar" en la página 19.
- 4. Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para mostrar la foto o el video siguiente o anterior. (Los videos se indican mediante el botón Reproducir.)

Consejo: La foto o el video actual quedarán marcados con un contorno en las miniaturas de la parte inferior de la pantalla. Toque una miniatura para ver la foto o el video que representa.

5. Toque Compartir para compartir la foto o el video. Toque una opción, como Bluetooth, y siga las instrucciones en pantalla. Después de utilizar esta opción, en la barra de aplicaciones se visualiza la opción más reciente de Compartir.

- Toque Presentación de diapositivas para crear una presentación de diapositivas de las fotos y los videos disponibles.
- Para eliminar la foto o el video que se visualiza, toque m Eliminar.
- Toque Menú para seleccionar Definir como y asignar la foto como una Imagen de contacto o como un fondo de Pantalla de inicio, Pantalla de bloqueo o Pantallas de inicio y bloqueo.

Para obtener más información, consulte "Visualización de fotos y videos" en la página 68.

Nota: Las fotos y los videos se almacenan en la carpeta /storage/ sdcard0/DCIM/Camera como archivos jpg y mp4. Para obtener más información, consulte "Mis archivos" en la página 93.

Para reproducir un video, toque Reproducir. Toque Reproducir para poner en pausa el video y toque Reproducir para reanudar la reproducción del video.

- 11. Toque y arrastre el punto blanco ==== en la barra de progreso para avanzar rápidamente o retroceder en el video. Toque el extremo izquierdo de la barra de progreso para reiniciar el video. Toque el extremo derecho de la barra de progreso para finalizar la reproducción del video. o bien —

Toque Retroceder para reiniciar el video o Avance rápido para terminar el video.

- 12. Toque ventanilla emergente de video para reproducir un video en un recuadro pequeño mientras visualiza otra pantalla. Toque y arrastre el video del recuadro hasta la ubicación deseada en la pantalla. Pulse dos veces la ventanilla para regresar al modo de pantalla completa.
- 13. Mientras se reproduce el video, toque [Favorito para marcar sus áreas favoritas del video. Una marca amarilla aparecerá en la barra de progreso.
- Toque Retroceso para regresar a la pantalla Cámara o Videocámara.

Reproductor de video

Utilice el reproductor de video para ver y administrar videos almacenados en el tablet.

- 2. Toque la ficha Miniaturas, Lista o Carpetas.
- Toque Q Buscar y utilice el teclado para introducir un término de búsqueda. Se realizarán búsquedas en la carpeta actual y aparecerán los resultados. Toque X para despejar el campo de búsqueda.
- Al visualizar la lista, toque Menú para tener acceso a estas opciones:
 - Buscar dispositivos: detecte y conéctese directamente a dispositivos cercanos.
 - Compartir vía: comparta el video. Toque una opción, como Bluetooth, y siga las instrucciones en pantalla.
 - Eliminar: toque videos para seleccionarlos con el fin de eliminarlos, o toque Todo para eliminar todos los videos.
 - Reproducción continua: toque esta opción para activar o desactivar la reproducción automática de videos en el orden en que aparecen.

- Toque un video para reproducirlo. Al reproducir un video, toque la pantalla para mostrar u ocultar los controles de reproducción en pantalla.
- 6. Toque el icono (), (), () en la esquina inferior izquierda de la pantalla mientras se reproduce el video para cambiar el modo de visualización, de tamaño original a pantalla completa en proporción, pantalla completa en proporción mientras rota o pantalla completa.
- 7. Toque Ventanilla emergente de video para reproducir un video en un recuadro pequeño mientras visualiza otra pantalla.- Toque y arrastre el video del recuadro hasta la ubicación deseada en la pantalla. Pulse dos veces la ventanilla para regresar al modo de pantalla completa.
- Mientras se reproduce el video, toque [Favorito para marcar sus áreas favoritas del video. Una marca amarilla aparecerá en la barra de progreso.
- Durante la reproducción, toque ☐ Menú para ver estas opciones:
 - **Compartir vía**: comparta el video. Toque una opción, como Bluetooth, y siga las instrucciones en pantalla.
 - Recortar: use los deslizadores al final de la pantalla para recortar el video.

- Desactivación automática de video: ajuste la opción en Desactivado o ajuste el video para que se desactive automáticamente tocando uno de los valores de tiempo.
- **Configuración**: toque esta opción para ver lo siguiente:
 - Mini controlador: vea el mini controlador sólo disponible en el modo horizontal).
 - Brillo: ajuste el brillo del video.
 - Capturar: muestra el botón de Capturar para tomar imágenes fijas del video.
 - Velocidad de reproducción: toque y arrastre el control deslizante para disminuir o aumentar la velocidad de reproducción.
 - SoundAlive: ajuste la calidad del sonido.
 - Subtítulos (CC): vea subtítulos para el video, si están disponibles.
 - Etiquetar amigo: añada etiquetas al video.
- Detalles: proporciona detalles acerca del video, como Nombre, Tamaño, Resolución y otros.

Para obtener más información, consulte "Cómo reproducir videos" en la página 70.

Galería

Utilice Galería para ver, capturar y administrar fotos y videos.

Nota: Las fotos y los videos se almacenan en la carpeta /storage/ emulated/0/DCIM/Camera las fotos como archivos jpg y los videos como archivos mp4. Para obtener más información, consulte "Mis archivos" en la página 93.

Selección de fotos y videos para verlos

- Toque Galería.
 Aparecerán todos los álbumes.
- Elija elementos que desea ver, realizando selecciones de los menús en la barra de aplicaciones: Álbumes, Todo, Fecha, Ubicaciones, Persona, Favoritos y Espiral
- 3. Para iniciar la aplicación Cámara, toque o Cámara.
- Toque el icono junto a Cámara para cambiar la forma en que aparecerán los álbumes (Cuadrícula, Orden cronológico o Espiral).
- 5. Toque menú para que aparezcan las siguientes opciones:
 - Presentación de diapositivas: vea una presentación de diapositivas de las fotos y los videos disponibles.

- Nuevo álbum: cree un nuevo álbum. Use el teclado para introducir un nombre para el álbum.
- Elementos ocultos: toque este icono para que se muestren elementos que estén ocultos.
- **Ver por**: vea contenido desde todas las fuentes o establezca una fuente única, por ejemplo, su dispositivo.
- Seleccionar álbum: toque uno o más álbumes o grupos que desea compartir o eliminar.
- Buscar dispositivos: detecte y conéctese directamente a dispositivos cercanos.
- Configuración: configure sus ajustes de sincronización de cuenta.

Visualización de grupos de fotos y videos

- Toque Malería.
- Toque una categoría y después un grupo para verlo.
 Aparecerán miniaturas de cada foto y video en el grupo.
- 3. Para iniciar la aplicación Cámara, toque Cámara.
- Toque Presentación de diapositivas para ver una presentación de diapositivas de las fotos y videos disponibles.
- Toque Nuevo álbum para crear un nuevo álbum. Use el teclado para introducir un nombre para el álbum.

- **6.** Toque Menú para tener acceso a estas opciones:
 - Seleccionar elemento: toque uno o más elementos que desea compartir, eliminar o usar para una presentación de diapositivas.
 - Presentación de diapositivas: vea fotos y videos en una presentación de diapositivas.
 - Ocultar elementos: oculte fotos y videos seleccionados.
 - Mostrar los elementos ocultos: vea fotos y videos ocultos.
 - Configuración:
 - Cuentas: configure cuentas mediante sincronización con la galería.
 - Etiquetas: active Etiquetar amigo y Etiqueta de rostro. Etiquetar amigo identifica cada foto con información como el clima, la ubicación, las personas en la foto o la fecha de creación. Etiqueta de rostro escanea cada foto para detectar los rostros de las personas, después puede etiquetarlos con sus nombres.

Visualización de fotos y videos

- 1. Toque Malería.
- Toque una categoría, después toque un grupo para verlo y toque la miniatura de una foto o video.
- Toque la pantalla para mostrar u ocultar las opciones de la galería.

4. Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para mostrar la foto o el video siguiente o anterior. (Los videos se indican mediante el botón Reproducir.)

Consejo: La foto o el video actual quedarán marcados con un contorno en las miniaturas de la parte inferior de la pantalla. Toque una miniatura para ver la foto o el video que representa.

- 5. Toque para asignar esta foto o video como un Favorito.
- Toque Compartir vía para compartir la foto o el video. Toque una opción, como Bluetooth, y siga las instrucciones en pantalla.
- Toque para elegir entre Iniciar presentación de diapositivas y Configuración de presentación de diapositivas.
- **8.** Para eliminar la foto o el video que se visualiza, toque **Eliminar**.
- 9. Toque Menú para que aparezcan las siguientes opciones para fotos:
 - Editar: use Editor de imágenes o Paper Artist para editar su foto.
 - Favorito: etiquete la foto o el video como un favorito.

- Presentación de diapositivas: vea fotos y videos en una presentación de diapositivas.
- Marco de imagen: coloque la foto en un marco en el cual se puede escribir o dibujar.
- Nota de imagen: escriba notas en el reverso de la foto.
- Copiar a portapapeles: copie la foto actual al portapapeles.
- Imprimir: imprima la foto actual en una impresora Samsung.
- Renombrar: introduzca un nuevo nombre de archivo.
- Compartir foto de amigo: detecte el rostro en esta foto y envíe un correo a esa persona.
- Girar a la izquierda: le permite girar la foto 90 grados hacia la izquierda.
- Girar a la derecha: le permite girar la foto 90 grados hacia la derecha
- Recortar: le permite recortar la imagen. Toque y arrastre el recuadro de recorte o los bordes o esquinas del recuadro de recorte para crear el área de recorte, después toque
 Realizado. Toque X para interrumpir el proceso sin recortar la foto
- Definir como: asigne la foto como una Imagen de contacto o como un fondo de Pantalla de inicio, Pantalla de bloqueo, o Pantallas de inicio y bloqueo.
- Detalles: le proporciona detalles acerca de la foto, como título, fecha en que se tomó, tamaño, etcétera.
- Configuración: acceda a la configuración de la galería.

Definir una imagen como

Puede utilizar las fotos que tome como una imagen de contacto o como fondo de pantalla para la pantalla de inicio o de bloqueo:

- Toque Malería.
- 2. Toque una categoría, después toque un grupo para verlo y toque una foto para seleccionarla.
- 3. Toque

 Menú → Definir como.
- Toque Imagen de contacto y después toque una entrada de contacto.
 - o bien –

Pulse en Pantalla de inicio, Pantalla de bloqueo, Pantalla de inicio y bloqueo o Fondo de pantalla.

Aparecerá una pantalla para recortar la foto.

 Toque y arrastre el recuadro de recorte o los bordes o esquinas del recuadro de recorte para crear el área de recorte, después toque Realizado para guardar la foto recortada como el fondo de pantalla o icono del contacto.

Consejo: Para quitar la foto de un contacto, consulte "Actualización de contactos" en la página 40.

Consejo: Para cambiar el fondo de pantalla, consulte *"Fondos de pantalla"* en la página 27.

Cómo reproducir videos

- 1. Toque **Galería**.
- Toque una categoría y después un grupo para verlo, posteriormente toque la miniatura de un video para reproducir el video.

Nota: Los videos están marcados con un botón Peproducir.

- 3. Toque (II) Pausar para poner en pausa el video.
- Para continuar con la reproducción de un video, toque Continuar.
- 5. Para avanzar rápidamente o retroceder en el video, toque y arrastre el punto blanco en la barra de progreso. Para reiniciar el video, toque el extremo izquierdo de la barra de progreso. Para terminar la reproducción del video, toque el extremo derecho de la barra de progreso. o bien –

Para reiniciar el video, toque (Retroceder o para terminar el video, toque (Avance rápido.

Para obtener más información, consulte "Reproductor de video" en la página 65.

Cómo compartir fotos y videos

Comparta fotos y videos con sus amigos.

- 1. Toque 🎇 Galería.
- Toque una categoría y después un grupo para ver miniaturas.
- 3. Toque 🖃 Menú → Seleccionar elemento.
- Toque una o más fotos y videos para resaltarlos y compartirlos.
- 5. Toque **Compartir vía**.
- Toque una opción, como Correo, y siga las instrucciones en pantalla.

Sección 7: Conexiones

El dispositivo incluye funciones para conectarse a Internet y a otros dispositivos usando Wi-Fi, Bluetooth o un cable USB.

Wi-Fi

Wi-Fi es una tecnología de conectividad inalámbrica que brinda acceso a redes de área local. Use la función Wi-Fi del dispositivo para:

- Acceder a y explorar Internet o para enviar y recibir correo electrónico.
- Acceder a su red corporativa.
- Utilizar zonas Wi-Fi ofrecidas por hoteles o aeropuertos mientras está de viaje.

Las comunicaciones Wi-Fi requieren acceso a un punto de acceso inalámbrico (WAP) existente. Los WAP pueden estar abiertos (no protegidos, como es el caso de la mayoría de los puntos de acceso) o protegidos (requieren que proporcione credenciales de inicio de sesión). Su dispositivo apoya el protocolo Wi-Fi 802.11 b/g/n.

Configuración de los ajustes Wi-Fi

Para obtener más información sobre cómo configurar los ajustes de Wi-Fi de su dispositivo, consulte "Wi-Fi" en la página 99.

Búsqueda de redes Wi-Fi

Puede configurar el dispositivo para que le notifique automáticamente si hay redes disponibles.

Para obtener más información, consulte "Configuración avanzada" en la página 100.

Activación o desactivación de Wi-Fi

Active o desactive el servicio Wi-Fi del dispositivo. Cuando active el servicio Wi-Fi, el dispositivo buscará automáticamente los WAP (Puntos de Acceso Móvil) disponibles dentro del rango.

Activación de Wi-Fi

- Desde cualquier pantalla, toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo.
 Aparecerá la pantalla de detalles de estado.
- 2. Toque Wi-Fi para activarlo.

Desactivación de Wi-Fi

- Desde cualquier pantalla, toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo.
 - Aparecerá la pantalla de detalles de estado.
- 2. Toque Wi-Fi para desactivarlo.

Búsqueda y conexión a una red Wi-Fi

Cuando active Wi-Fi, el dispositivo buscará conexiones Wi-Fi disponibles, después las mostrará en la pantalla.

- Desde cualquier pantalla, toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo.
 Aparecerá la pantalla de detalles de estado.
- Toque Wi-Fi para activarlo. El dispositivo buscará automáticamente puntos de acceso inalámbrico disponibles.
- Cuando se complete la búsqueda, toque una red Wi-Fi para conectarse. Si la red Wi-Fi es abierta, el dispositivo se conectará automáticamente. Si la red Wi-Fi está protegida, introduzca la contraseña en el mensaje para conectarse.

Adición manual de una red Wi-Fi

- Desde una pantalla de inicio, toque ### Aplicaciones →
 Configuración.
- Bajo Conexiones inalámbricas y red, en la ficha Wi-Fi, toque el icono Desactivar / Activar para activar Wi-Fi.
- Toque Añadir red Wi-Fi y después introduzca información de la red:

- Red SSID: introduzca el nombre del punto de acceso de la red Wi-Fi (WAP).
- Seguridad: seleccione el tipo de seguridad utilizada por el WAP.

Nota: Dependiendo del protocolo de seguridad utilizado por el WAP, es posible que sea necesario introducir información adicional sobre la red, tal como la contraseña.

- Contraseña: si el WAP está protegido, introduzca la contraseña o la clave hexadecimal.
- 4. Toque Guardar para guardar los ajustes.

Wi-Fi Directo

Wi-Fi Directo permite conexiones entre dispositivos para poder transferir grandes cantidades de datos a través una conexión Wi-Fi.

- Toque el icono Desactivar/Activar para activar Wi-Fi.
- Toque Wi-Fi Directo para ver los dispositivos disponibles.
 Su dispositivo empezará a buscar otros dispositivos activados con conexiones de Wi-Fi Directo.

- Habilite Wi-Fi Directo (similar a los pasos 1, 2 y 3) en el dispositivo al que desea conectarse.
- Una vez que aparezca el dispositivo al que desea conectarse, tóquelo. En el dispositivo al que desea conectarse, aparecerá una invitación para conectarse.
- En ese dispositivo, toque Accept (Aceptar).
 Tendrá 30 segundos para tocar Accept (Aceptar) en el dispositivo al que desea conectarse para realizar la conexión.

Una vez que se conecte, el otro dispositivo aparecerá como **Conectado** en su lista de dispositivos Wi-Fi Directo y el icono a aparecerá en la barra del sistema.

Cómo compartir información con el dispositivo conectado

Para compartir videos, fotos u otra información con el dispositivo conectado, siga estos pasos:

- Vea la información que desea compartir. Por ejemplo, si desea compartir una foto, encuentre la foto en el visor de la cámara o en la carpeta Mis archivos, después toque la opción Compartir, Compartir vía o Enviar vía.
- 2. Toque la opción Wi-Fi Directo.

- Aparecerá la pantalla de configuración de Wi-Fi Directo, se activará Wi-Fi Directo y su dispositivo buscará otros dispositivos.
- **3.** Toque el nombre de un dispositivo conectado. Por ejemplo: Android_XXXX.
- El otro dispositivo mostrará una ventana emergente que indica que está recibiendo el archivo.
 - El archivo se transferirá y lo podrá encontrar en **Mis archivos**, en la carpeta ShareViaWifi (Compartir vía Wi-Fi).

Nota: Dependiendo del modelo del otro dispositivo, los mensajes y la información de la carpeta compartida pudieran ser diferentes.

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de telecomunicación inalámbrica de corto alcance que permite intercambiar información a una distancia de alrededor de 30 pies (10 metros).

Con Bluetooth no es necesario alinear los dispositivos para enviar información. Si los dispositivos están dentro del rango, es posible intercambiar información entre ellos, incluso si se encuentran en habitaciones diferentes.

Configuración de los ajustes de Bluetooth

Configure los ajustes de Bluetooth del dispositivo. Para obtener más información, consulte "Bluetooth" en la página 101.

Cómo activar y desactivar Bluetooth

- Bajo Conexiones inalámbricas y redes, en la ficha Bluetooth, toque el icono Desactivar/Activar para activar o desactivar Bluetooth.

Nota: Cuando Bluetooth está activado, el icono de Bluetooth *aparece en la barra de estado.

Vinculación con un dispositivo Bluetooth

Busque un dispositivo Bluetooth y establezca la vinculación con el mismo, con el fin de intercambiar información entre su dispositivo y el dispositivo de destino.

Consejo: Después de la vinculación, su dispositivo y el dispositivo de destino se reconocerán e intercambiarán información sin necesidad de que se introduzca un código de acceso o código PIN.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones →
 Configuración.
- En la ficha Bluetooth, toque el icono Desactivar/ Activar para activar Bluetooth.
- Habilite el modo visible o de detección del dispositivo de destino.
- Toque la ficha Bluetooth y después toque Buscar. Toque Detener en cualquier momento para detener la búsqueda.
- Desde la lista de dispositivos encontrados, toque el dispositivo de destino y después siga las indicaciones para completar la vinculación:
 - Si el dispositivo que desea vincular requiere un PIN, introduzca un PIN para ese dispositivo y toque **Aceptar**. Cuando se le indique, introduzca el PIN en el dispositivo de destino.
 - Si el dispositivo de destino permite la vinculación automática o inteligente, su dispositivo intentará vincularse con él automáticamente. Siga las indicaciones en su dispositivo y en el dispositivo de destino para completar la vinculación.

Cómo compartir datos con un dispositivo Bluetooth

- Seleccione un archivo o elemento de una aplicación apropiada.
- Seleccione una opción para compartir datos con la función Bluetooth.

Nota: El método para seleccionar una opción pudiera variar por tipo de datos.

3. Busque y sincronícese con un dispositivo Bluetooth.

Cómo recibir datos de un dispositivo Bluetooth

 Active Bluetooth. Para obtener más información, consulte "Cómo activar y desactivar Bluetooth" en la página 74.

Nota: Para seleccionar la duración de tiempo en que el dispositivo estará visible, seleccione ☐ Menú → Tiempo de espera visible.

Conéctese con el dispositivo Bluetooth del cual desea recibir datos.

Para obtener más información, consulte "Vinculación con un dispositivo Bluetooth" en la página 74.

Cuando un dispositivo Bluetooth envía datos a su dispositivo, aparece una ventanilla solicitando autorización de Bluetooth.

 Seleccione Aceptar para confirmar que está dispuesto a recibir datos.

Aparecerá el mensaje Archivo recibido.

Los datos recibidos se guardarán en la carpeta Bluetooth. Si recibe un contacto, éste se guardará automáticamente en sus contactos.

Administración de descargas

Los archivos, aplicaciones y otros elementos que descargue mediante Internet, Gmail o correo electrónico, o de otras maneras, se almacenarán en el almacenamiento interno de su tablet. Puede utilizar la aplicación Descargas para ver, volver a abrir o eliminar lo que haya descargado.

Para administrar las demandas en sus redes o ayudarle a evitar cargos inesperados, algunas redes móviles ponen restricciones sobre el tamaño de los archivos que puede descargar. Cuando se conecte a una de esas redes e intente descargar un archivo de tamaño excesivo, se le pedirá u obligará retrasar la descarga del archivo hasta la próxima vez que se conecte a una red Wi-Fi. En ese momento, la descarga se reanudará automáticamente. La aplicación Descargas también se puede utilizar para ver y administrar esos archivos puestos en espera.

Los archivos descargados se almacenan en el directorio Download (Descarga) del almacenamiento interno del tablet. Puede ver y copiar archivos de ese directorio cuando se conecta a una computadora con un cable USB.

Desinstalación de una aplicación

Hay aplicaciones que ya vienen instaladas en su dispositivo y usted puede descargar aplicaciones adicionales desde Google Play. Si lo decide, puede desinstalar aplicaciones que descargue desde Google Play y otras fuentes.

Existen varias maneras de desinstalar una aplicación:

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones →
 Configuración → Administrador de aplicaciones.
- 2. Toque la ficha DESCARGADO.
- Toque la aplicación que desea desinstalar.
- Toque el botón Desinstalar.
 Una ventana emergente mostrará el mensaje La aplicación se desinstalará.
- Toque Aceptar para confirmar que desea desinstalar la aplicación.

También puede utilizar Google Play para desinstalar aplicaciones que descargue desde allí (consulte *"Play Store"* en la página 96).

Consejo: Para desinstalar actualizaciones a aplicaciones preinstaladas, toque la aplicación y toque Desinstalar actualizaciones. Aparecerá una ventana emergente con el mensaje Se desinstalarán todas las actualizaciones de las aplicaciones del sistema Android. Toque Aceptar para desinstalar las actualizaciones.

Para desinstalar una aplicación desde la pantalla Aplicaciones:

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones.
- Toque Menú → Desinstalar para ver la pantalla Desinstalar.
 - o bien -

Toque **Descargado** y luego toque **Menú** → **Desinstalar**.

Aparecerá en las aplicaciones que se pueden desinstalar.

 Toque el icono de una aplicación y después toque Aceptar para desinstalar y quitar la aplicación de su tablet.

Nota: No puede desinstalar las aplicaciones que están incluidas con Android. Sólo puede desinstalar las aplicaciones que usted haya descargado.

Kies mediante Wi-Fi

Samsung Kies es un programa de software que le permite actualizar el firmware del dispositivo, sincronizar archivos y transferir datos hasta y desde el dispositivo conectándolo directamente a una computadora.

Nota: En el futuro se apoyarán algunas características a través de la característica Actualizaciones del sistema. Para obtener más información, consulte "Actualización de Software" en la página 124.

Para obtener más información sobre Samsung Kies y las aplicaciones de Samsung, explore las aplicaciones destacadas y descargue Kies en: samsung.com/us/support/downloads.

Nota: Samsung Kies funciona tanto en computadoras PC como en Macintosh.

Conexión con Samsung Kies

1. Instale el software Samsung Kies en su computadora.

¡Advertencia! Cierre todas las aplicaciones que estén abiertas antes de conectar su dispositivo a una computadora.

- 2. Abra Samsung Kies.
- Toque Más configuraciones → Kies mediante Wi-Fi.
 Seleccione la fuente de conexión Wi-Fi para Kies Air.
- Siga las indicaciones de Kies para actualizar el firmware de su dispositivo.
- Consulte la ayuda de Samsung Kies para obtener más información.

Tarjeta de memoria

Su dispositivo es compatible con tarjetas de memoria microSD o microSDHC extraíbles, para almacenar música, fotos, videos y archivos.

Instalación y extracción de una tarjeta de memoria

Para obtener más información sobre cómo instalar y extraer una tarjeta de memoria, consulte *"Tarjeta de memoria"* en la página 9.

ilmportante! Para evitar daños a la información almacenada en la tarjeta de memoria, desmonte siempre la tarjeta antes de extraerla del dispositivo.

Formateo de una tarjeta de memoria

Formatear borra todo el contenido de la tarjeta de memoria y la prepara para su uso con el dispositivo.

Formateo de una tarjeta de memoria utilizando el dispositivo

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones →
 Configuración → Almacenamiento.
- 2. Después de montar la tarjeta de memoria, toque Formatear la tarjeta de memoria.

3. Siga las indicaciones para confirmar que desea formatear la tarjeta.

Formateo de una tarjeta de memoria utilizando la computadora

Consulte la documentación del lector de tarjetas de memoria y/o de la computadora para obtener información sobre cómo formatear tarjetas de memoria.

Sincronización con Windows Media Player

Asegúrese de que Windows Media Player esté instalado en su computadora.

- Conecte su dispositivo a la computadora con el cable USB.
 - La computadora reconocerá la conexión y mostrará la pantalla Autoplay (Reproducción automática).
- Haga clic en la opción Sync digital media filies to this device (Sincronizar archivos multimedia digitales con este dispositivo) para sincronizar archivos de música.
- Seleccione y arrastre los archivos de música que desea hasta la lista de sincronización y empiece a sincronizar.
- Cuando termine, salga de Windows Media Player y desconecte el cable USB.

Conexión como un dispositivo de almacenamiento masivo

Puede conectar el dispositivo a una computadora como un disco extraíble y acceder al directorio de archivos. Si inserta una tarjeta de memoria en el dispositivo, también puede acceder al directorio de archivos desde la tarjeta de memoria usando el dispositivo como un lector de tarjetas de memoria.

Nota: El directorio de archivos de la tarjeta de memoria aparece como Card (Tarjeta), independiente de la memoria interna, que es Tablet.

- Inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo para transferir archivos desde o hacia la tarjeta de memoria.
- Conecte su dispositivo a la computadora con el cable USB.
 - La computadora reconocerá la conexión y mostrará la pantalla Autoplay (Reproducción automática).
- Haga clic en la opción Open device to view files (Abrir dispositivo para ver archivos).
 - Deberá ver una carpeta llamada Card (Tarjeta) y otra llamada Tablet

- Copie archivos desde la computadora a la tarjeta de memoria (carpeta Card [Tarjeta]).
- Cuando termine, cierre la carpeta en la computadora y desconecte el cable USB.

Sección 8: Aplicaciones

Esta sección contiene una descripción de cada aplicación que está disponible en la pantalla de aplicaciones, su función y cómo navegar a través de esa aplicación en particular. Si la aplicación se describe ya en otra sección de este manual del usuario, se proporcionará una referencia cruzada a esa sección en particular.

Actualización de aplicaciones

Luego que ha registrado su dispositivo (consulte "Actualización de Software" en la página 124) e iniciado sesión en la cuenta de Google (consulte "Configuración de su cuenta de Gmail" en la página 46), puede que vea la notificación Actualizaciones disponibles en la barra de estado si está disponible una versión nueva de una o más aplicaciones, o cuando abre una aplicación que está precargada en su dispositivo, puede que se visualice el mensaje Actualización disponible.

Para actualizar las aplicaciones:

- Toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo.
 - Aparecerá la pantalla de detalles de estado.
- 2. Toque Actualizaciones disponibles.

Aplicaciones de GPS

Las aplicaciones de GPS le permiten obtener navegación pormenorizada en tiempo real controlada por GPS y acceder a búsquedas locales basadas en diversos parámetros de categorías. Para mejorar la recepción de las señales de GPS, evite el uso del dispositivo en las siguientes situaciones:

- Dentro de un edificio o entre edificios
- En un túnel o pasaje subterráneo
- · En mal clima
- Alrededor de campos de alto voltaje o electromagnéticos
- En un vehículo con cristales polarizados

La navegación detallada, la localización en mapa y el contenido de punto de interés GPS globales están disponibles en tres regiones, incluyendo América del Norte, Europa Occidental y China, en lugares donde esté disponible la cobertura inalámbrica.

ilmportante! Si toca o cubre la antena GPS interna mientras utiliza los servicios GPS, la señal GPS podría quedar parcialmente bloqueada, lo que impediría el funcionamiento óptimo de los servicios GPS. Consulte el siguiente diagrama para localizar la ubicación aproximada de la antena de GPS interna.

Acceso a aplicaciones

La pantalla **Aplicaciones** muestra todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo móvil. Las aplicaciones que se descargan y se instalan desde Google Play o desde la web también se añaden a la pantalla de inicio.

Para tener acceso a aplicaciones:

- 1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**.
- Localice el icono de la aplicación y tóquelo para iniciar la aplicación.

Consejo: Para abrir aplicaciones rápidamente, añada los iconos de las aplicaciones que utilice con frecuencia a una de las pantallas de inicio, si no está ahí de forma predeterminada. Para obtener detalles, consulte "Aplicaciones, atajos de" en la página 25.

Administrador de tareas

Su dispositivo puede ejecutar aplicaciones simultáneamente, con algunas aplicaciones ejecutándose en segundo plano.

Utilice el Administrador de tareas para ver cuáles aplicaciones se están ejecutando en el dispositivo y finalizar aplicaciones en uso con el fin de prolongar la duración de la batería. También puede desinstalar aplicaciones del dispositivo y ver cuánta memoria están utilizando las aplicaciones.

La aplicación Administrador de tareas proporciona información sobre Aplicaciones activas, Descargado, Administrador de RAM y Almacenamiento.

Para acceder al Administrador de tareas:

- Añada el widget Administrador de aplicaciones activas a una pantalla de inicio y después toque Aplicaciones activas en el widget Administrador de aplicaciones activas. Para obtener más información, consulte "Widgets" en la página 25.
- Toque Aplicaciones activas para ver las aplicaciones que se estén ejecutando en el dispositivo. Toque Finalizar para finalizar una aplicación o Finalizar todo para finalizar todas las aplicaciones en ejecución.
- Toque Descargado para ver aplicaciones instaladas desde Google Play. Toque Desinstalar para quitar una aplicación del dispositivo.
- 4. Toque Administrador de RAM para ver la cantidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) que se está utilizando en ese momento. Toque Eliminar memoria para borrar procesos inactivos y en segundo plano.
- Toque Almacenamiento para ver estadísticas de almacenamiento de memoria interna (Almacenamiento del sistema) y externa (Tarjeta de memoria).

Alarma

Programe alarmas para recordatorios o como un despertador.

Adición y configuración de alarmas

- 1. Toque 🚫 Alarma.
- Para visualizar la pantalla Crear alarma, toque + Crear.
 o bien -

Toque una alarma existente para visualizar la pantalla Editar alarma.

- Toque los campos en la pantalla para configurar la alarma.
 - Algunos campos tienen valores predeterminados. Toque el campo y después el valor que desee.
 - En otros campos hay que introducir información. Toque el campo y utilice el teclado en pantalla para introducir información.
 - Al tocar la casilla de verificación junto a algunos campos, pudieran disponerse de campos adicionales.
- Toque Guardar para guardar la alarma.
 Aparecerá la pantalla principal de Alarma, mostrando la alarma nueva o actualizada.

Activación de alarmas

- 1. Toque 🚫 Alarma.
- Para activar o desactivar la alarma, toque Activar alarma. Un icono de alarma gris significa que la alarma está desactivada.
- Toque una alarma para cambiar cualquiera de sus ajustes y después toque Guardar para guardar las actualizaciones.

Modificación y eliminación de alarmas

- 1. Toque 🚫 Alarma.
- Toque sin soltar una alarma y después toque una de las siguientes opciones:
 - Editar: haga cambios a la alarma.
 - Eliminar: elimine la alarma.
 - o bien –

Toque **Toque** Is alarmas existentes que desea eliminar o toque **Todo** y después toque **Eliminar**.

Cómo apagar una alarma

Cuando suene la alarma, para apagarla:

■ Toque y arrastre (x) hacia la derecha.

Configuración de la característica de aplazamiento

Para activar la característica de repetición después de que suene una alarma:

 Toque y deslice hacia la izquierda. La opción Aplazar debe programarse primero en los ajustes de la alarma.

Calculadora

La calculadora proporciona las funciones aritméticas básicas para solucionar problemas aritméticos sencillos, y operadores avanzados para solucionar problemas más complejos.

- 1. Toque 🕌 Calculadora.
- Utilice las teclas numéricas para introducir el primer número.
- Introduzca la operación para el cálculo tocando la tecla + (suma), - (resta), × (multiplicación) o ÷ (división).
- Introduzca el siguiente número.
- Para ver el resultado, toque la tecla = (igual).
- 6. Repita los pasos del 3 al 5 cuantas veces sea necesario.
- 7. Toque C para borrar el resultado.

- Para problemas más avanzados, gire el dispositivo al modo horizontal y utilice los operadores avanzados sin, In, cos, log, tan, etc., tal como lo haría en una calculadora de bolsillo.
- Toque sin soltar entradas en el campo de visualización de la calculadora para copiar o cortar el contenido del campo de visualización.

Aparecerán los iconos 📷 y 🛅. Use los iconos para seleccionar el contenido para Cortar o Copiar y después toque **Portapapeles** para revisar el Portapapeles.

Calendario

Su dispositivo incluye un potente planificador que le ayuda a organizar sus agendas de una forma más conveniente y eficaz. Aprenda a crear y administrar eventos y tareas, y configure alarmas para que le recuerden que tiene eventos y tareas importantes.

- 1. Toque 31 Calendario.
- 2. Toque una ficha para elegir una vista de calendario:
 - Año: muestra los doce meses de este año. Desplácese por los años al final de la pantalla pare ver un año diferente.
 - Mes: muestra el mes actual. Toque un mes y año al final de la pantalla para ver un mes diferente.
 - Semana: muestra la semana actual. Toque una semana al final de la pantalla para ver una semana diferente.
 - Día: muestra la agenda del día actual, por hora. Toque un día al final de la pantalla para ver un día diferente.
 - Lista: muestra sólo los nombres y fechas de eventos y tareas para un año seleccionado. Toque un año al final de la pantalla para ver un año diferente. Toque una fecha para ocultar o mostrar el nombre del evento o de la tarea
 - Tarea: muestra su lista de tareas. Toque el campo con la opción de ordenar para cambiar cómo se ordenarán las tareas. Las tareas pueden ordenarse por fecha final, prioridad, fecha, semana, mes o grupo.

- Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en la pantalla para ver otros días o semanas. Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por la pantalla para ver otros eventos.
- 4. Para buscar un evento o tarea, toque Q Buscar. Utilice el teclado en pantalla para introducir un término de búsqueda. Conforme escribe, aparecerán posibles eventos. Toque Q para ver el teclado. Toque un evento para enviar. editar o eliminar el evento.
- Toque + Añadir nuevo y después toque Guardar para añadir un nuevo evento a su calendario. Para obtener más información, consulte "Creación de un evento o una tarea" en la página 85.
- Toque | Menú para seleccionar entre las siguientes opciones:
 - Ir a: use esta opción para ir directamente a una fecha diferente usando la función del calendario.
 - Eliminar: use esta opción para eliminar un evento.
 - Sincronizar: use esta opción para sincronizar el calendario con otros dispositivos.
 - Configuración: use este ajuste para ver la Configuración de vista y sus opciones, Notificación de evento y sus opciones, Configuración de sincronización y las cuentas de correo relacionadas que se sincronizan con este calendario.

- Personalizar el calendario. Para obtener más información, consulte "Configuración de calendario" en la página 86.
- 8. Toque Hoy para regresar a la fecha actual.
- Toque Calendarios para configurar cuáles eventos aparecerán. Toque Añadir cuenta para añadir cuentas adicionales desde las que se pueden sincronizar eventos del calendario.

Creación de un evento o una tarea

- Toque 31 Calendario.
- Pulse dos veces en la fecha para la cual desea introducir un evento o una tarea que durará todo el día.
 - o bien -

Toque la fecha en la cual desea introducir un evento o una tarea y toque +.

- 3. Toque la ficha Añadir evento o Añadir tarea.
- 4. Introduzca la información del evento o de la tarea.
- 5. Toque Guardar.

Administración de eventos

Puede eliminar, enviar y editar eventos en su dispositivo móvil:

- 1. Toque 31 Calendario.
- 2. Toque un evento.

Aparecerá una ventana emergente con información del evento.

- 3. Toque **__Menú** para tener acceso a estas opciones:
 - Reenviar: se abre el correo para que reenvíe este evento.
 - Compartir vía: le permite compartir el evento o tarea mediante Añadir a Dropbox, Bluetooth, Drive, Correo, Gmail o Wi-Fi Directo.
- Toque Eliminar para eliminar eventos de un año, mes, semana, día, anteriores a hoy o todos los eventos, dependiendo de la vista de Calendario.
- 5. Toque Editar para editar la tarea.

Adición de cuentas adicionales del calendario

- 1. Toque 31 Calendario → Calendarios → Añadir cuenta.
 - o bien -

Toque **© Configuración** → Añadir cuenta.

Toque un tipo de cuenta e introduzca la información de su cuenta.

Configuración de calendario

- 1. Toque 31 Calendario.
- 2. Toque **≡** Menú → Configuración.
- En la parte izquierda de la pantalla toque Configuración de vista, Notificación de evento o una de sus cuentas. Las opciones se visualizan en la parte derecha de la pantalla.
- Toque los campos en la pantalla para configurar el calendario.
 - Algunos campos tienen valores predeterminados. Toque el campo y después el valor que desee.
 - En otros campos hay que introducir información. Toque el campo y utilice el teclado en pantalla para introducir información.

Al tocar la casilla de verificación junto a algunos campos, pudieran disponerse de campos adicionales.

Cámara

Tome fotos y grabe videos con la cámara del dispositivo. Para obtener más información, consulte "Cámara" en la página 58.

■ Toque (Cámara.

Chrome

Use Chrome para explorar Internet y transferir las fichas abiertas, favoritos y datos de omnibox desde la computadora al teléfono o al tablet

Toque Chrome.

Contactos

Almacene información de contacto para sus amigos, familiares y colegas, con objeto de acceder rápidamente a ella o enviar un mensaje.

Para obtener más información, consulte "Contactos" en la página 39.

■ Toque Contactos.

Descargas

Los archivos, aplicaciones y otros elementos que descargue mediante Internet, Gmail o correo electrónico, o de otras maneras, se almacenarán en el almacenamiento interno de su tablet. Utilice la aplicación Descargas para ver, volver a abrir o eliminar lo que haya descargado.

- Toque Descargas.
- Toque un elemento para abrirlo.
- Toque los encabezamientos de descargas anteriores con el fin de verlas.

- Toque elementos que desee enviar, para seleccionarlos, y después toque < Compartir. Toque una opción para compartir el elemento.
- 6. Toque Ordenar por tamaño u Ordenar por fecha en la parte inferior de la ventana emergente de descargas para cambiar entre las dos vistas. Toque Clear list (Borrar lista) para cancelar la descarga y borrar el historial de descarga.

Drive

Utilice Google Drive para abrir, ver, cambiar el nombre de y compartir sus documentos de Google Docs y archivos.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta Google.

Toque Drive.

Dropbox

Dropbox es un servicio de almacenamiento de archivos en la "nube". La aplicación Dropbox le permite crear una nueva cuenta o enlazarse con su cuenta de Dropbox existente.

Para obtener más información, visite dropbox.com.

■ Toque 😝 Dropbox.

Correo

Envíe y reciba correo electrónico utilizando servicios de correo electrónico populares. Para obtener más información, consulte *"Correo"* en la página 47.

Toque Correo.

Flipboard

Cree una revista digital personalizada con todo lo que se compartió con usted. Acceda a noticias, fuentes personales y otro material relacionado. Recorra las noticias de Facebook, tweets de su cuenta de Twitter, fotos desde amigos y mucho más.

Para obtener más información, visite flipboard.com.

Toque Flipboard.

G+ Fotos

Guarde automáticamente en su cuenta Google+ todas las fotos que toma con el teléfono. Esto permite que sea fácil verlas, organizarlas y compartirlas con los amigos y familiares.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta Google.

Toque G+ Fotos.

Galería

Utilice Galería para ver. capturar v administrar fotos v videos. Para obtener más información, consulte "Galería" en la página 67.

Toque **Galería**.

Gmail

Envíe v reciba correos electrónicos mediante Gmail, el correo electrónico de Google basado en la web. Para obtener más información, consulte "Gmail" en la página 46.

Toque MG Gmail.

Google

Realice búsquedas en Internet utilizando el motor de búsqueda de Google.

Desde la pantalla de inicio principal, toque



Toque \implies Aplicaciones \rightarrow 8 Google.

Google Now

Google Now reconoce las acciones repetidas que se realizaron en el dispositivo (incluye acceso a ubicaciones, citas repetidas en el calendario, consultas de búsqueda y otras acciones más). Google Now usa estas acciones para enviar actualizaciones automáticamente para información específica al usuario en la forma de "tarietas".

Visite google.com/landing/now para saber más.

Nota: Debe estar conectado a su cuenta de Google para usar Google Now. De no ser así, tocando S Google Now se iniciará una búsqueda de Google básica.

- 1. Presione sin soltar la tecla Inicio y después toque S Google Now.
- Siga las indicaciones para configurar y usar Google Now.

Nota: Cuando Google Now está activado, también puede acceder al mismo tocando \implies Aplicaciones \rightarrow 8 Google.

Configuración de Google

Cambie rápida y fácilmente la configuración de la aplicación Google de acuerdo a sus preferencias.

Nota: Debe estar conectado a la aplicación donde desea configurar (por ej.: conectado a Google+ para configurar los ajustes de Google+).

■ Toque S Configuración de Google.

Google+

Permanezca conectado y comparta su vida sobre la marcha con Google+. Puede chatear con amigos y familiares, publicar fotos o ver lo que otros están compartiendo en donde sea que se encuentre.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

■ Toque Stranger Google+.

Hangouts

Conocido anteriormente como *Google Talk*, Hangouts es un lugar en línea en para reunirse con familiares y amigos, compartir fotos y hacer videollamadas.

Visite google.com/+/learnmore/hangouts para obtener más información.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

Toque Hangouts.

Ayuda

Vea instrucciones y videos sobre cómo utilizar las características y los ajustes disponibles con su dispositivo.

- 1. Toque ? Ayuda.
- **2.** Toque un tema en la parte izquierda de la pantalla para ver información en la parte derecha de la misma.

Internet

El dispositivo está equipado con un navegador HTML completo, el cual le proporciona acceso a Internet.

■ Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Internet.

Navegación por Internet

Las siguientes opciones estarán disponibles para la navegación por Internet.

Teclas de comando

- Toque Retroceso o ← para regresar a la página anterior.
- Toque → Adelante para avanzar a una página reciente.
- Toque Actualizar para volver a cargar la página actual.

Tocar y arrastrar

 Toque y arrastre el dedo en la pantalla para navegar por páginas y reposicionar páginas dentro de la pantalla.

Introducción de texto en un campo

 Al navegar, toque un campo de texto para que aparezca el teclado QWERTY virtual para introducir texto.

Acercar y alejar

- Pulse en la pantalla dos veces para acercar o alejar la imagen.
- Utilice dos dedos, como el dedo índice y el pulgar, para alejar la página haciendo un movimiento de pellizco en la pantalla. Para acercar la imagen, haga un movimiento de desplazamiento de los dedos hacia afuera.



Consejo: Para explorar páginas web fácilmente, puede girar el dispositivo al modo horizontal.

Selección de elementos en una página

Al explorar páginas, utilice movimientos y menús para navegar:

- Toque un elemento para seleccionarlo.
- Toque un hiperenlace para seguir el enlace.
- Toque sin soltar un hiperenlace o una imagen para ver opciones.

Uso de ventanas del navegador

Puede tener múltiples ventanas abiertas a la vez y cambiar fácilmente entre las mismas.

- Toque Internet.
- 2. Para abrir una nueva ventana, toque + en la parte superior de la pantalla.
- Para cambiar a otra ventana abierta, toque su ficha en la parte superior de la pantalla.
- Para eliminar una ventana abierta, toque la ficha en la parte superior de la pantalla y después toque X.

Introducción de una dirección URL

Ingrese rápidamente a un sitio web introduciendo la dirección URL.

- Toque Internet.
- Toque el campo de URL en la parte superior de la pantalla y después introduzca la dirección URL mediante el teclado QWERTY virtual.

Conforme introduce caracteres, aparecerán posibles coincidencias.

Nota: Utilice la tecla Eliminar para borrar el contenido del campo de URL, si fuera necesario.

- **3.** Toque un resultado que coincida para completar la dirección URL.
 - o bien -

Continúe introduciendo caracteres y toque la tecla **ir** para cargar la página.

Creación de favoritos

Mientras navega, marque un sitio para acceder rápidamente a él en el futuro.

- Toque Internet.
- Navegue a un sitio web y después toque * Añadir a favoritos, introduzca la información requerida y toque Aceptar.

Una estrella dorada 🜟 aparecerá en la página favorita.

Menú de Internet

Al visualizar una página web:

Toque Menú para ver opciones.

Para configurar los ajustes de la web:

■ Toque Menú → Configuración. Siga las instrucciones en pantalla.

Controles rápidos de Internet

Utilice los controles rápidos para maximizar su área de visualización mientras navega por Internet.

- Toque Internet.
- Al visualizar una página web, toque ■■ Menú →
 Configuración → Laboratorios (Características
 experimentales) y después toque Controles rápidos para
 habilitar la función Las barras de aplicación y de URL se
 ocultarán.
- Para acceder a los controles rápidos, desde el borde izquierdo o derecho de la pantalla deslice el dedo hacia adentro.



 Sin levantar el dedo, desplácese a una opción y después levante el dedo para iniciar la opción. Para cancelar esta opción, despliegue los controles rápidos y toque
 Configuración → Laboratorios (Características experimentales), después toque Controles rápidos para cancelar la selección de la opción.

Local

Google Local usa su ubicación pra ayudarle a encontrar restaurantes, cafeterías, negocios y otras atracciones cercanas. También puede añadir sus propias ubicaciones.

■ Toque **P** Local.

Nota: Algunas características requieren servicios de ubicación autónomos o de Google. Consulte "Servicios de ubicación" en la página 112

Maps

Utilice Google Maps para encontrar su ubicación actual, así como obtener indicaciones y otra información basada en su ubicación.

■ Toque **Maps**.

Nota: Algunas características requieren servicios de ubicación autónomos o de Google. Consulte "Servicios de ubicación" en la página 112

Notas

Cree y administre notas de texto y utilice Bluetooth para enviar Notas a dispositivos Bluetooth vinculados.

Redacción de una nota

- Toque T Notas.
- Toque + Añadir, redacte la nota y después toque Guardar.

Opciones de visualización de notas

Al visualizar sus notas:

- Toque Lista para ver sus notas en un modo de lista.
 Toque una entrada en la lista a la izquierda para ver la nota a la derecha de la pantalla.
 - o bien -

Toque Miniaturas para ver sus notas en un modo de miniaturas.

- 2. Para eliminar una o más notas, toque **III Eliminar**, seleccione una o más notas y toque Eliminar.
- Toque Menú para tener acceso a las siguientes opciones: Ordenar por, Compartir texto vía, Compartir vía, Imprimir, Importar y Exportar.

 Toque sin soltar una miniatura de nota para ver opciones: Eliminar, Bloquear/Desbloquear, Compartir texto vía, Compartir vía y Exportar.

Opciones de notas

Al visualizar una nota, toque (Menú para tener acceso a las siguientes opciones: Eliminar, Color, Bloquear/Desbloquear, Imprimir, Compartir texto vía y Compartir vía.

Reproductor de música

Reproduzca música y otros archivos de audio que copie desde su computadora.

Para obtener más información, consulte *"Reproductor de música"* en la página 52.

Toque Música.

Mis archivos

Busque, visualice y administre carpetas y archivos, como archivos de música, de fotos, de video, etc., almacenados en el tablet. Si el archivo está asociado con una aplicación en el dispositivo, puede iniciar el archivo en la aplicación.

- Toque Mis archivos.
- 2. Toque una carpeta y desplácese hacia abajo o hacia arriba hasta localizar un archivo.

- Toque un archivo para abrirlo en la aplicación asociada, si el archivo está asociado con una aplicación.
- 4. Mientras explora archivos, utilice estos controles:
 - **Arriba**: muestra un directorio superior.
 - Buscar: utilice el teclado para introducir un término de búsqueda. Se realizarán búsquedas en la carpeta actual y aparecerán los resultados. Toque X para quitar el campo de búsqueda.
 - Modo de visualización: habilite las miniaturas para cada archivo.
 - o bien -Habilite el modo lista.
 - Inicio: muestra el directorio raíz.
 - Crear carpeta: cree una nueva carpeta en la carpeta actual
 - Marcar archivos: toque la casilla a la izquierda de cada archivo o junto a la carpeta para seleccionar todos los archivos en la carpeta. Después toque copiar, cortar, eliminar o enviar vía en la barra de la aplicación.

- **5.** Para ver un archivo de fotos:
 - Toque el archivo. Se utilizará la aplicación Galería para abrir la foto. Consulte "Visualización de fotos y videos" en la página 68
- **6.** Para ver un archivo de video:
 - Toque el archivo. Se iniciará el reproductor de video y se reproducirá el video. Consulte "Reproductor de video" en la página 65

Navegación

Utilice Google Navigation para buscar un destino y obtener indicaciones a pie o en coche.

■ Toque ▲ Navigation.

Play Books

Con Google Play Books puede encontrar más de 3 millones de libros electrónicos gratis y cientos de miles más en venta en la librería electrónica (eBookstore).

Visite <u>play.google.com/store/books</u> para obtener más información.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

Toque Play Books.

Play Games

Descubra cientos de juegos para descargar y comprar en la Google Play Store.

Visite <u>play.google.com/store/apps/category/GAME</u> para obtener más información.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

Toque Play Games.

Play Movies

Vea películas y programas de televisión comprados desde Google Play. Puede comenzar la transmisión instantáneamente, o descargarlas para verlas cuando no esté conectado a Internet. También puede ver videos almacenados en su teléfono.

Visite <u>play.qoogle.com/about/movies</u> para obtener más información.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

Toque Play Movies.

Play Music

Reproduzca millones de canciones en Google Play, escuche estaciones de radio personalizadas, disfrute de listas de reproducción cuidadosamente escogidas por expertos, y acceda a su propia

colección de música. Toda su música está almacenada en línea, y por tanto no necesita preocuparse acerca de sincronización o espacio de almacenamiento.

Para obtener más información, consulte "Aplicación Play Music" en la página 50.

Visite <u>play.google.com/about/music</u> para obtener más información.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Google para algunas características.

Toque Play Music.

Play Kiosco

Conocida anteriormente como *Google Play Magazines*, Play Kiosco combina Play Magazines y Google Currents ofreciéndole noticias gratis y pagadas, suscripciones a revistas y mucho más, todo en un solo lugar.

Visite <u>play.google.com/store/newsstand</u> para obtener más información.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

Toque Play Kiosco.

Play Store

Todas sus aplicaciones, películas y programas de televisión, música, libros,

revistas y juegos favoritos están disponibles en Google Play Store. Visite <u>play.google.com/store</u> para obtener más información.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

Toque Play Store.

Polaris Office 5

Polaris Office 5 es un conjunto de programas compatibles con Microsoft Office. Esta aplicación brinda un lugar central para administrar sus documentos en línea o fuera de línea. También puede abrir archivos PDF (formato de documento portátil) de Adobe.

■ Toque Polaris Office.

S Voice

Use Comandos de voz para ejecutar operaciones comunes en el teléfono, y para diga criterios para búsquedas y otras operaciones. Simplemente hable naturalmente y Voz S comprenderá lo que está buscando. Use S Voice para buscar desde indicaciones viales hasta respuestas triviales y pronóstico actual del tiempo.

- Desde la pantalla de inicio, seleccione Aplicaciones →
 S Voice.
- Diga "Hola Galaxy", o toque para activar
 S Voice; luego diga un comando o haga una pregunta.
 Toque para ver una lista de comandos, después toque un comando para ver ejemplos.
- Toque Menú → Configuración para tener acceso a opciones.

Samsung Apps

Con Samsung Apps, puede descargar cientos de aplicaciones desde diversas categorías.

Toque Samsung Apps.

Samsung Link

Samsung Link permite a los usuarios a compartir su contenido multimedia guardado en el dispositivo con otros dispositivos externos DLNA Certified™ (Alianza para la vida digital en red).

ilmportante! Primero debe conectar los dos dispositivos de comunicación al mismo Wi-Fi y se debe usar una cuenta activa/registrada de Samsung antes de usar esta aplicación.

Toque Samsung Link.

Screen Saver (Protector de pantalla)

Cuando se agota automáticamente el tiempo de espera de la pantalla del tablet, en vez de una pantalla en blanco, habilite Galaxy Tab 3 Lite Screen Saver, el cual es un tour de video lleno de acción de todas las características fantásticas que se encuentran en el Galaxy Tab 3 Lite.

1. Toque Screen Saver.

2. Siga las instrucciones en pantalla para configurar Screen Saver.

Consejo: Toque Petroceso para detener el video de Screen Saver aunque esté habilitada la opción Enable Touch To Stop (Habilitar Tocar para detener).

Configuración

Configure el dispositivo según sus preferencias.

Para obtener más información, consulte "Configuración" en la página 99.

■ Toque **© Configuración**.

Reproductor de video

Vea y administre videos almacenados en su tablet.

Para obtener más información, consulte "Reproductor de video" en la página 65.

Toque S Video.

Búsqueda por voz

Use comandos de voz para realizar búsquedas en Internet con Google.

Reloj mundial

Vea la fecha y hora en cualquier zona horaria.

- 1. Toque Reloj mundial
 - Aparecerá un mapamundi con las ubicaciones que haya marcado.
- 2. Toque Añadir ciudad para añadir una ciudad a la visualización.
 - Aparecerá una lista de ciudades mundiales en modo horizontal
- En el modo horizontal, recorra la lista y toque la ciudad que desea añadir.

Consejo: Toque la primera letra del nombre de la ciudad, a la derecha de la lista, para encontrar la ciudad más rápidamente.

- o bien -

Toque y gire el globo para localizar una ciudad y toque la ciudad que desea añadir.

Aparecerá una ventana emergente con el nombre de la ciudad, la hora y fecha actuales en esa ciudad, y la diferencia horaria con la zona GMT.

- Para añadir la ciudad, toque + Añadir en la ventana emergente.
- Para cambiar el orden de las ciudades toque orden. Toque la cuadrícula iii en una entrada y arrastre la entrada a una nueva posición en la lista. Toque Realizado para cambiar el orden.
- 6. Toque ii Eliminar para eliminar entradas. Toque la casilla para marcar las ciudades que desea eliminar de forma que se visualice una marca de verificación , después toque Eliminar.
- Toque sin soltar una entrada para eliminarla o para fijar la Configuración de horario de verano, lo que habilita o inhabilita los ajustes para el horario de verano.

YouTube

Vea y cargue videos en YouTube, directamente desde su dispositivo.

■ Toque **YouTube**.

Sección 9: Configuración

En esta sección se explican los ajustes de configuración para personalizar el dispositivo.

Acceso a la configuración

Para acceder a Configuración:

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones →
 © Configuración.
 - o bien -

Desde cualquier pantalla, toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo, para ver la Configuración rápida, después toque **Configuración**. Para obtener más información, consulte "Configuración rápida" en la página 20.

Aparecerá la pantalla Configuración.

Pantalla Configuración

La pantalla Configuración tiene fichas a la izquierda de la pantalla. La información relacionada con las fichas se muestra a la derecha de la pantalla. Existen cuatro grupos principales de configuraciones: Conexiones inalámbricas y red, Dispositivo, Personal, Cuentas y Sistema.

Conexiones inalámbricas y redes

Configure las conexiones inalámbricas del dispositivo y las redes.

Wi-Fi

Su dispositivo es compatible con Wi-Fi a/b/g/n. Utilice los ajustes de Wi-Fi para administrar las conexiones Wi-Fi del dispositivo.

Para obtener más información sobre cómo utilizar las características Wi-Fi de su dispositivo, consulte "Wi-Fi" en la página 71.

Activación o desactivación de Wi-Fi

Cuando se activa el servicio Wi-Fi, el dispositivo busca automáticamente puntos de acceso inalámbrico (WAP) disponibles dentro del alcance.

 Desde cualquier pantalla, toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo, para ver la Configuración rápida, después toque Wi-Fi en el menú de Configuración rápida. Para obtener más información, consulte "Configuración rápida" en la página 20.

- o bien -

Toque **Configuración**.

En la ficha Wi-Fi, toque el icono **Desactivar/ Activar** para activar o desactivar Wi-Fi.

Búsqueda de redes Wi-Fi

Para asegurarse de tener una lista exacta de redes Wi-Fi:

■ Toque **Occident Configuración** → **Occident Wi-Fi** y después toque **Buscar**

Adición de una red Wi-Fi

Para abrir un cuadro de diálogo mediante el cual puede añadir una red Wi-Fi introduciendo la SSID de la red (el nombre que se difunde), el tipo de seguridad y otras propiedades:

- 2. Utilice el teclado para introducir la Red SSID.
- Toque el campo Seguridad y después toque un tipo de seguridad.

Nota: Dependiendo del protocolo de seguridad utilizado por el WAP, es posible que sea necesario introducir información adicional sobre la red, tal como la contraseña.

- De ser necesario, toque Contraseña e introduzca la contraseña o clave hexagonal.
- 5. Toque Guardar.

Configuración avanzada

Configure y administre puntos de acceso inalámbricos.

- 1. Toque **© Configuración** → **© Wi-Fi**.

Aparecerán las siguientes opciones:

- Notificación de red: configure el dispositivo para que le avise sobre nuevos puntos de acceso inalámbricos (WAP). Toque Notificación de red para activar o desactivar las notificaciones.
- Mantener Wi-Fi activado durante suspensión: especifique cuándo se debe desconectar de Wi-Fi.
- Temporizador de Wi-Fi: especifique la Hora inicial y la Hora final en que Wi-Fi estará conectado.
- Dirección MAC: vea la dirección MAC de su dispositivo, la cual se requiere al conectarse a unas redes seguras (no configurables).
- Dirección IP: muestra la dirección IP de su dispositivo.

Configuración de Wi-Fi Directo

Puede configurar su dispositivo para que se conecte directamente a otros dispositivos compatibles con Wi-Fi. Es un modo fácil de transferir datos entre dispositivos. Estos dispositivos deben estar habilitados para la comunicación con Wi-Fi Directo. Esta conexión es directa y no mediante una zona Wi-Fi o WAP.

- 1. Toque **(a) Configuración** → **(a) Wi-Fi**.
- 2. Toque el icono Desactivar/Activar para activar
 Wi-Fi
- Toque Wi-Fi Directo para ver los dispositivos disponibles.
 Su dispositivo empezará a buscar otros dispositivos activados con conexiones de Wi-Fi Directo.
- Al completar la búsqueda, toque el nombre de un dispositivo para empezar el proceso de conexión a otro dispositivo compatible con Wi-Fi Directo.

Nota: En el dispositivo receptor, el servicio Wi-Fi Directo también debe estar activo y en ejecución para que su dispositivo lo pueda detectar.

Se establecerá la conexión directa, el campo Estado mostrará "Connected" (Conectado) y el dispositivo conectado aparecerá en la lista de dispositivos de Wi-Fi Directo.

 Toque End connection (Terminar conexión) → 0K (Aceptar) para terminar la conexión con Wi-Fi Directo.

Para obtener más información, consulte "Wi-Fi Directo" en la página 72.

Bluetooth

Utilice los ajustes de Bluetooth para administrar las conexiones Bluetooth, establecer el nombre de su dispositivo y controlar la visibilidad de su dispositivo.

Activación o desactivación de Bluetooth

Para activar o desactivar el servicio Bluetooth del dispositivo:

 Desde cualquier pantalla, toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo, para ver la Configuración rápida, después toque Bluetooth en el menú de Configuración rápida.

Para obtener más información, consulte "Configuración rápida" en la página 20.

- o bien -

Toque **Configuración**.

En la ficha Bluetooth, toque el icono **Desactivar/ Activar** para activar o desactivar Bluetooth.

Para obtener más información sobre cómo utilizar Bluetooth para intercambiar información con otros dispositivos Bluetooth, consulte "Bluetooth" en la página 73

Ajustes adicionales de Bluetooth

Cuando Bluetooth está activado, están disponibles ajustes adicionales.

- Toque Configuración → Bluetooth.
- Toque Buscar para buscar dispositivos detectables cercanos. Después de buscar, toque un dispositivo para vincularse con el mismo. Para obtener más información, consulte "Vinculación con un dispositivo Bluetooth" en la página 74.
- Toque | Menú y seleccione un ajuste de Bluetooth para configurarlo:
 - Tiempo de espera visible: utilice este ajuste para controlar cuándo se desactivará automáticamente la opción de visibilidad.
 - Archivos recibidos: muestra la lista de archivos recibos utilizando Bluetooth.

Uso de datos

Desde esta pantalla puede ver el uso de datos en Wi-Fi o Ethernet.

- 2. Toque el menú desplegable Ciclo de uso de datos y seleccione una fecha.

El uso de datos aparecerá como una imagen (tabla) visual y también mostrará una lista de cada aplicación con un desglose del uso de datos para cada aplicación.

Nota: Su dispositivo mide los datos. Es posible que su proveedor de servicio cuente el uso de datos de diferente manera.

- 3. Toque Menú y aparecerán las siguientes opciones:
 - Sincronizar datos automáticamente: active o desactive esta opción para sincronizar datos automáticamente. Si desactiva la sincronización automática se reducirá el uso de datos y se conservará energía de la batería, pero las notificaciones y actualizaciones se deberán sincronizar manualmente.
 - Zonas Wi-Fi portátiles: use este ajuste para ver todas las zonas de cobertura móvil cerca de usted.

Más configuraciones

Esta ficha muestra información inalámbrica y de red adicional.

■ Toque Configuración → Más configuraciones. Aparecerán opciones para Perfil fuera de línea, VPN, Dispositivos cercanos y Kies mediante Wi-Fi.

Modo Perfil fuera de línea

El perfil fuera de línea le permite utilizar muchas de las características del tablet, tales como la cámara, juegos y más, cuando esté en un avión o en cualquier otra área en donde esté prohibido acceder a datos.

ilmportante! Cuando su tablet se encuentra en el Perfil fuera de línea, no puede acceder a información o aplicaciones en línea.

 Mantenga presionada la tecla encender-apagar/ bloquear, después toque Perfil Fuera de línea.
 o bien —

Toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo para ver la configuración rápida, después toque **Perfil fuera de línea**.

Para obtener más información, consulte "Configuración rápida" en la página 20.

o bien –

Toque **(a)** Configuración → Más configuraciones → Perfil fuera de línea, toque la casilla y después toque Aceptar para activar el perfil fuera de línea.

VPN

El menú de configuración de VPN le permite configurar y administrar redes virtuales privadas (Virtual Private Networks, o VPN).

¡Importante! Antes de que pueda utilizar una red VPN, debe establecerla y configurarla.

Cómo añadir una VPN

Antes de añadir una red VPN, debe determinar el protocolo VPN que se debe utilizar: PPTP, L2TP/IPSec PSK, L2TP/IPSec RSA, IPSec Xauth PSK, IPSec Xauth RSA e IPSec Hybrid RSA.

Nota: También debe establecer un código PIN o contraseña de desbloqueo de pantalla para poder utilizar el almacenamiento de información de acceso. Para obtener más información, consulte "Pantalla de bloqueo" en la página 112.

- Toque Configuración → Más configuraciones → VPN.
- Toque Añadir red VPN.
- En el formulario que aparece, introduzca la información proporcionada por al administrador de la red.
- Toque Guardar para guardar los ajustes de VPN.

Cómo conectar a una red VPN

- Toque Configuración → Más configuraciones → VPN.
- 2. Toque la red VPN con la que desea conectarse.
- 3. En la ventana emergente que se abre, introduzca la información de acceso que se solicite.
- 4. Toque Conectar.

Cómo editar o eliminar una VPN

- 2. Toque sin soltar la red VPN que desea editar o eliminar.
- 3. En la ventana emergente que se abre, toque:-
 - Editar red, realice los cambios que desee a los ajustes de VPN v toque Guardar.
 - o bien -
 - Eliminar red para eliminar la VPN.

Dispositivos cercanos

Esta opción le permite compartir sus archivos multimedia con dispositivos compatibles con DLNA (Alianza para una vida digital en red) cercanos.

¡Advertencia! Si compartir archivos está habilitado, otros dispositivos pueden acceder a sus datos. Utilice esta opción con cuidado.

Para configurar esta opción:

- Toque
 Configuración → Más configuraciones →
 Dispositivos cercanos.
- 2. Toque Compartir archivos para activar esta característica.
- 3. En la sección Avanzados, fije las siguientes opciones:
 - Contenidos compartidos: seleccione el contenido que desea compartir. Las opciones son: Videos, Fotos y Música.
 - Lista de dispositivos permitidos: indique los dispositivos que tendrán acceso a su dispositivo.
 - Lista de dispositivos no permitidos: indique los dispositivos que no tendrán acceso a su dispositivo.
 - Descargar en: fije si se descargarán datos al Dispositivo o a la Tarjeta de memoria.
 - Cargar desde otros dispositivos: si un dispositivo cercano intenta cargar datos, este ajuste indica la respuesta. Las opciones son: Aceptar siempre. Preguntar siempre o Rechazar siempre.

Kies mediante Wi-Fi

Kies mediante Wi-Fi le permite sincronizar su computadora de manera inalámbrica con el tablet, siempre y cuando ambos estén en la misma red Wi-Fi. Vea y comparta videos, fotos, música, timbres y más.

- Toque Configuración → Más configuraciones →
 Kies mediante Wi-Fi.
- Seleccione la fuente de conexión Wi-Fi para Kies air.
 Para obtener más información, consulte "Kies mediante Wi-Fi" en la página 77.

Dispositivo

Configure los ajustes de la pantalla del dispositivo.

Modo de bloqueo

Cuando está activada esta opción, las notificaciones para funciones seleccionadas están desactivadas.

- 1. Toque **© Configuración** → Modo de bloqueo.
- Toque el icono Desactivar/Activar para activar el modo de bloqueo.
- Toque Desactivar notificaciones para habilitar esta función.
- 4. La opción Definir hora le permite fijar el modo de bloqueo para un rango de tiempo específico o Siempre. Toque el campo Siempre para habilitar y configurar los campos de tiempo De y A.

Nota: Cuando esta opción está habilitada, (—) aparece en la barra de estado.

Sonido

Configure los ajustes de sonido y audio del dispositivo.

Volumen

Fije el nivel de volumen para todos los tipos de sonidos.

- Toque Configuración → Sonido → Volumen.
- Toque y arrastre los controles deslizantes para configurar el volumen de:
 - Música, video, juegos y otros archivos multimedia: sonidos emitidos por aplicaciones de música, aplicaciones de video y más.
 - Notificaciones: sonidos para alertas de nuevos mensajes y otros eventos.
 - Sistema: sonidos de aplicaciones y otros sonidos que emite el dispositivo.

Consejo: También puede establecer el volumen del sistema desde una pantalla de inicio presionando la tecla de volumen.

3. Toque Aceptar para guardar los ajustes.

Notificaciones

Seleccione una melodía predeterminada para notificaciones de mensajes, de alarmas y de otros tipos.

- Toque Configuración → Sonido → Sonido de notificación predeterminado.
- Toque una melodía para escuchar una muestra y seleccionarla.
- 3. Toque Aceptar para guardar el ajuste.

Sistema

Puede activar o desactivar los sonidos táctiles y de bloqueo de pantalla.

- 1. Toque **⊙ Configuración** → Sonido.
- Toque la casilla junto a una de las siguientes opciones para activar la función:
 - Tonos táctiles: se emite un sonido cuando se toca la pantalla.
 - Sonido de bloqueo de pantalla: se emite un sonido cuando se bloquea o se desbloquea la pantalla.

Pantalla

Configure los ajustes de la pantalla del dispositivo.

Fondo de pantalla

Puede elegir una imagen para que aparezca en la pantalla de inicio, en la pantalla de bloqueo o en las dos. Elija entre imágenes de fondo precargadas o seleccione una foto que haya descargado o tomado con la cámara.

- Toque Configuración → Pantalla → Fondo de pantalla.
- Toque Pantalla de inicio, Pantalla de bloqueo o Pantallas de inicio y bloqueo.

La pantalla Seleccionar fondo de pantalla desde, mostrará las siguientes opciones: Galería, Fondos de pantalla en movimiento y Fondos de pantalla.

Para obtener más información, consulte "Fondos de pantalla" en la página 27.

Panel de notificación

Personalice el panel Notificaciones.

- Toque Configuración → Pantalla → Panel de notificación.
- Toque Ajuste del brillo para ajustar el brillo de la pantalla desde el panel de notificación.

 Para personalizar cuáles botones de configuración rápida aparecerán al principio del panel de notificaciones, toque y arrastre botones para reordenarlos.

Brillo

Fije el brillo predeterminado de la pantalla.

- Toque Configuración → Pantalla → Brillo.
- 2. Toque y arrastre el control deslizante para fijar el brillo.

Tiempo de espera de la pantalla

establezca el tiempo de retraso entre la última pulsación de tecla o toque de pantalla y el agotamiento automático del tiempo de espera de la pantalla (se atenúa y se bloquea).

- 1. Toque **© Configuración** → Pantalla.
- Toque Tiempo de espera de la pantalla y seleccione el tiempo de retraso de la pantalla.

La pantalla retrasará el tiempo en que se apagará después de inactividad, durante el período de tiempo seleccionado.

Estilo y tamaño de fuente

Establezca el estilo y el tamaño de fuente que desea que aparezca en la pantalla.

1. Toque **© Configuración** → Pantalla.

- Toque Estilo de fuente, después toque una fuente o toque Obtener fuentes en línea para buscar y descargar una nueva fuente.
- Toque Tamaño de fuente y seleccione un tamaño de fuente.

Más configuraciones de pantalla

Está disponible una configuración de visualización adicional.

- 1. Toque **© Configuración** → Pantalla.
- Bajo Más configuraciones, toque Mostrar porcentaje de batería para ver el estado de batería del dispositivo, junto al icono de batería.

Almacenamiento

Desde este menú puede ver la memoria del dispositivo o puede insertar, retirar o formatear una tarjeta SD.

Memoria del dispositivo

■ Toque Configuración → Almacenamiento.
La memoria del dispositivo aparece como Espacio total, Memoria del sistema, Espacio utilizado, Datos de caché, Varios archivos y Espacio disponible.

Tarjeta de memoria

Una vez que se instale una tarjeta de memoria en el dispositivo, la tarjeta SD aparecerá como Espacio total y Espacio disponible.

Cómo montar una tarjeta de memoria

- Instale una tarjeta de memoria. Para obtener más información, consulte "Instalación de una tarjeta de memoria" en la página 9.
- Toque Configuración → Almacenamiento.
- 3. Toque Insertar tarjeta de memoria.

Cómo retirar una tarjeta de memoria

- Toque Configuración → Almacenamiento.
- 2. Toque Retirar la tarjeta de memoria.
- En la indicación, seleccione Aceptar para retirar sin peligro la tarjeta de memoria.
- Extraiga la tarjeta de memoria de la ranura. Para obtener más información, consulte "Extracción de una tarjeta de memoria" en la página 9.

Nota: Retirar una tarjeta de memoria hará que algunas aplicaciones dejen de funcionar. Es posible que algunas aplicaciones no estén disponibles hasta que vuelva a insertar la tarjeta de memoria.

Cómo formatear una tarjeta de memoria

Cuando formatee una tarjeta de memoria, conviene hacer una copia de seguridad de sus archivos de música y de fotos que estén almacenados en la tarjeta, porque formatear la tarjeta de memoria eliminará todos los datos guardados.

- Toque Configuración → Almacenamiento.
- Toque Formatear la tarjeta de memoria y después toque Formatear tarjeta de memoria otra vez en la pantalla de advertencia.
- 3. Toque Eliminar todo.

Modo de ahorro de energía

Cuando este ajuste está activado, su dispositivo analiza la pantalla y ajusta el brillo automáticamente para conservar energía de la batería.

- 1. Toque **() Configuración** → Modo de ahorro de energía.
- 2. Toque el icono Desactivar / Activar para activar o desactivar el ahorro de energía.
- Active el ahorro de energía y toque los parámetros del modo de ahorro de energía (Ahorro de energía de CPU o Ahorro de energía de pantalla) para activarlo o desactivarlo.
- Toque Más información acerca del Modo de ahorro de energía para ver más información acerca del modo de ahorro de energía.

Batería

Vea cuánta energía de la batería utilizan las actividades del teléfono.

- 1. Toque **Onfiguración** → Batería.
 - El nivel de carga de la batería aparece en porcentaje. También aparece la cantidad de tiempo en que se utilizó la batería. El uso de la batería se muestra en porcentajes para cada aplicación.
- Toque Pantalla, Sistema Android o SO Android para ver cómo la pantalla y el sistema Android están afectando el uso de la batería.

Nota: Otras aplicaciones en ejecución pudieran afectar el uso de la batería.

Administrador de aplicaciones

Puede descargar e instalar aplicaciones desde Google Play o crear aplicaciones utilizando el SDK (kit de desarrollo de software) de Android e instalarlas en el dispositivo. Utilice los ajustes del Administrador de aplicaciones para administrar aplicaciones.

¡Advertencia! Ya que es posible configurar este dispositivo con software de sistema no proporcionado ni apoyado por Google ni ninguna otra empresa, los usuarios finales utilizan estos dispositivos a su propio riesgo.

Uso de la memoria

Vea cómo las aplicaciones están utilizando la memoria mediante las categorías Descargado o En uso.

- Toque Configuración → Administrador de aplicaciones.
- 2. Toque DESCARGADO o EN USO para que se muestre el uso de memoria para esa categoría de aplicaciones. El gráfico al final de la ficha DESCARGADO muestra la memoria utilizada del dispositivo y la libre. El gráfico al final de la ficha EN USO muestra la memoria de acceso aleatorio (RAM) utilizada y la libre.

Descargado

Muestra las aplicaciones que haya descargado al dispositivo.

- Toque Configuración → Administrador de aplicaciones.
- Toque DESCARGADO para ver una lista de todas las aplicaciones descargadas en el dispositivo.
- Para cambiar el orden de las listas que aparecen en la ficha DESCARGADO, toque ☐ Menú → Ordenar por tamaño u Ordenar por nombre.
- Para restablecer sus preferencias de aplicaciones, toque
 Menú → Restablecer las preferencias de las aplicaciones.
- Toque una aplicación para ver y actualizar información sobre la aplicación, incluyendo el uso de memoria, los ajustes predeterminados y los permisos.
 Aparecerán las siguientes opciones:
 - Forzar cierre: detiene una aplicación que esté causando problemas. Vuelva a iniciar el dispositivo si al detener una aplicación, un proceso o un servicio, el dispositivo ya no funciona correctamente.
 - Desinstalar: elimina la aplicación del tablet.
 Para obtener más información, consulte "Desinstalación de una aplicación" en la página 76.

- Eliminar datos: borra datos de aplicación de la memoria.
- Despejar memorias caché: si la aplicación almacena datos en un área temporal de la memoria del dispositivo, y la cantidad de información almacenada aparece, toque este botón para limpiar el almacenamiento temporal.
- Eliminar valores predeterminados: si ha configurado una aplicación para abrir ciertos tipos de archivo de manera predeterminada, se borrará ese ajuste.
- Accesos: muestra una lista con los tipos de información sobre su dispositivo y datos a los que la aplicación puede acceder.

Servicios en uso

Vea y controle servicios en uso en el dispositivo.

- Toque Configuración → Administrador de aplicaciones.
- Toque la ficha EN USO.
 Aparecerán todas las aplicaciones que se están ejecutando en el dispositivo.
- Toque Mostrar procesos en caché para ver todos los procesos en caché que se están ejecutando. Toque Mostrar servicios en uso para regresar.

- 4. Toque una de las aplicaciones para ver información sobre la misma. Aparecerán las siguientes opciones:
 - **Detener**: detiene la ejecución de la aplicación en el dispositivo. Normalmente esto se hace antes de desinstalar la aplicación.

¡Advertencia! No todos los servicios se pueden detener. Detener servicios pudiera tener consecuencias no deseadas en la aplicación o en el sistema Android.

• **Informe**: informe sobre fallas y otra información de la aplicación.

Nota: Las opciones varían según la aplicación.

Personal

Configure los ajustes personales del dispositivo.

Servicios de ubicación

Usted valora su privacidad. Así que el dispositivo, en forma predeterminada, sólo adquiere su ubicación cuando usted lo permite. Para utilizar los servicios basados en la ubicación, debe habilitar primero los servicios de ubicación en el dispositivo.-

Antes de utilizar aplicaciones como Google Maps y buscar su ubicación o lugares de interés, debe habilitar la opción Usar redes inalámbricas o la opción Usar satélites GPS.

- Toque Configuración → Servicios de ubicación.
- Toque Usar redes inalámbricas para habilitar la información de ubicación utilizando la red inalámbrica.
- 3. Toque Usar satélites GPS para habilitar el satélite GPS.
- Toque Mis lugares: guarde sus ubicaciones favoritas para usarlas con servicios que requieran información de ubicación.
 - Toque Home (Hogar), Office (Oficina) o Car (Vehículo), y siga las indicaciones para configurar opciones para identificar la ubicación.
 - Toque para configurar una ubicación diferente.

Pantalla de bloqueo

Elija ajustes para desbloquear la pantalla. Para obtener más información sobre cómo utilizar las características de bloqueo y de desbloqueo, consulte "Protección del dispositivo" en la página 10.

Pantalla de bloqueo

- 1. Toque **Onfiguración** → Pantalla de bloqueo.
- Toque Bloqueo de pantalla y seleccione un bloqueo de pantalla. A continuación, configure las opciones visualizadas para ese bloqueo de pantalla.

Deslizar

desbloquee el tablet deslizando el dedo por la pantalla. Éste es el método predeterminado para el bloqueo de pantalla y no ofrece ningún tipo de seguridad.

- Varios widgets: le permite mostrar varios widgets en su pantalla de bloqueo.
- Widget en pantalla de bloqueo: modifique su reloj y mensaje personal.
- Atajos: añada atajos a aplicaciones a la pantalla de bloqueo.
- Efecto de desbloqueo: muestra un efecto ondulatorio o luminoso en la pantalla de bloqueo cuando se desliza el dedo sobre la pantalla.

- Despertar en pantalla de bloqueo: reactive la pantalla diciendo un comando.
- Definir comando para despertar: defina un comando para reactivar la pantalla

Patrón

trace un patrón en la pantalla para desbloquear el tablet. Este bloqueo de pantalla ofrece seguridad media.

- Widget en pantalla de bloqueo: modifique su reloj y mensaje personal.
- Hacer visible el patrón: muestra el patrón de seguridad.
- Bloquear automáticamente: bloquea automáticamente el tablet cuando la pantalla se ha apagado después de cierto tiempo.
- Bloquear con tecla de encendido: bloquee inmediatamente el tablet presionando la tecla encender-apagar/bloquear.

PIN

introduzca un PIN (número de identificación personal) numérico para desbloquear el tablet. Este bloqueo de pantalla ofrece seguridad media a alta.

- Widget en pantalla de bloqueo: modifique su reloj y mensaje personal.
- Bloquear automáticamente: bloquea automáticamente el tablet cuando la pantalla se ha apagado después de cierto tiempo.

 Bloquear con tecla de encendido: bloquee inmediatamente el tablet presionando la tecla encender-apagar/bloquear.

Contraseña

introduzca una contraseña alfanumérica para desbloquear el tablet. Este bloqueo de pantalla ofrece alta seguridad.

- Widget en pantalla de bloqueo: modifique su reloj y mensaje personal.
- Bloquear automáticamente: bloquea automáticamente el tablet cuando la pantalla se ha apagado después de cierto tiempo.
- Bloquear con tecla de encendido: bloquee inmediatamente el tablet presionando la tecla encender-apagar/bloquear.

Ninguno

desactiva todos los ajustes de bloqueo.

Seguridad

Encriptado

Para requerir un código PIN numérico o una contraseña para descifrar su tablet cada vez que lo encienda, o cifrar los datos en la tarjeta SD cada vez que se conecte:

- 1. Toque **© Configuración** → Seguridad.
- Toque Encriptar dispositivo. Para obtener más información, lea la pantalla de ayuda que aparece.
- Toque Encriptar la tarjeta de memoria externa para habilitar la encriptación de los datos en la tarjeta SD, de manera que se requiera que se introduzca una contraseña cada vez que se conecte la tarjeta microSD.

Consejo: Asegúrese de que la batería esté cargada más del 80 por ciento. El encriptado tarda una hora o más.

Localizar mi móvil

Utilice esta opción para permitir bloquear y rastrear el dispositivo y eliminar los datos de forma remota. Deberá registrarse en una cuenta de Samsung y activar el servicio de ubicación de Google para poder utilizar los controles remotos.

Conexión a su cuenta de Samsung

- 1. Toque **© Configuración** → Seguridad.
- Toque Controles remotos. Lea la información y toque Aceptar para aceptar la información.
- Conexión a su cuenta de Samsung Si no tiene una cuenta de Samsung, toque Añadir cuenta para crear una.

Cómo activar o desactivar controles remotos

Una vez que se haya conectado a su cuenta de Samsung, puede activar o desactivar los controles remotos.

- Toque Configuración → Seguridad → Controles remotos.
- Introduzca la contraseña de su cuenta de Samsung en el campo emergente Introducir contraseña y toque Realizado. Aparecerá la pantalla Introducción a los controles remotos.
- Toque Aceptar. Aparecerá la pantalla Controles remotos.

- Toque el icono Desactivar / Activar en la esquina superior derecha de la pantalla para activar o desactivar los controles remotos.
- Toque Usar redes inalámbricas para habilitar la información de ubicación utilizando la red inalámbrica.

Ir a la página web de localizar mi móvil

Para iniciar la página web Localizar mi móvil:

- Toque Configuración → Seguridad → Ir a la página web de localizar mi móvil. Aparecerá la página web Localizar mi móvil.
- 2. Siga las instrucciones en pantalla.

Contraseñas

Cuando este ajuste está habilitado, los caracteres de contraseña se muestran brevemente a medida que los toca al introducir contraseñas.

- Toque Hacer visible las contraseñas para habilitar o inhabilitar la visualización momentánea de los caracteres de las contraseñas.

Administración del dispositivo

Para añadir o eliminar administradores del dispositivo:

- 1. Toque **Onfiguración** → Seguridad.
- Toque Administración del dispositivo.

Active o desactive la instalación de aplicaciones que no sean de Google Play.

- Toque Configuración → Seguridad.
- Toque Orígenes desconocidos.
 Aparecerá una ventana emergente con información.
- Lea el mensaje y toque Aceptar para permitir la instalación de aplicaciones que no sean de Google Play.

¡Advertencia! Habilitar esta opción hace que su tablet y datos personales sean más vulnerables a sufrir ataques de aplicaciones provenientes de orígenes desconocidos.

Almacenamiento de credenciales

Credenciales de confianza

Si se pone a riesgo un certificado tipo Autoridad certificada (Certificate Authority, o CA) o por alguna otra razón no es de confianza, puede inhabilitarlo o quitarlo.

- 1. Toque **© Configuración** → Seguridad.
- Toque Credenciales de confianza.

La pantalla Credenciales de confianza tiene dos fichas:

- Sistema: muestra los certificados CA que están instalados permanentemente en la memoria ROM de su dispositivo.
- Usuario: muestra los certificados CA que usted haya instalado, por ejemplo: en el proceso de instalación de un certificado de cliente.
- Toque un certificado CA para ver sus detalles.
 Una pantalla desplazable mostrará los detalles.
- Desplácese hasta el final de la pantalla de detalles y toque Desactivar para desactivar un certificado del sistema.

¡Precaución! Cuando se inhabilita un certificado CA del sistema, el botón **Desactivar** cambia a **Activar** para que se pueda habilitar el certificado otra vez, si fuese necesario.

Toque Aceptar para regresar a la lista de certificados.

Instalar desde almacenamiento del dispositivo

instale certificados cifrados desde una tarjeta SD instalada.

Nota: Para utilizar esta característica, debe tener instalada una tarjeta de memoria que contenga certificados cifrados.

- 1. Toque **© Configuración** → Seguridad.
- Toque Instalar desde almacenamiento, después elija un certificado y siga las indicaciones para instalarlo.

Eliminar credenciales

Borre credenciales almacenadas.

Nota: Este ajuste sólo aparece si ha instalado certificados cifrados.

- 1. Toque **© Configuración** → Seguridad.
- Toque Eliminar credenciales para quitar todos los certificados.

Idioma e introducción

Idioma

Establezca el idioma que utilizará el dispositivo.

- Toque Configuración → Idioma e introducción → Idioma.
- 2. Toque un idioma en la lista.

Teclados y métodos de entrada

Establezca el teclado que utilizará el dispositivo.

- 1. Toque **© Configuración** → Idioma e introducción.
- Toque Predeterminado y seleccione un teclado.
 El teclado Samsung es la única opción disponible para este dispositivo.
- 3. Toque Configurar métodos de entrada:
- 4. Toque **Dictado por voz de Google** para utilizar el dictado por voz de Google automáticamente.
- **5.** Toque 🗱, junto a Dictado por voz de Google. Las siquientes opciones estarán disponibles:
 - Elegir idiomas de entrada: toque Automático para utilizar el idioma local o seleccione un idioma en la lista.
 - Bloquear palabras ofensivas: habilite o inhabilite el bloqueo de palabras ofensivas reconocidas de los resultados de sus búsquedas en Google introducidas por voz.

 Reconocimiento de voz sin conexión: active la entrada mediante voz mientras está sin conexión. Toque la ficha Todo para descargar un reconocimiento de voz para otros idiomas.

Configuración del teclado Samsung

Para configurar el teclado Samsung:

- Toque iunto al teclado Samsung para ver las siguientes opciones:
 - Idiomas de entrada: se utiliza para establecer un idioma de introducción de texto predeterminado. Toque este campo, recorra las opciones y toque el idioma de entrada que desea. Cuando esta opción está activada, una marca de verificación aparece en la casilla.
 - Texto predictivo: habilite o inhabilite el texto predictivo XT9.
 Cuando está habilitado, el sistema sugiere palabras que coinciden con sus entradas de texto y, opcionalmente, completa las palabras comunes automáticamente.
 - Cuando XT9 esté habilitado, toque el campo **Texto predictivo** para configurar las siguientes opciones:
 - Datos personalizados: introduzca datos personalizados para mejorar los resultados de predicción.
 - Más información sobre Facebook: inicie sesión para permitir que su dispositivo aprenda su estilo de Facebook.
 - Más información sobre Gmail: inicie sesión para permitir que su dispositivo aprenda su estilo de Gmail.

- Más información sobre Twitter: inicie sesión para permitir que su dispositivo aprenda su estilo de Twitter.
- Más información sobre contactos: permite que su dispositivo aprenda su estilo de Contactos.
- Eliminar datos remotos: elimine sus datos anónimos guardados en el servidor de personalización.
- Eliminar datos personalizados: elimine todos los datos personalizados que se introdujeron.
- Avanzados: muestra las siguientes opciones avanzadas:
 - Uso de mayúsculas automático: escribe automáticamente en mayúscula la primera palabra de cada frase (estilo inglés estándar).
 - Espaciado automático: inserta automáticamente espacios entre palabras.
 - Autopuntuar: inserta automáticamente un punto al final de una oración cuando se toca dos veces en la barra espaciadora, contenida en el teclado QWERTY en pantalla.
 - Vista previa de caracteres: brinda una vista previa automática de la actual selección de caracteres dentro de la cadena de texto. Esto resulta útil cuando hay múltiples caracteres disponibles dentro de una tecla.
- **Restablecer configuración**: restablece los ajustes del teclado, excepto mis palabras de XT9 y sustitución automática.

Voz

Configure los ajustes de voz para búsquedas por voz.

- Toque Configuración → Idioma e introducción.
- 2. Toque **Búsqueda de voz** para configurar lo siguiente:
 - Idioma: elija un idioma para la entrada de voz.
 - Salida de voz: le brinda siempre lectura audible del texto, o solo cuando se utilizan funciones de manos libres.
 - Bloquear palabras ofensivas: habilite o inhabilite el bloqueo de palabras ofensivas reconocidas de los resultados de sus búsquedas en Google introducidas por voz.
 - Hotword detection (Detección de palabra clave): cuando está habilitada esta opción, al decir la palabra Google se inicia la búsqueda por voz.
 - Reconocimiento de voz sin conexión: active la entrada mediante voz mientras está sin conexión. Toque la ficha Todo para descargar un reconocimiento de voz para otros idiomas.
 - Auriculares Bluetooth: registre audio a través de un auricular Bluetooth, si está disponible.

La salida de voz proporciona la lectura audible de texto, por ejemplo, el contenido de mensajes de correo electrónico.

- Toque Opciones de salida de texto a voz y seleccione el motor de TTS que prefiera.
- Toque * junto al motor de TTS preferido y configure los aiustes.
- 4. Bajo General, configure lo siguiente:
 - Índice de velocidad: establezca la velocidad a la que se pronunciará el texto.
 - Escuchar un ejemplo: reproduce una muestra de la síntesis de voz (disponible si están instalados los datos de voz).

Puntero/panel táctil

Esta opción fija la velocidad del cursor del puntero para un mouse o panel táctil externo (no se incluye).

- Toque Configuración → Idioma e introducción.
- Toque Velocidad del puntero y después arrastre el control deslizante hacia la derecha para ir más rápido o hacia la izquierda para ir más lento.
- 3. Toque Aceptar para quardar su ajuste.

Realizar copia de seguridad y restablecer

También puede hacer copia de seguridad de sus datos en el servidor de Google y restablecer el dispositivo a sus valores predeterminados de fábrica.

Realizar copia de seguridad y restablecer

Para habilitar o inhabilitar la realización de copias de seguridad de su información. en el servidor Google.

- Toque Configuración → Realizar copia de seguridad y restablecer.
- 2. Toque Copia de seguridad de mis datos para habilitar o inhabilitar las copias de seguridad de los datos de aplicaciones, contraseñas Wi-Fi y otros ajustes, y guardarlas en el servidor Google.
 Una vez que se active la opción Copia de seguridad de mis datos, entonces estarán disponibles las opciones

Cuenta de copia de seguridad y Restauración

automática.

 Toque Cuenta de copia de seguridad y toque su cuenta de Google Gmail o toque Agregar cuenta para configurar que se haga una copia de seguridad de su cuenta de Google Gmail en el servidor Google. 4. Toque Restauración automática para habilitar la restauración automática de los ajustes desde el servidor Google. Cuando este ajuste está activado, los ajustes copiados se restauran cuando se vuelve a instalar una aplicación.

Restablecer valores

Utilice Restablecer valores para restablecer el dispositivo a su valores predeterminados de fábrica. Este ajuste borra todos los datos del dispositivo, incluyendo los ajustes de la cuenta de Google y de otras cuentas de correo electrónico, los datos y ajustes del sistema y de aplicaciones, y las aplicaciones descargadas, así como su música, fotos, videos y otros archivos. Si restablece el tablet de esta manera, la próxima vez que encienda el tablet, se le indicará que vuelva a introducir el mismo tipo de información que introdujo cuando inició por primera vez Android.

- Toque Configuración → Realizar copia de seguridad y restablecer.
- Toque Restablecer valores.
 Aparecerá la pantalla Restablecer valores, con información de restablecimiento.
- Toque Restablecer dispositivo y después siga las indicaciones para realizar el restablecimiento.

Cuentas

Configure y administre cuentas, incluyendo sus cuentas de Google, de Samsung y de correo electrónico.

El dispositivo brinda la capacidad de sincronizar información desde una variedad de cuentas, incluyendo Correo, Facebook, Google y su cuenta de Samsung. Dependiendo de la cuenta, puede elegir sincronizar el calendario, los contactos y otros tipos de contenido.

Esta sincronización permite asegurar que la información en el dispositivo se actualice con la información que cambie en sus cuentas

Administración de cuentas

Para ver las cuentas que ha añadido:

- Toque Configuración. Bajo Cuentas toque una cuenta para administrarla.
- Toque Sincronizar todo para sincronizar todas las cuentas listadas. Toque Cancelar para detener la sincronización.
- Toque una cuenta para ver los ajustes de sincronización para la misma.
 - Toque Sincronizar ahora para sincronizar todos los datos de la cuenta seleccionada.
 - o bien -

Toque los datos de cuenta que desea sincronizar, como Calendario, Contactos y más.

- Para eliminar la cuenta, toque Eliminar cuenta y después toque Eliminar cuenta en el mensaje de confirmación para quitar la cuenta y eliminar todos sus mensajes, contactos y otros datos.
- Para cuentas de Google, toque uno de los elementos listados bajo Privacidad para ver varios ajustes para ese elemento.
 - o bien -

Para cuentas Samsung, toque **Configuración de cuenta** para administrar los ajustes de la cuenta Samsung o **Copia de seguridad del dispositivo** para configurar las opciones de copia de seguridad y restauración de la cuenta Samsung.

- o bien -

Para cuentas de Correo, toque **Configuración** para administrar diversos ajustes de esa cuenta.

Adición de una cuenta

Para añadir una cuenta nueva:

- Toque Configuración → Añadir cuenta.
- 2. Toque uno de los tipos de cuenta.

 Utilice el teclado y siga las indicaciones para introducir su información y configurar la cuenta.

Consejo: Para obtener más información sobre los tipos de cuenta que puede añadir, consulte "Cuentas" en la página 38.

Sistema

Fecha y hora

De manera predeterminada, el dispositivo recibe información de fecha y hora desde la red inalámbrica. Cuando se encuentre fuera de la cobertura de la red, quizás le convenga fijar la información de fecha y hora manualmente utilizando los ajustes de Fecha y hora.

- Toque Configuración → Fecha y hora.
- 2. Configure los siguientes ajustes:
 - Definir fecha: introduzca la fecha actual (sólo está disponible cuando el ajuste automático está desactivado).
 - Definir hora: introduzca la hora en curso (sólo está disponible cuando el ajuste automático está desactivado).
 - Seleccionar zona horaria: elija su zona horaria local (sólo está disponible cuando el ajuste automático está inhabilitado).
 - Usar formato de 24 horas: establezca el formato para la presentación de la hora.
 - Seleccionar formato de fecha: establezca el formato para la presentación de la fecha.

Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son características especiales para facilitar el uso del dispositivo a esas personas con ciertas discapacidades físicas. Utilice los ajustes de accesibilidad para activar dichos servicios.

Nota: Aquí puede descargar aplicaciones de accesibilidad desde Google Play y administrar su uso.

Sistema

- Toque Configuración → Accesibilidad.
- 2. Configure los siguientes ajustes:
 - Girar pantalla automáticamente: cuando esta opción está seleccionada, la orientación de la pantalla cambia cuando se gira el dispositivo. Cuando esta opción no está seleccionada, la orientación de la pantalla se fija en la orientación actual (horizontal o vertical) y la orientación no cambia cuando se gira el dispositivo.

Consejo: Desde cualquier pantalla, toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo, para ver la pantalla Configuración rápida. Toque Pantalla rotación para activar o desactivar la característica de giro automático. Para obtener más información, consulte "Configuración rápida" en la página 20.

- Tiempo de espera de la pantalla: seleccione el tiempo de retraso de la pantalla, es decir, la pantalla retrasará el tiempo en que se apagará, después de inactividad durante el período de tiempo seleccionado.
- Bloquear automáticamente: esta opción sólo aparece con ciertas opciones del ajuste de Bloqueo de pantalla. Para obtener más información, consulte "Pantalla de bloqueo" en la página 112.
- Pronunciar contraseñas: diga contraseñas para introducirlas.
- Mostrar atajo: fije esta opción para ver un atajo de Accesibilidad en la ventanilla emergente Opciones de dispositivo, cuando presione sin soltar la tecla de encendido.

Servicios

Active o desactive los servicios de accesibilidad.

Nota: Debe activar Accesibilidad antes de habilitar los servicios

- 2. Togue TalkBack para activar TalkBack.

Nota: TalkBack, cuando se instala y se activa, proporciona mensajes de voz para ayudar a usuarios ciegos o con baja visión.

- 3. Toque el icono Desactivar / Activar para activar TalkBack.
- 4. Toque Configuración para configurar TalkBack.

ilmportante! TalkBack puede recolectar todo el texto que introduzca, excepto contraseñas, incluyendo datos personales y números de tarjetas de crédito.

También puede registrar sus interacciones con la interfaz del dispositivo.

Visión

Para fijar opciones de visión:

- Toque Configuración → Accesibilidad.
- Configure los siguientes ajustes:
 - Tamaño de fuente: establezca el tamaño de fuente.
 - Opciones de salida de texto a voz: para fijar los ajustes de salida de voz, toque Opciones de salida de texto a voz y seleccione el motor de TTS que prefiera. Para obtener más información, consulte "Voz" en la página 118.
 - Toque Índice de velocidad para fijar la velocidad a la que se pronunciará el texto.
 - Toque Escuchar un ejemplo para reproducir una demostración corta de la voz.

 Aumentar la accesibilidad web: fije esta opción para permitir que aplicaciones instalen scripts de Google, lo que hará su contenido web más accesible:

Audición

Para fijar opciones de audición:

- 2. Configure los siguientes ajustes:
 - Audio mono: cuando Audio mono está habilitado, puede escuchar sonido audio mono utilizando un audifono.
 - Desactivar todos los sonidos: desactive todos los sonidos, incluyendo la voz del receptor.

Movilidad

Para fiiar opciones de movilidad:

- 1. Toque **(a)** Configuración → Accesibilidad.
- Toque Retraso al mantener pulsado y después toque un tiempo de retraso.

Acerca del dispositivo

Vea información acerca de su dispositivo, incluyendo estado, información legal, versiones de hardware y de software, y uso de la batería.

- 1. Toque **© Configuración** → Acerca del dispositivo.
- 2. Toque los elementos para ver los detalles:
 - Actualización de software: conéctese a una red Wi-Fi y descargue software nuevo.
 - Estado: vea el estado de la batería, el nivel de la batería, la dirección IP, la dirección MAC Wi-Fi, la dirección Bluetooth, el número de serie, el tiempo de conexión y el estado del dispositivo.
 - Información legal: toque una opción para ver Licencias de origen abierto, información legal de Google y Samsung, Alerta de privacidad y Configuración de licencia.
 - Número de modelo: muestra el número de modelo del dispositivo.
 - Versión de Android: muestra la versión de firmware del dispositivo.
 - Versión de kernel (núcleo): muestra la versión de kernel del dispositivo.
 - Número de compilación: muestra el número de compilación del dispositivo.

Actualización de Software

La característica Actualización de software le permite usar su dispositivo para conectarse a una red Wi-Fi y descargar cualquier nuevo software directamente al dispositivo. El dispositivo se actualiza automáticamente con el software más reciente disponible cuando se accede a esta opción.

Opciones de actualización de software

Para registrar el dispositivo y verificar si ya hay una actualización del software:

- Toque Actualizar.
 Su dispositivo se conectará al servidor y se realizará una búsqueda de una actualización de software.
- Toque Actualización automática para buscar actualizaciones automáticamente.

Sección 10: Información de salud y seguridad

En esta sección se describen las precauciones de seguridad asociadas con el uso del Galaxy Tab. Los términos "GALAXY" o "dispositivo móvil" se utilizarán en esta sección para referirse a su Galaxy Tab. Lea esta información antes de usar su dispositivo móvil.

Exposición a señales de radiofrecuencia (RF)

Aunque el GALAXY no es un teléfono celular, puede funcionar en la misma red que los teléfonos celulares y puede usar las mismas señales de radiofrecuencia (RF) para comunicarse con la red como un teléfono celular. Por lo tanto, aunque la información siguiente se refiere específicamente a la exposición a radiofrecuencia de teléfonos celulares, pudiera aplicarse de igual forma al GALAXY cuando se está usando en una red de teléfono celular.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU. ha publicado información para los consumidores en relación a la exposición a radiofrecuencia de los teléfonos móviles. La publicación de la FDA incluye la siguiente información:

¿Representan un peligro para la salud los teléfonos móviles?

A muchas personas les preocupa que la radiación de los teléfonos móviles causará cáncer u otros peligros serios para la salud. El peso de la evidencia científica no ha vinculado el uso de teléfonos móviles con ningún problema de la salud.

Los teléfonos móviles emiten bajos niveles de energía de radiofrecuencia (RF). En el transcurso de los últimos 15 años, los científicos han llevado a cabo cientos de estudios para analizar los efectos biológicos de la energía de radiofrecuencia emitida por los teléfonos móviles. Si bien algunos investigadores han informado sobre cambios biológicos asociados con la energía de RF, no ha sido posible replicar esos estudios. La mayoría de los estudios publicados no han demostrado una asociación entre la exposición a la radiofrecuencia de un teléfono móvil y problemas de salud

Los bajos niveles de RF que emiten los teléfonos móviles mientras se usan caen en el rango de las frecuencias de microondas. Por otra parte, emiten RF a intervalos de tiempo considerablemente reducidos cuando están en el modo de espera. Mientras que altos niveles de RF pueden afectar la salud (calientan el tejido), exponerse a bajos niveles de RF que no producen calor no causa ningún efecto adverso a la salud.

Los efectos biológicos de la energía de radiofrecuencia no deben confundirse con los efectos de otros tipos de energía electromagnética.

Los niveles extremadamente altos de energía electromagnética, como los encontrados en rayos X y rayos gamma, pueden ionizar los tejidos biológicos. La ionización es un proceso en el que los electrones se eliminan de sus ubicaciones normales en los átomos y moléculas. Puede dañar permanentemente los tejidos biológicos, incluido el ADN, que es el material genético.

Los niveles de energía asociados con la energía de radiofrecuencia, incluyendo las ondas de radio y las microondas, no son lo suficientemente altos como para causar la ionización de átomos y moléculas. Por lo tanto, la energía de RF es un tipo de radiación no ionizante. Otros tipos de radiación no ionizante incluyen la luz visible, la radiación infrarroja (calor) y otras formas de radiación electromagnética con frecuencias relativamente bajas.

Si bien la energía de RF no ioniza partículas, grandes cantidades pueden aumentar la temperatura corporal y causar daño tisular. Dos áreas del cuerpo, los ojos y los testículos, son particularmente vulnerables al calentamiento por radiofrecuencia porque el flujo de sangre que tienen es relativamente poco para eliminar el exceso de calor.

Resultados de las investigaciones hasta la fecha: ¿Existe una conexión entre la RF y ciertos problemas de salud?

Los resultados de la mayoría de los estudios llevados a cabo hasta la fecha indican que no. Además, han fallado los intentos para replicar y confirmar los pocos estudios que han demostrado una conexión.

La comunidad científica en general cree, por consiguiente, que el peso de la evidencia científica no demuestra una asociación entre la exposición a la radiofrecuencia (RF) de los teléfonos móviles y efectos adversos a la salud. Pese a esto, la comunidad científica ha apoyado la investigación adicional para hacer frente a las lagunas en los conocimientos. Algunos de estos estudios se describen a continuación.

Estudio Interphone

Interphone es un estudio internacional grande diseñado para determinar si los teléfonos móviles aumentan el riesgo de cáncer de cabeza y de cuello. Un informe publicado en la Revista Internacional de Epidemiología (junio de 2010) comparó el uso de teléfonos móviles para más de 5,000 personas con tumores cerebrales (gliomas y meningiomas) y aproximadamente un igual número de personas de control saludables.

Los resultados de ese estudio NO demostraron que los teléfonos móviles causaran cáncer cerebral. En el estudio, para la mayoría de las personas no se aumentó el riesgo de cáncer cerebral a causa de usar teléfonos móviles. Para las personas que más utilizaban los teléfonos móviles (un promedio de más de media hora al día, todos los días de la semana, durante más de 10 años), el estudio sugirió un ligero aumento de cáncer cerebral. Sin embargo, los autores determinaron que los sesgos y errores impidieron que se sacaran conclusiones de los datos. Puede encontrarse información adicional sobre Interphone en http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2010/pdfs/pr200 E.pdf.

Interphone es el estudio de teléfonos móviles más grande hasta la fecha, pero no contestó todas las preguntas sobre la seguridad de los teléfonos móviles. Se están realizando investigaciones adicionales en todo el mundo, y la FDA continúa controlando los desarrollos en este campo.

Estudio Cohort internacional sobre usuarios de teléfonos móviles (COSMOS)

El estudio COSMOS tiene como objetivo controlar la salud a largo plazo de un grupo grande de personas para determinar si existen riesgos para la salud vinculados con la prolongada exposición a energía de radiofrecuencia a causa del uso de teléfonos celulares. El estudio COSMOS hará el seguimiento de aproximadamente 300,000 adultos usuarios de teléfonos móviles en Europa durante 20 a 30 años. Puede encontrarse información adicional sobre el estudio COSMOS en http://www.ukcosmos.org/index.html.

Riesgo de cáncer cerebral debido a la exposición a campos de radiofrecuencia durante la edad juvenil y adolescente (MOBI-KIDS)

MOBI-KIDS es un estudio internacional que investiga la relación entre la exposición a energía de radiofrecuencia procedente de las tecnologías de comunicación, incluyendo teléfonos móviles y el cáncer cerebral en gente joven. Se trata de un estudio multicéntrico internacional que involucra a 14 países europeos y no europeos. Puede encontrarse información adicional sobre MOBI-KIDS en http://www.creal.cat/programes-recerca/es-projectes-creal/view.pho?ID=39.

Programa de vigilancia, epidemiología y resultados finales (SEER, por sus siglas en inglés) del Instituto Nacional del Cáncer

El Instituto Nacional del Cáncer (NCI, por sus siglas en inglés) hace el seguimiento de las estadísticas del cáncer en los Estados Unidos para detectar cualquier cambio en las tasas de nuevos casos de cáncer cerebral. Si los teléfonos móviles están implicados en el cáncer cerebral, las tasas deberían subir porque el uso intenso de teléfonos móviles ha sido común durante algún tiempo en los Estados Unidos. Entre 1987 y 2005, la incidencia general de cáncer cerebral según la edad no aumentó. Puede encontrarse información adicional sobre SEER en http://seer.cancer.gov/.

Acciones de la industria de teléfonos móviles

Aunque los datos científicos existentes no justifican que la FDA tome medidas de regulación, esta entidad ha exhortado a la industria de teléfonos móviles que tome ciertas medidas, incluidas las siguientes:

- Que apoye la investigación sobre los posibles efectos biológicos que tiene la radiofrecuencia para el tipo de señal que emiten los teléfonos móviles:
- Que diseñen los teléfonos móviles de una manera que minimice la exposición a radiofrecuencia para el usuario; y
- Que colabore en brindar a los usuarios de teléfonos móviles la información actualizada sobre el uso de teléfonos móviles y las preocupaciones para la salud humana.

La FDA también está trabajando con organismos voluntarios de normalización, como el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, por sus siglas en inglés), la Comisión Internacional para la Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP, por sus siglas en inglés) y otros para asegurar que las normas de seguridad sigan protegiendo adecuadamente al público.

Reducción de la exposición: Accesorios tipo manos libres y otros accesorios

Medidas para reducir la exposición a la energía de radiofrecuencia

Si existe un riesgo de la exposición a la radiofrecuencia (RF) desde los teléfonos móviles, cosa que aún no se sabe, es probablemente muy pequeño. Sin embargo, si le interesa evitar incluso los riesgos potenciales, puede tomar sencillas medidas para minimizar su exposición a la radiofrecuencia.

- Reduzca el tiempo que usa el teléfono móvil;
- Use el modo de altoparlante o auriculares para que haya más distancia entre su cabeza y el teléfono móvil.

Accesorios tipo manos libres

Los accesorios tipo manos libres incluyen auriculares de audio o Bluetooth[®] y varios tipos de accesorios que se llevan en el cuerpo, como clips para cinturón y portateléfonos. Pueden usarse combinaciones de éstos para reducir la absorción de energía de radiofrecuencia desde los teléfonos móviles.

Los auriculares pueden reducir considerablemente la exposición porque el teléfono se sostiene alejado de la cabeza del usuario, ya sea en la mano del usuario o en accesorios aprobados que se llevan en el cuerpo. Los teléfonos móviles que se comercializan en los Estados Unidos tienen la obligación de acatar los requisitos de cumplimiento de la exposición a radiofrecuencia cuando se usan contra la cabeza y contra el cuerpo.

Ya que no existen riesgos conocidos por la exposición a emisiones de RF de los teléfonos móviles, no hay razón para creer que los accesorios tipo manos libres reducen los riesgos. Los accesorios tipo manos libres pueden usarse para una mayor comodidad y conveniencia. También las leyes en muchos estados exigen su uso si se desea hablar por teléfono mientras se conduce.

Accesorios para teléfonos móviles que afirman que protegen la cabeza contra la radiación de RF

Ya que no existen riesgos conocidos por la exposición a emisiones de RF de los teléfonos móviles, no hay razón para creer que los accesorios que afirman proteger la cabeza contra esas emisiones reducen los riesgos. Algunos productos que afirman proteger al usuario de la absorción de RF usan fundas especiales para teléfonos, mientras que otros no incluyen nada más que un accesorio metálico anexado al teléfono. Los estudios han demostrado que estos productos generalmente no funcionan como se anuncia. A diferencia de los accesorios tipo "manos libres", estos llamados "protectores" pueden interferir con el funcionamiento apropiado del teléfono. El teléfono puede verse forzado a aumentar su potencia para compensar, conduciendo a un incremento en la absorción de RF.

Niños y teléfonos móviles

La evidencia científica no demuestra que sea peligroso para nadie usar teléfonos móviles debido a la exposición a la RF, y esto incluye a los niños y adolescentes. Las medidas que los adultos pueden tomar para reducir la exposición a la radiofrecuencia se aplican también a los niños y adolescentes.

- Reduzca el tiempo que habla por el teléfono móvil;
- Use el modo de altoparlante o auriculares para que haya más distancia entre su cabeza y el teléfono móvil.

Algunos grupos patrocinados por gobiernos de otros países han aconsejado que debe disuadirse todo uso de teléfonos móviles por parte de los niños. Por ejemplo, el informe Stewart del Reino Unido hizo esa recomendación en diciembre de 2000. En ese informe, un grupo de expertos independientes indicaron que no hay evidencia de que usar teléfonos móviles cause tumores cerebrales u otros efectos dañinos. La recomendación que hicieron de limitar el uso de teléfonos móviles por parte de los niños fue estrictamente una precaución; no estaba basada en evidencia científica de que exista algún peligro para la salud.

Para obtener información adicional sobre la seguridad de exposiciones a radiofrecuencia de varias fuentes, consulte las siguientes organizaciones (actualizado el 1 de octubre del 2010):

 Programa de seguridad de radiofrecuencia de la Comisión Federal de Comunicaciones

(FCC, por sus siglas en inglés): http://www.fcc.gov/oet/rfsafetv/.

- Agencia de Protección Medioambiental (EPA, por sus siglas en inglés): http://www.epa.gov/radtown/wireless-tech.html.
- Administración de Salud y Seguridad Ocupacionales (OSHA, por sus siglas en inglés): http://www.osha.gov/SLTC/radiofrequencyradiation/.
 (Nota: esta dirección web es sensible a mayúsculas y minúsculas.)
- Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacionales (NIOSH, por sus siglas en inglés): http://www.cdc.gov/niosh/.
- Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en inglés): http://www.who.int/peh-emf/en/.
- Comisión Internacional para la Protección contra la Radiación No lonizante:

http://www.icnirp.de.

- Agencia de Protección de la Salud: http://www.hpa.org.uk/Topics/Radiation/.
- Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos: http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/ RadiationEmittingProductsandProcedures/ HomeBusinessandEntertainment/CellPhones/default.htm.

Información de certificación de la tasa de absorción específica (SAR, por sus siglas en inglés)

El dispositivo móvil es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado y fabricado para no exceder los límites de exposición para energía de radiofrecuencia (RF) estipulados por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) del gobierno de los Estados Unidos.

Estos límites de exposición de la FCC están derivados de las recomendaciones de dos organizaciones expertas: el Consejo Nacional de Protección y Medición de Radiación (NCRP, por sus siglas en inglés) y el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, por sus siglas en inglés). En ambos casos, las recomendaciones fueron desarrolladas por expertos científicos y de ingeniería provenientes de la industria, el gobierno y el ámbito académico, después de extensas revisiones de la literatura científica relacionada a los efectos biológicos de la energía de RE.

El límite de exposición establecido por la FCC para los dispositivos móviles emplea una unidad de medición conocida como la tasa de absorción específica (SAR, por sus siglas en inglés). La SAR es una medición de la tasa de absorción de energía de RF por el cuerpo humano, expresada en unidades de vatios por kilogramo (W/kg). La FCC requiere que los dispositivos

móviles cumplan con el límite de seguridad de 1.6 vatios por kilogramo (1.6 W/kg).

El límite de SAR de la FCC incorpora un margen sustancial de seguridad para ofrecer protección adicional al público y para contemplar cualquier variación en las mediciones.

Las pruebas de SAR se realizan usando posiciones de funcionamiento estándar aceptadas por la FCC con el dispositivo transmitiendo a su nivel de energía máximo certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. A pesar de que la SAR está determinada al nivel de energía máximo certificado, el nivel de SAR real del dispositivo móvil durante el funcionamiento puede ser bastante inferior al valor máximo. Esto se debe a que el dispositivo está diseñado para que funcione a múltiples niveles de energía y para que se use únicamente la energía requerida para conectarse a la red. En general, entre más cerca se encuentre a una antena de estación base móvil, la emisión de energía del dispositivo será menor.

Antes de que un nuevo modelo de dispositivo se ponga a la venta al público, debe someterse a pruebas y certificarse ante la FCC que no excede el límite de SAR establecido por la FCC. Las pruebas para el dispositivo móvil de cada modelo se realizan en las posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en el oído y usado en el cuerpo) requeridas por la FCC.

Para funciones típicas, este dispositivo móvil se ha sometido a prueba y cumple con las pautas de exposición a radiofrecuencia de la FCC. El uso de otros accesorios podría no asegurar el cumplimiento con las pautas de exposición a RF de la FCC. La FCC ha otorgado una autorización de equipo para este dispositivo móvil, con todos los niveles de SAR reportados evaluándose como en cumplimiento con las pautas de exposición a RF de la FCC. Este tablet tiene un número de identificación de la FCC: A3LSMT110 [Número de modelo: SM-T110] y los niveles de SAR específicos para este tablet se puede encontrar en el siguiente sitio web de la FCC: http://www.fcc.gov/oet/ea/.

La información de SAR para este dispositivo también se puede encontrar en el sitio web de Samsung: http://www.samsung.com/sar.

Para ver información de SAR sobre este y otros modelos de dispositivos móviles, visite

http://transition.fcc.gov/oet/rfsafety/sar.html. Para encontrar información respecto al dispositivo de un modelo en particular, este sitio web usa el número de identificación de la FCC para el dispositivo móvil, el cual generalmente está impreso en algún lugar en el dispositivo móvil. Una vez que tenga el número de identificación de la FCC para un dispositivo móvil en particular, siga las instrucciones en el sitio web para obtener valores de SAR típica o máxima de un dispositivo móvil en particular. Información adicional sobre SAR también se puede obtener en http://www.fcc.gov/encyclopedia/specific-absorption-rate-sar-cellular-telephones.

Parte 15 de la FCC-Información para el usuario

De acuerdo con la parte 15.21 de las normas de la FCC, se le advierte que los cambios o modificaciones que no estén aprobados expresamente por Samsung pudieran invalidar su autoridad para usar el dispositivo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo interferencia que podría causar el funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, conforme a la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que tal interferencia no ocurrirá en alguna instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda

al usuario que trate de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o ubicar la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito que no sea el mismo al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico cualificado de radio y televisión para solicitar ayuda.

Sistema Comercial de Alertas Móviles (por sus siglas en inglés CMAS)

Este dispositivo está diseñado para recibir alertas de emergencia móviles desde el Sistema Comercial de Alertas Móviles ("CMAS", que también pudiera ser conocido como la Red Personal de Alertas para cierta Localización ["PLAN"]). Si su proveedor de servicio ha elegido participar en CMAS/PLAN, las alertas están disponibles mientras esté en el área de cobertura del proveedor. Si viaja afuera del área de cobertura de su proveedor, es posible que las alertas de emergencia no estén disponibles. Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de servicio móvil.

Hábitos inteligentes al conducir

Circulación en las vías públicas - Sin usar el Tablet

La responsabilidad principal de cada conductor es la operación segura de su vehículo.

Los conductores responsables comprenden que no deben realizar ninguna tarea secundaria mientras conducen, ya sea comer, beber, hablar con pasajeros o hablar en un dispositivo móvil, a menos que hayan evaluado las condiciones en la carretera y estén seguros que la tarea secundaria no interferirá con su responsabilidad principal. Mientras conduce un vehículo no realice ninguna actividad que pudiera causar que desvíe la mirada de la carretera o que quede tan absorto en la actividad que su capacidad de concentrarse en el hecho de conducir quede disminuida. Samsung está comprometido a promocionar la conducción responsable y a ofrecer a los conductores las herramientas que necesitan para comprender y hacer frente a las distracciones.

Compruebe las leyes y los reglamentos sobre el uso de dispositivos móviles y sus accesorios en las zonas donde conduce. Obedézcalos siempre. El uso de esos dispositivos podría estar prohibido o restringido en ciertas zonas. Por ejemplo, es posible que sólo se permita el uso de accesorios tipo manos libres en ciertas zonas.

Antes de utilizar el dispositivo para charlar con los amigos, tenga en cuenta sus circunstancias. Vamos a esperar a la charla

cuando las condiciones de conducción así lo requieren. ¡Recuerde que conducir es lo principal, nada más!

Si considera que una llamada es necesaria y apropiada, siga estos consejos:

- Use un dispositivo tipo manos libres;
- Coloque su dispositivo móvil donde pueda alcanzarlo fácilmente;
- Chateamos cuando no se esté moviendo:
- Planee los chats cuando su vehículo esté estacionario;
- No participe en conversaciones estresantes o emotivas;
- Avise a su interlocutor que está conduciendo y que suspenderá la charla si fuera necesario;
- No tome notas ni busque información mientras conduce.

Aviso relacionado con restricciones legales sobre la instalación de este dispositivo en un automóvil:

Las leyes en algunos estados podrían prohibir la instalación de este dispositivo sobre o cerca del parabrisas de un automóvil. En otros estados, la ley podría permitir instalar este dispositivo solamente en ubicaciones específicas dentro del automóvil. Asegúrese de consultar las leyes u ordenanzas estatales y locales donde conduce antes de instalar este dispositivo en un automóvil. El incumplimiento de estas restricciones podría resultar en multas, sanciones u otras indemnizaciones.

Nunca instale este dispositivo de manera que obstruya la vista del conductor de la calle y del tráfico.

Nunca use servicios de datos inalámbricos, como mensajería de texto, navegación web o correo electrónico, mientras maneja un vehículo.

Nunca vea videos, como una película o un clip, ni juegue juegos de video mientras maneja un vehículo.

Para obtener más información, visite http://www.ctia.org.

Uso de la batería y seguridad

No se recomienda que el consumidor cambie la batería en el GALAXY. Si cree que la batería está dañada o necesita cambiarse, lleve el GALAXY a un centro de servicio técnico para que la inspeccionen y la cambien.

- No deje que el GALAXY o la batería estén en contacto con líquidos. Los líquidos pueden penetrarse en los circuitos del GALAXY, ocasionando una corrosión. Aun cuando el GALAXY aparente estar seco y funcionar normalmente, el circuito podría corroerse lentamente y representar un riesgo. Si el GALAXY y/o la batería se mojan, llévelos con su proveedor de servicio o comuníquese con Samsung para que los revisen, aún cuando aparenten funcionar de manera apropiada.
- No coloque la batería en o cerca de una fuente de calor. El exceso de calor puede dañar el GALAXY o la batería y pudiera causar que el GALAXY o la batería exploten. No seque una batería mojada o húmeda con un aparato eléctrico o una fuente de calor, como horno de microondas, secador de pelo, plancha o radiador. Evite dejar el GALAXY en el carro cuando haya altas temperaturas.

- Precaución: Es posible que algunas aplicaciones o el uso prolongado del dispositivo aumenten la temperatura del dispositivo. El contacto prolongado de la piel con un dispositivo que se siente caliente al tacto pudiera causar malestar o enrojecimiento de la piel, o quemaduras leves. Si el dispositivo se siente muy caliente al tacto, deje de usarlo y cierre todas las aplicaciones o apague el dispositivo hasta que se enfríe. Asegúrese siempre que el teléfono tenga una ventilación y un flujo de aire adecuados. Cubrir el dispositivo con ropa de cama, su cuerpo, ropa gruesa o cualquier otro material que afecte en gran medida el flujo de aire pudiera afectar el rendimiento del teléfono y representar un posible riesgo de incendio o explosión, lo que pudiera conducir a lesiones corporales graves o daños a la propiedad.
- No deseche el GALAXY o la batería mediante la incineración.
 El GALAXY o la batería pueden explotar si se sobrecalientan.
- No deje caer el GALAXY. Si esto sucede, especialmente en una superficie dura, puede potencialmente causar daño al GALAXY. Si sospecha que el GALAXY o la batería están dañados, acuda a un centro de servicio técnico para que los inspeccionen.
- Nunca use ningún cargador o batería que esté dañado de alguna forma.

ilmportante! Use únicamente baterías aprobadas por Samsung y recargue la batería únicamente con cargadores aprobados por Samsung, los cuales están diseñados específicamente para el GAI AXY

¡ADVERTENCIA!

El uso de una batería o cargador no aprobados por Samsung podría presentar un riesgo de incendio, explosión, fuga u otro peligro. La garantía de Samsung no cubre daños al GALAXY causados por el uso de baterías y/o cargadores no aprobados por Samsung.

- No use baterías ni cargadores incompatibles con el dispositivo móvil. Algunos sitios web y agencias de artículos usados, no asociados con fabricantes y agencias de confianza, pueden vender baterías y cargadores incompatibles, o incluso falsos. Los consumidores deben comprar productos y accesorios recomendados por el fabricante o el proveedor. Si no está seguro de si una batería o un cargador de reemplazo sean compatibles, comuníquese con el fabricante de la batería o del cargador.
- El uso indebido o la utilización de teléfonos, baterías y dispositivos de carga no compatibles podrían dañar el equipo y crear un posible riesgo de incendio, explosión, fuga, lesiones graves, daños al teléfono u otro peligro grave.

Productos móviles de Samsung y reciclaje

Samsung se preocupa por el medio ambiente y recomienda a sus clientes que reciclen los dispositivos móviles y accesorios genuinos de Samsung.

El desecho adecuado del dispositivo móvil y su batería no sólo es importante para la seguridad, sino que también beneficia al medio ambiente. Las baterías se deben reciclar o desechar adecuadamente.

Para obtener más información sobre cómo reciclar el GALAXY, visite:

http://mobile.samsungusa.com/recycling/index.jsp, o llame al 1-800-822-8837 para obtener más información.

Para encontrar el lugar de reciclaje más cercano, visite: www.samsung.com/recyclingdirect, o llame al 1-877-278-0799

¡Advertencia! Nunca tire baterías a las llamas porque pudieran explotar.

Cargador de viaje certificado por UL

El cargador de viaje para este dispositivo móvil cumple con los requisitos de seguridad de UL aplicables. Siga las siguientes instrucciones de seguridad según las pautas de UL:

SI NO SIGUE LAS INSTRUCCIONES SEÑALADAS, PODRÍAN PRODUCIRSE GRAVES LESIONES PERSONALES Y POSIBLES DAÑOS DE PROPIEDAD.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD; GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

PELIGRO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE CHOQUE ELÉCTRICO, SIGA CON CUIDADO ESTAS INSTRUCCIONES.

PARA CONECTARSE A UN SUMINISTRO FUERA DE NORTEAMÉRICA, USE UN ADAPTADOR DE ENCHUFE ACCESORIO CON LA CONFIGURACIÓN APROPIADA PARA FI. TOMACORRIENTE

ESTA UNIDAD DE ALIMENTACIÓN ESTÁ DISEÑADA CON EL FIN DE ESTAR ORIENTADA CORRECTAMENTE EN UNA POSICIÓN VERTICAL, HORIZONTAL O MONTADA EN EL PISO.

Pantalla y pantalla táctil

Tenga en cuenta la siguiente información al usar su dispositivo móvil:

ADVERTENCIA SOBRE LA PANTALLA

La pantalla del dispositivo móvil está hecha de cristal o plástico acrílico y puede romperse si el dispositivo móvil se cae o recibe un fuerte choque. No use el teléfono si la pantalla está rota o rajada ya que puede lesionarse.

GARANTÍA Y CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: USO CORRECTO DE UN DISPOSITIVO MÓVIL CON PANTALLA TÁCTIL

Si su dispositivo móvil tiene una pantalla táctil, tenga en cuenta que ésta responde mejor a un toque ligero del dedo o de un lápiz táctil no metálico. Usar fuerza excesiva o un objeto metálico al presionar sobre la pantalla táctil podría dañar la superficie de cristal templado y anular la garantía. Para obtener más información, consulte la "Garantía limitada estándar".

GPS

El Galaxy puede usar una señal del sistema de posicionamiento global (GPS, por sus siglas en inglés) para aplicaciones basadas en la ubicación. Un GPS utiliza satélites controlados por el gobierno de los Estados Unidos que están sujetos a cambios que se implementan conforme a la política del Departamento de Defensa y al Plan de navegación Federal por Radio (FRP, por sus siglas en inglés) de 2008. Los cambios podrían afectar el desempeño de la tecnología basada en la ubicación de su dispositivo móvil.

Su ubicación

La información basada en la ubicación incluye información que se puede usar para determinar la ubicación aproximada de un dispositivo móvil. Los dispositivos móviles que están conectados a una red inalámbrica transmiten información basada en la ubicación. Por otra parte, si utiliza aplicaciones que requieren información basada en la ubicación (p. ej., indicaciones de ruta), dichas aplicaciones transmiten información basada en la ubicación. La información basada en la ubicación. La información basada en la ubicación podría ser compartida con terceros, incluyendo su proveedor de servicio móvil, proveedores de aplicaciones, Samsung y otros terceros que proporcionan servicios.

Navegación

Los mapas, las indicaciones y otros datos de navegación podrían contener información imprecisa o incompleta, y las circunstancias pueden cambiar y cambian con el tiempo. En algunas zonas, podría no disponerse de información completa. Por lo tanto, siempre debe confirmar visualmente que las instrucciones de navegación concuerden con lo que ve antes de seguirlas. Todos los usuarios deben prestar atención a las condiciones, cortes, tráfico y todos los demás factores en la carretera que pudieran repercutir en la seguridad al conducir o caminar. Siempre obedezca los carteles puestos en las carreteras.

Comunicación de emergencia

No debe depender del GALAXY para realizar comunicaciones esenciales (emergencias médicas, llamadas al 911 o comunicaciones a servicios de emergencia). El GALAXY no está diseñado para, ni tiene como fin, utilizarse para dichas comunicaciones. Los servicios de Protocolo de voz en Internet (VOIP), que pudieran usarse en el GALAXY para realizar llamadas no apoyan llamadas al 911 y sólo tienen como fin hablar con amigos.

Cuidado y mantenimiento

Su dispositivo móvil es un producto de excelente diseño y mano de obra y debe manejarse con mucho cuidado. Las sugerencias a continuación le ayudarán a cumplir con las obligaciones de la garantía y le permitirán disfrutar de este producto por muchos años:

Mantenga su dispositivo móvil de Samsung lejos de:

Líquidos de todo tipo

Mantenga seco el dispositivo móvil. La precipitación, humedad y los líquidos contienen minerales que corroerán los circuitos electrónicos. Si el dispositivo móvil se moja, no acelere el secado con el uso de un horno, microondas o secadora, ya que esto podría dañar el dispositivo móvil y causar un incendio o una explosión. No utilice el dispositivo móvil con las manos mojadas. Hacerlo podría causarle una descarga eléctrica o dañar el dispositivo móvil.

Calor o frío extremos

Evite las temperaturas por debajo de 0° C / 32° F o por encima de 45° C / 113° F.

Microondas

No intente secar su dispositivo móvil en un microondas. Hacerlo podría causar un incendio o una explosión.

Polvo y suciedad

No exponga su dispositivo móvil al polvo, suciedad o arena.

Soluciones de limpieza

No use químicos abrasivos, solventes de limpieza ni detergentes fuertes para limpiar el dispositivo móvil. Límpielo con un trapo suave, ligeramente humedecido en una solución suave de agua y jabón. Si el dispositivo móvil tiene una lente de cámara retractable, no utilice agua y jabón para limpiar la lente. Utilice una secadora, un cepillo o un papel de limpieza de lentes humedecido en una solución de limpieza de lentes.

Choque o vibración

No deje caer, golpee ni sacuda el dispositivo móvil. Un manejo brusco puede romper las tarjetas de circuito internas.

Pintura

No pinte el dispositivo móvil. La pintura puede obstruir las piezas móviles o las aberturas de ventilación del dispositivo y evitar un funcionamiento apropiado.

Escuchar con responsabilidad

¡Precaución! Evite la posibilidad de perder la audición.

Los daños al oído ocurren cuando una persona se expone a sonidos fuertes con el transcurso del tiempo. El riesgo de la pérdida de la audición aumenta a medida que el sonido se escucha a un volumen más fuerte y durante períodos más largos.

La exposición prolongada a sonidos fuertes (incluyendo la música) es la causa más común de la pérdida de la audición que puede prevenirse. Algunas investigaciones científicas sugieren que el uso de dispositivos de audio portátiles, como los reproductores de música portátiles y los teléfonos móviles, a volumen alto durante largos períodos de tiempo puede conducir a la pérdida permanente de la audición inducida por el ruido. Esto incluye el uso de auriculares (incluyendo los auriculares, audifonos y Bluetooth[®] u otros dispositivos inalámbricos).

La exposición a sonidos muy fuertes también ha sido asociada en algunos estudios con los acúfenos (un zumbido en el oído), hipersensibilidad al sonido y audición distorsionada. La susceptibilidad individual a la pérdida de la audición inducida por el ruido y a un posible problema del oído varía en cada circunstancia. Además, la cantidad de sonido producida por un dispositivo de audio portátil varía dependiendo de la naturaleza del sonido, los ajustes del dispositivo y los auriculares que se

utilicen. Como resultado, no existe un ajuste de volumen en particular que sea apropiado para todos o para cada combinación de sonido. ajustes y equipo.

Debe seguir algunas recomendaciones de sentido común al usar cualquier dispositivo de audio portátil:

- Siempre baje el volumen antes de conectar los audífonos en una fuente de audio.
- Ajuste el volumen en un ambiente silencioso y seleccione el volumen más bajo en el que pueda escuchar adecuadamente.
- Tenga presente que puede adaptarse a ajustes de volumen más altos con el tiempo, sin darse cuenta que el volumen más alto podría ser dañino para su audición.
- Al usar auriculares, baje el volumen si no puede escuchar a las personas que están hablando cerca de usted o si la persona sentada junto a usted puede oír lo que usted está escuchando.
- No suba el volumen para bloquear entornos ruidosos. Si elige escuchar su dispositivo portátil en un entorno ruidoso, utilice auriculares que cancelan el ruido con el fin de bloquear el ruido de fondo en el ambiente. Al bloquear ruido de fondo en el ambiente, estos tipos de auriculares le permitirán escuchar la música a volúmenes más bajos que al usar audifonos.
- Limite la cantidad de tiempo que escucha. A medida que aumenta el volumen, se requiere menos tiempo antes de que su oído pueda afectarse.

- Evite usar auriculares después de la exposición a ruidos extremadamente fuertes, tales como conciertos de rock, que pudieran causar la pérdida temporal de la audición. La pérdida temporal de la audición puede causar que los volúmenes peligrosos suenen normales.
- No escuche a ningún volumen que le cause incomodidad. Si sufre de zumbido en los oídos, escucha el habla amortiguado o sufre de alguna dificultad temporal en la audición después de escuchar su dispositivo de audio portátil, descontinúe el uso y consulte a su médico.

Puede obtener información adicional sobre este tema en las siguientes fuentes:

American Academy of Audiology

(Academia Americana de Audiología)

11730 Plaza American Drive, Suite 300 Reston. VA 20190

Voz: (800) 222-2336

Correo electrónico: info@audiology.org

Internet:

http://www.audiology.org/Pages/default.aspx

National Institute on Deafness and Other Communication Disorders

(Instituto Nacional de la Sordera y otros Trastornos de Comunicación)

National Institutes of Health 31 Center Drive, MSC 2320 Bethesda, MD 20892-2320

Correo electrónico: nidcdinfo@nih.gov

Internet:

http://www.nidcd.nih.gov/

National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)

(Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacionales)

395 E Street, S.W., Suite 9200 Patriots Plaza Building Washington, DC 20201

Voz: 1-800-35-NIOSH (1-800-356-4674)

1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)

Fuera de los Estados Unidos: 513-533-8328

Correo electrónico: cdcinfo@cdc.gov

Internet:

http://www.cdc.gov/niosh/topics/noise/default.html

1-888-232-6348 TTY

Entorno de funcionamiento

Recuerde seguir todos los reglamentos especiales vigentes en donde se encuentre y siempre apague el dispositivo móvil en áreas donde se prohíba su uso o cuando pueda causar interferencia o representar un peligro. Cuando conecte el dispositivo móvil o cualquier accesorio a otro dispositivo, lea el manual del usuario para ver las instrucciones de seguridad detalladas. No conecte productos incompatibles.

Uso del dispositivo móvil cerca de otros dispositivos electrónicos

La mayoría de los equipos electrónicos modernos están protegidos contra las señales de radiofrecuencia. Sin embargo, ciertos equipos electrónicos pueden no estar protegidos contra las señales de radiofrecuencia emitidas por su dispositivo móvil. Consulte al fabricante para hablar sobre las alternativas.

Dispositivos médicos implantados

Debe mantenerse una separación de seis (6) pulgadas como mínimo entre un dispositivo móvil de mano y todo dispositivo médico implantado, como un marcapasos o desfibrilador cardioversor implantado, para evitar la posibilidad de interferencia con el dispositivo.

Las personas que tienen esos dispositivos:

- SIEMPRE deben mantener el dispositivo móvil a más de seis (6) pulgadas de distancia de su dispositivo médico implantado cuando el dispositivo móvil esté ENCENDIDO:
- No deben colocarse el dispositivo móvil en el bolsillo superior de la camisa o chaqueta;
- Deben usar el dispositivo móvil en el oído del lado opuesto de donde tienen el dispositivo médico implantado para minimizar la posibilidad de interferencia;
- Deben APAGAR el dispositivo móvil inmediatamente si por cualquier razón sospechan que hay interferencia;

 Deben leer y seguir las instrucciones del fabricante de su dispositivo médico implantado. Si usted tiene preguntas sobre el uso del dispositivo móvil con un dispositivo médico implantado, consulte con su proveedor de atención médica.

Para obtener más información, consulte: http://www.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-fags.html#.

Otros dispositivos médicos

Si utiliza cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de su dispositivo para determinar si está blindado adecuadamente contra la energía de radiofrecuencia externa. Su médico podría ayudarle a obtener esta información. Apague el dispositivo móvil en centros de atención médica cuando en estas áreas haya letreros con reglamentos que soliciten apagarlo. Es posible que en hospitales y centros de atención médica se utilicen equipos que pudieran ser sensibles a la energía de radiofrecuencia externa

Vehículos

Las señales de radiofrecuencia podrían afectar los sistemas electrónicos instalados indebidamente o blindados inadecuadamente de vehículos automotores. Consulte con el fabricante o con su representante sobre su vehículo antes de usar en él su dispositivo móvil. También debe consultar con el fabricante sobre todo equipo que se haya instalado en su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el dispositivo móvil en todas las instalaciones donde haya letreros con avisos que así lo soliciten.

Atmósferas potencialmente explosivas

Apague el dispositivo móvil cuando se encuentre en cualquier área que tenga una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros y las instrucciones. En esas áreas, las chispas podrían ocasionar una explosión o un incendio y esto podría tener como consecuencia lesiones corporales o incluso la muerte. Se recomienda a los usuarios que apaguen el dispositivo móvil mientras se encuentren en un punto de abastecimiento de combustible (gasolinera).

Se recuerda a los usuarios la necesidad de obedecer las restricciones sobre el uso de equipos de radio en instalaciones de combustible (áreas de almacenamiento y distribución de combustible), plantas químicas o donde se realizan operaciones de detonación. A menudo, aunque no siempre, en las áreas con atmósfera potencialmente explosiva hay letreros indicando claramente que lo son. Estas áreas incluyen debajo de las cubiertas de los botes; instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos; vehículos que utilizan gas licuado de petróleo (como propano o butano); áreas donde en el aire hay sustancias químicas o partículas como grano, polvo o metales pulverizados, y cualquier otra área en la que normalmente sería aconsejable apagar el motor de su vehículo. Los vehículos que usan gas de petróleo licuado (como propano o

butano) deben cumplir con lo establecido en la Norma Nacional de Protección contra Incendios (NFPA-58). Para obtener una copia de esa norma, comuníquese con la Asociación Nacional de Protección contra Incendios.

Cuando su dispositivo se moje

No encienda el dispositivo si éste se moja. Si el dispositivo ya está encendido, apáguelo y sáquele la batería inmediatamente (si el dispositivo no se apaga o no puede sacar la batería, déjelo así). Posteriormente, seque el dispositivo con una toalla y llévelo a un centro de servicio.

Restricción del acceso de los niños al dispositivo móvil

El dispositivo móvil no es un juguete. No permita que los niños jueguen con el dispositivo porque podrían lastimarse a sí mismos o a otras personas, dañar el dispositivo móvil o hacer llamadas que aumenten la factura de su dispositivo móvil.

Mantenga el dispositivo móvil y todas sus piezas y accesorios fuera del alcance de los niños pequeños.

Precauciones y aviso de la FCC

El dispositivo móvil puede causar interferencia de televisión o de radio si se usa cerca de equipos receptores. La FCC puede exigirle que suspenda el uso del dispositivo móvil si dicha interferencia no puede eliminarse.

Precauciones

Cualquier cambio o modificación al dispositivo móvil que no esté aprobado expresamente por Samsung podría invalidar la garantía para este equipo e invalidar su autoridad para usar este equipo. Use únicamente baterías, antenas y cargadores aprobados.

El uso de cualquier accesorio no autorizado podría ser peligroso e invalidar la garantía del dispositivo móvil si dicho accesorio llegara a ocasionar daños o un defecto en el dispositivo móvil. Aunque el dispositivo móvil es bastante resistente, es un equipo complejo y puede romperse. No lo deje caer, golpee, doble ni se siente sobre él.

Otra información importante sobre la seguridad

- Sólo personal especializado debe dar mantenimiento al dispositivo móvil o instalarlo en un vehículo. La instalación o el mantenimiento inadecuados pueden ser peligrosos e invalidar cualquier garantía aplicable al dispositivo.
- Asegúrese de que cualquier dispositivo móvil o equipo relacionado instalados en su vehículo estén firmemente montados.
- Revise con regularidad que todo el equipo del dispositivo móvil en su vehículo esté montado y funcionando apropiadamente.
- Cuando use auriculares en entornos secos, se puede intensificar la electricidad estática en los auriculares y causar una pequeña descarga eléctrica estática rápida. Para minimizar el riesgo de descarga electrostática desde los auriculares, evite usarlos en ambientes extremadamente secos o toque un objeto metálico no pintado con conexión a tierra para descargar electricidad estática antes de conectar los auriculares.
- No almacene ni transporte líquidos o gases inflamables ni materiales explosivos en el mismo compartimiento que el dispositivo móvil, sus piezas o accesorios.

- Para vehículos equipados con bolsa de aire, recuerde que una bolsa de aire se infla con mucha fuerza. No coloque objetos, incluido el equipo móvil instalado o portátil, cerca o en el área ubicada sobre la bolsa de aire o en el área donde la bolsa se infla. Si el equipo móvil se instala inadecuadamente en el vehículo y la bolsa se llega a inflar, podrían producirse lesiones graves.
- Apague el dispositivo móvil antes de abordar cualquier aeronave.
 El uso de dispositivos móviles en la aeronave es ilegal y puede ser peligroso para el funcionamiento de la misma. Consulte con las autoridades pertinentes antes de usar cualquier función de un dispositivo móvil mientras esté en una aeronave.
- El no respetar estas instrucciones podría conducir a la suspensión o la negación de servicios de teléfono móvil al infractor, o a la acción legal, o ambos.
- Mientras usa su dispositivo, deje un poco de luz en la habitación y no sostenga la pantalla muy cerca de los ojos.
- Pueden ocurrir ataques epilépticos o desmayos cuando se expone a luces parpadeantes mientras ve videos o juega juegos durante períodos prolongados. Si siente algún malestar, deje de usar el dispositivo inmediatamente.

- Reduzca el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos. Cuando realiza acciones repetitivas, como presionar teclas, dibujar caracteres en una pantalla táctil con los dedos o jugar juegos, puede sufrir malestar ocasional en las manos, el cuello, los hombros u otras partes del cuerpo. Cuando use el dispositivo por períodos prolongados, sostenga el dispositivo de forma relajada, presione las teclas ligeramente y tome descansos frecuentes. Si continúa sintiendo malestares durante o después del uso sugerido, deje de usarlo y consulte a un médico.
- Si el dispositivo tiene una luz o un flash de cámara, no use la luz o el flash cerca de los ojos de personas ni mascotas. [122011]

Sección 11: Información de la garantía

Garantía limitada estándar

¿Qué tiene cobertura y por cuánto tiempo?

SAMSUNG TELECOMMUNICATIONS AMERICA, LLC ("SAMSUNG") garantiza que los dispositivos y accesorios de SAMSUNG (los "Productos") están libres de defectos de materiales y mano de obra para un uso normal y que recibirán servicio por defectos durante un plazo que comienza el día de la compra por parte del primer cliente comprador y que continúa por el siguiente período especificado después de dicha fecha:

Tablet 1 año

Baterías (incluyendo baterías internas) 1 año

Estuche 90 días

Otros accesorios del Tablet 1 año

¿Qué no tiene cobertura?

Esta Garantía Limitada está condicionada al uso adecuado del Producto.

Esta Garantía Limitada no cubre: (a) defectos o daños que sean consecuencia de accidentes, uso inadecuado, uso anormal, condiciones anormales, almacenamiento

inapropiado, exposición a líquidos, humedad, arena o suciedad, negligencia o estrés físico, eléctrico o electromecánico inusual; (b) raspones, abolladuras y daño cosmético, a menos que haya sido causado por SAMSUNG; (c) defectos o daños que sean consecuencia del uso de una fuerza excesiva o de un objeto metálico al presionar sobre una pantalla táctil; (d) equipos cuyo número de serie o el código de datos incrementado se haya quitado, desfigurado, dañado, modificado o hecho ilegible; (e) desgate normal por uso; (f) defectos o daños que sean consecuencia de usar el Producto junto o en relación con accesorios, productos o equipos periféricos o auxiliares que SAMSUNG no haya suministrado o aprobado; (g) defectos o daños que sean debidos a pruebas. funcionamiento, mantenimiento, instalación, servicio o ajuste inapropiados que SAMSUNG no haya suministrado o aprobado; (h) defectos o daños que sean consecuencia de causas externas, como un golpe contra un objeto, o incendio, inundación, suciedad, vientos, rayos, terremoto, exposición a condiciones meteorológicas, robo, fusible quemado o uso inapropiado de cualquier fuente eléctrica; (i) defectos o daños que sean causados por la recepción o transmisión de señales celulares, o por virus u otros problemas del software introducido en el Producto; o (i) un Producto que se haya usado o comprado fuera de Estados Unidos. Esta Garantía

Limitada cubre las baterías solamente si la capacidad de éstas cae por debajo del 80% de la capacidad nominal o si tienen pérdidas, pero no cubre ninguna batería si (i) la batería ha sido cargada con un cargador no especificado o aprobado por SAMSUNG para la carga de baterías; (ii) alguno de los sellos de la batería está roto o muestra alguna evidencia de manipulación indebida; o (iii) la batería ha sido utilizada en algún equipo que no sea el teléfono de SAMSUNG para el que se ha especificado.

¿Cuáles son las obligaciones de SAMSUNG?

Durante la vigencia de la garantía, siempre que el Producto sea devuelto de conformidad con los términos de esta Garantía Limitada, SAMSUNG reparará o reemplazará el Producto, a su criterio exclusivo, sin cargo alguno.

SAMSUNG puede, a su criterio exclusivo, usar piezas o componentes reconstruidos, reacondicionados o nuevos para reparar cualquier Producto, o bien reemplazarlo con un Producto reconstruido, reacondicionado o nuevo. Los estuches, las bolsas y los portateléfonos que se hayan reparado o reemplazado estarán garantizados por un período de noventa (90) días. Todos los otros Productos reparados o reemplazados tendrán una garantía por un período igual al resto de la Garantía Limitada original del Producto original o por noventa (90), durante el plazo que sea mayor. Todos los Productos, las piezas, los componentes, las tarjetas y los equipos que hayan sido reemplazados pasarán a ser propiedad de SAMSUNG. Excepto

en la medida en que las leyes aplicables lo permitan expresamente, se prohíbe la transferencia o la cesión de esta Garantía Limitada.

¿Que debe hacer para que le provean servicios de conformidad con la garantía?

Para que le provean servicios de conformidad con esta Garantía Limitada, usted debe devolver el Producto a una instalación de servicio de teléfono autorizada en un paquete adecuado para su envío, acompañado por el recibo de compra o un comprobante de compra comparable donde aparezca la fecha de la compra original, el número de serie del Producto y el nombre y la dirección del vendedor.

Para obtener información sobre dónde enviar el Producto, llame al Centro de Atención al Cliente de SAMSUNG al 1-800-SAMSUNG. Si SAMSUNG determina que un Producto no está cubierto por esta Garantía Limitada, usted deberá pagar todos los cargos en concepto de piezas, envío y mano de obra por la reparación o la devolución de dicho Producto.

Usted deberá mantener una copia de respaldo por separado de todo contenido del Producto antes de enviarlo a SAMSUNG para que se realice un servicio en virtud de la garantía, ya que todo o parte del contenido puede ser borrado o su formato puede ser redefinido durante el servicio.

¿Cuáles son los límites de responsabilidad de Samsung?

ESTA GARANTÍA LIMITADA ESTABLECE EL ALCANCE TOTAL DE LA RESPONSABILIDAD DE SAMSUNG Y EL ÚNICO RECURSO CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS. TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y DE APTITUD PARA UN FIN ESPECÍFICO, ESTÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA.

EN NINGÚN CASO SERÁ SAMSUNG RESPONSABLE POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE EXCEDAN EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO O POR, SIN LIMITACIÓN, PÉRDIDA COMERCIAL DE CUALQUIER TIPO; PÉRDIDA DE USO, TIEMPO, DATOS, REPUTACIÓN, OPORTUNIDADES, CRÉDITO COMERCIAL, GANANCIAS O AHORROS; INCONVENIENTES; DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES, INDIRECTOS O PUNITIVOS; O DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SURJAN DEL USO O INCAPACIDAD DE USAR EL PRODUCTO. ALGUNOS ESTADOS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN LIMITAR LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA LIMITADA, NI LA DENEGACIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O INDIRECTOS, POR LO QUE LAS LIMITACIONES O DENEGACIONES PRECEDENTES PUEDEN NO SER APLICABLES EN SU CASO.

Samsung no ofrece garantía ni representación Alguna, explícita o implícita, basada en la legislación Vigente o de cualquier otro tipo, con respecto a la Calidad, la capacidad, el funcionamiento, el DESEMPEÑO O LA IDONEIDAD DE NINGÚN SOFTWARE O EQUIPO DE TERCEROS UTILIZADO JUNTO CON EL PRODUCTO, NI DE LA CAPACIDAD DE INTEGRAR DICHO SOFTWARE O EQUIPO CON EL PRODUCTO, YA SEA QUE DICHO SOFTWARE O EQUIPO DE TERCEROS SE INCLUYA EN EL PRODUCTO DISTRIBUIDO POR SAMSUNG O DE OTRA MANERA. LA RESPONSABILIDAD POR LA CALIDAD, LA CAPACIDAD, EL FUNCIONAMIENTO, EL DESEMPEÑO O LA APTITUD DE CUALQUIER SOFTWARE O EQUIPO DE TERCEROS DESCANSA ÚNICAMENTE EN EL USUARIO Y EL VENDEDOR, DUEÑO O PROVEEDOR DIRECTO DE DICHO SOFTWARE O EQUIPO DE TERCEROS.

Nada en las instrucciones o la información del Producto deberá interpretarse como creando una garantía expresa con respecto a los Productos. Ningún agente, empleado, distribuidor, representante o revendedor está autorizado para modificar o ampliar esta Garantía Limitada ni para hacer declaraciones o afirmaciones vinculantes, ya sea en la publicidad, las presentaciones o de otra manera, en nombre de SAMSUNG con respecto a los Productos o a esta Garantía Limitada.

Esta Garantía Limitada le otorga derechos jurídicos específicos, y usted puede tener otros derechos que varían de estado en estado.

¿Cuál es el procedimiento para resolver disputas?

TODA DISPUTA CON SAMSUNG QUE DE ALGUNA MANERA SURJA DE ESTA GARANTÍA LIMITADA O DE LA VENTA, CONDICIÓN O DESEMPEÑO DE LOS PRODUCTOS DEBERÁ RESOLVERSE DE MANERA EXCLUSIVA MEDIANTE ARBITRAJE DEFINITIVO Y VINCULANTE, Y NO ANTE UN TRIBUNAL O JURADO.

Ninguna de esas disputas deberá combinarse o consolidarse con una disputa concerniente a un Producto o reclamo de cualquier otra persona o entidad, v específicamente, sin limitar lo antedicho, en ninguna circunstancia se deberá proceder como parte de una acción de grupo. El arbitraje se realizará ante un árbitro único, cuvo laudo no podrá exceder, ni en forma ni en monto, la reparación permitida por la ley correspondiente. El arbitraje deberá realizarse de conformidad con las Normas de Arbitraje Comercial de la Asociación Americana de Arbitraje (AAA) aplicables a diputas con consumidores. Esta disposición de arbitraie se incorpora de conformidad con la Lev Federal de Arbitraje. Las leyes del estado de Texas, excluyendo sus principios de selección de leyes, regirá la interpretación de la Garantía Limitada y todas las diputas estarán sujetas a esta disposición de arbitraje. El árbitro deberá decidir todas las cuestiones de interpretación y aplicación de esta disposición de arbitraie v de la Garantía Limitada.

Para todo arbitraje en que sus reclamos totales por daños y perjuicios, excluyendo los honorarios de abogado y peritos testificantes, sean de \$5,000 o menos ("Reclamos Menores"), el árbitro podrá, en caso de que la decisión le favorezca a usted, otorgarle, como parte de todo laudo, honorarios razonables de

abogado y de peritos testificantes y las costas, pero no podrá otorgar a SAMSUNG los honorarios de sus abogados y peritos testificantes o las costas a menos que se determine que los reclamos fueron presentados de mala fe. En el caso de un Reclamo Menor, a usted se le requerirá que paque más de la mitad del monto total en concepto de gastos administrativos, de instalación y honorarios del árbitro, o \$50.00 de dichos gastos. el monto que sea menor, y SAMSUNG pagará el resto de dichos gastos. En todo arbitraje en el que sus reclamos totales por daños y periuicios, excluvendo los honorarios de abogado y peritos testificantes, sean de más de \$5,000 ("Reclamos Mayores"), los gastos administrativos, de instalación y de honorarios del árbitro se determinarán de acuerdo con las normas de la AAA. En el caso de un Reclamo Mayor, el árbitro podrá otorgar a la parte que prevalezca en la decisión, los honorarios razonables de abogado y de peritos testificantes y las costas, o distribuir estos gastos entre las partes. Cualquier tribunal competente podrá dictar sentencia con respecto al laudo del árbitro.

Esta disposición de arbitraje también rige con respecto a reclamos contra empleados, representantes y afiliadas de SAMSUNG si cualquiera de dichos reclamos surgiera de la venta, condición o desempeño del Producto.

Usted puede optar por excluirse de este procedimiento de resolución de disputas notificando a SAMSUNG a más tardar 30 días corridos de la fecha de la compra original del

Producto por parte del primer cliente comprador. Para optar por excluirse del procedimiento, usted debe enviar la notificación por correo electrónico a optout@sta.samsung.com, con la línea de asunto: "Arbitration Opt Out" [Exclusión de arbitraie]. Usted debe incluir en el correo electrónico en el que notifique de la exclusión: (a) su nombre v dirección: (b) la fecha en que compró el Producto: (c) el nombre o número del modelo del Producto: v (d), según corresponde, el número IMEI, MEID o de serie, si lo tiene (se puede encontrar el número IMEI, MEID o de serie: (i) en el paquete del Producto: (ii) en la pantalla de información del Producto, la que puede encontrarse bajo "Ajustes/Configuración"; (iii) en una etiqueta en la parte posterior del Producto debajo de la batería, si ésta se puede sacar; y (iv) en el exterior del Producto si la batería no se puede sacar). Como alternativa. usted puede optar por excluirse del procedimiento llamando al 1-888-987-4357 a más tardar 30 días corridos de la fecha de la compra original del Producto por parte del primer cliente comprador y proporcionando la misma información. Éstas son las dos únicas formas de notificación que serán efectivas para excluirse de este procedimiento de resolución de disputas. Optar por excluirse de este procedimiento de resolución de disputas no afectará de manera alguna la cobertura de la Garantía Limitada, v usted continuará disfrutando de los beneficios de esta garantía.

Divisibilidad

Si alguna porción de esta Garantía Limitada se declara ilegal o inaplicable, dicha ilegalidad o inaplicabilidad parcial no afectará la aplicabilidad del resto de la Garantía Limitada.

Precauciones al transferir y eliminar datos

Si elimina o reformatea los datos guardados en este dispositivo usando los métodos estándar, los datos parecen haber sido eliminados sólo en un nivel superficial, y es posible que alguien pueda recuperarlos y usarlos de nuevo por medio de un software especial.

Para evitar la divulgación no intencional de información y otros problemas de este tipo, se recomienda que el dispositivo se devuelva al Centro de Atención al Cliente de Samsung para realizar una limpieza del Sistema Total de Archivos (EFS, por sus siglas en inglés), lo cuál eliminará toda la memoria del usuario y regresará todos los parámetros a los valores predeterminados. Para más detalles, comuníquese al **Centro de atención al cliente de SAMSLING**

ilmportante! Por favor, presente información de la garantía (comprobante de compra) al Centro de Atención al Cliente de SAMSUNG con el fin de recibir este servicio sin costo alguno. Si la garantía se ha vencido para el dispositivo, pudieran aplicarse ciertos cargos. Samsung Telecommunications America, LLC 1301 F. Lookout Drive

Richardson, Texas 75082

Teléfono: 1-800-SAMSUNG

Teléfono: 1-888-987-HELP (4357)

No se permite ninguna reproducción total o parcial sin previa aprobación por escrito.

Las especificaciones y la disponibilidad están sujetas a cambios sin aviso previo. [111611]

Acuerdo de licencia del usuario final para el Software

IMPORTANTE. LEE DETENIDAMENTE: Este acuerdo de licencia del usuario final ("EULA", por sus siglas en inglés) es un acuerdo legal entre usted (como persona o entidad individual) y Samsung Electronics Co., Ltd. ("Samsung") para el software que acompaña este EULA, ya sea propiedad de Samsung y sus empresas afiliadas o de sus proveedores y concedentes de licencia ajenos, lo que incluye software informático y puede incluir medios asociados, materiales impresos, documentación "en línea" o electrónica en relación con su uso de este dispositivo ("Software").

Este dispositivo requiere el uso de software precargado durante su funcionamiento normal. AL UTILIZAR EL DISPOSITIVO O SU SOFTWARE PRECARGADO, USTED ACEPTA LOS TÉRMINOS DE ESTE EULA. SI NO ACEPTA ESTOS TÉRMINOS, NO UTILICE EL DISPOSITIVO O EL SOFTWARE.

OTORGAMIENTO DE LICENCIA. Samsung le otorga los siguientes derechos con tal de que cumpla con todos los términos y condiciones de este EULA: Usted puede instalar, utilizar, abrir, mostrar y ejecutar una copia del Software en el disco duro local u otro medio de almacenamiento permanente de una computadora y utilizar el Software en una computadora o un dispositivo móvil individual a la vez, y no puede permitir el acceso al Software a través de una red donde varias computadoras pudieran utilizarlo a la vez. Puede hacer una copia del Software en formato legible por máquina para fines de copia de seguridad solamente, con tal de que la copia de seguridad incluya todos los avisos de Copyright y de propiedad contenidos en la copia original.

Ciertos elementos del Software pueden estar sujetos a licencias de código abierto. Las disposiciones de las licencias de código abierto pueden prevalecer sobre los términos de este EULA. En la sección "Legal Notices" (Avisos legales) del menú "Settings" (Ajustes o Configuración) de su dispositivo, ponemos a su disposición las licencias de código abierto correspondientes.

- 2. RESERVACIÓN DE DERECHOS Y PROPIEDAD. Samsung se reserva todos los derechos que este EULA no le otorque expresamente. El Software está protegido por derechos de Copyright, así como por otras leves y tratados de propiedad intelectual. Samsung o sus proveedores son propietarios del título, Copyright y otros derechos de propiedad intelectual del Software. El Software se concede bajo licencia, no se vende. 3. LIMITACIONES DE LOS DERECHOS DEL USUARIO FINAL. Le está prohibido someter el Software a ingeniería inversa. descompilarlo, desensamblarlo o intentar de otra manera descubrir su código fuente o sus algoritmos (excepto v únicamente en la medida en que dicha actividad esté expresamente permitida por las leves aplicables, sin perjuicio de esta limitación), ni modificar o inhabilitar ninguna de sus características, ni crear obras derivadas basadas en el Software. No puede alguilar, arrendar, prestar, sublicenciar o proporcionar servicios de aloiamiento web comercial con el Software.
- 4. CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE DATOS. Usted acepta que Samsung y sus empresas afiliadas pueden recolectar y utilizar información técnica recopilada, si hubiera, como parte de los servicios de apoyo del producto relacionados con el Software que se le proporcione, como, por ejemplo, el número IMEI (el número de identificación exclusivo del dispositivo), el número del dispositivo, el modelo, el código del cliente, el registro del acceso, la versión de software actual del dispositivo, el MCC

- (código de país móvil) y el MNC (código de red móvil). Samsung y sus empresas afiliadas pueden utilizar esta información únicamente para mejorar sus productos o para proporcionarle servicios o tecnologías personalizados y no la divulgarán de manera que se le identifique a usted personalmente. Su información será tratada en todo momento conforme a la Política de privacidad de Samsung, que puede verse en: http://account.samsung.com/membership/pp.
- 5. ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE. Samsung puede proporcionarle o poner a su disposición actualizaciones parciales o completas, suplementos y componentes complementarios (si hubiera) del Software, incluidas correcciones de errores, actualizaciones (parciales o completas) de servicio técnico, productos o dispositivos, y actualizaciones y meioras a cualquier software instalado previamente (incluidas versiones completamente nuevas) (se les denomina colectivamente "Actualización"), después de la fecha en que obtenga su copia inicial del Software, para meiorar el Software y, en último término, su experiencia como usuario con el dispositivo. Este EULA se aplica a todos los componentes, ya sea individualmente o en su totalidad, de la Actualización que Samsung pudiera proporcionarle o poner a su disposición después de la fecha en que obtenga su copia inicial del Software, a menos que incluyamos otros términos junto con dicha Actualización. Para utilizar el Software suministrado mediante una Actualización, usted debe primero contar con

licencia para el Software que Samsung determine que se puede actualizar. Después de la Actualización, usted ya no podrá utilizar el Software que era la base para su elegibilidad. La versión actualizada del Software puede añadir nuevas funciones y, en algunos casos limitados, puede eliminar funciones existentes.

Si bien la Actualización estará generalmente disponible, en algunas circunstancias limitadas, las actualizaciones del Software sólo serán ofrecidas por el proveedor de red y dichas actualizaciones del Software se regirán por su relación contractual con su proveedor de red.

Con la función "Automatic Update" (Actualización automática) habilitada (que es el ajuste predeterminado en el submenú "System Update" [Actualización del sistema] del menú Settings [Ajustes o Configuración]), el dispositivo descarga de vez en cuando algunas Actualizaciones automáticamente. Su dispositivo, sin embargo, le pedirá su consentimiento antes de instalar cualquier Actualización. Si opta por inhabilitar la función "Automatic Update", podrá comprobar la disponibilidad de nuevas actualizaciones haciendo clic en la opción "Check Update" (Comprobar si hay actualizaciones) en el menú "Settings". Recomendamos que compruebe la disponibilidad de cualquier nueva Actualización periódicamente para optimizar el uso de su dispositivo. Si desea evitar cualquier uso de datos de red para las descargas de Actualizaciones, debe elegir la opción "Wi-Fi Only" (Sólo Wi-Fi) en el menú "Settings".

- (Independientemente de la opción que elija, la función "Automatic Update" descargará Actualizaciones únicamente mediante una conexión Wi-Fi.)
- 6. Algunas características del Software pudieran requerir que el dispositivo tenga acceso a Internet y estar sujetas a restricciones impuestas por su proveedor de red o de Internet. A menos que su dispositivo esté conectado a Internet mediante una conexión Wi-Fi, el Software obtendrá acceso por medio de su red móvil, que puede acarrear cargos adicionales, según su plan de pago. Además, su uso de algunas características del Software puede verse afectado por la adecuación y el desempeño del hardware de su dispositivo o el acceso a datos por parte de éste.
- 7. TRANSFERENCIA DEL SOFTWARE. Usted no puede transferir este EULA ni los derechos al Software otorgados en el mismo a terceros a menos que sea en relación con la venta del dispositivo móvil con el que fue incluido el Software. En tal caso, la transferencia deberá incluir todas las partes del Software (incluidos todos los componentes, los medios y materiales impresos, las actualizaciones y este EULA) y usted no puede conservar ninguna copia del Software. La transferencia no puede ser una transferencia indirecta, tal como una consignación. Antes de la transferencia, el usuario final que reciba el Software deberá aceptar todos los términos del EULA.

- 8. **RESTRICCIONES A LA EXPORTACIÓN**. Usted reconoce que el Software está sujeto a restricciones a la exportación de varios países. Acepta cumplir con todas las leyes internacionales y nacionales aplicables al Software, incluidas todas las leyes y reglamentos de restricción a la exportación aplicables.
- 9. RESCISIÓN. Este EULA permanecerá en vigencia hasta que se rescinda. Sus derechos bajo esta Licencia se rescindirán automáticamente sin previo aviso de Samsung si usted no cumple con alguno de los términos y condiciones de este EULA. En el caso de que se rescinda este EULA, usted deberá dejar de utilizar el Software y destruir todas las copias, ya sean completas o parciales, del mismo.
- 10. RENUNCIA A GARANTÍAS. A MENOS QUE SE ESTIPULE POR SEPARADO EN UNA GARANTÍA LIMITADA EXPLÍCITA POR ESCRITO QUE ACOMPAÑE SU DISPOSITIVO, TODO EL SOFTWARE SUMINISTRADO POR SAMSUNG CON ESTE DISPOSITIVO MÓVIL (INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE INCLUYE CON EL DISPOSITIVO, SE DESCARGA O SE OBTIENE DE OTRA MANERA) SE PROPORCIONA "TAL CUAL" Y "SEGÚN DISPONIBILIDAD", SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, NI EXPLÍCITAS NI IMPLÍCITAS, DE SAMSUNG. EN LA MÁXIMA MEDIDA POSIBLE CONFORME A LAS LEYES APLICABLES, SAMSUNG RECHAZA TODAS LAS GARANTÍAS, YA SEAN EXPLÍCITAS, IMPLÍCITAS O LEGALES, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, DE CALIDAD SATISFACTORIA O ESFUERZO CONCIENZUDO. DE

IDONEIDAD PARA LOS FINES ESPECÍFICOS PARA LOS QUE SE ADQUIRIÓ, DE CONFIABILIDAD O DISPONIBILIDAD, DE EXACTITUD, DE FALTA DE VIRUS, DE SATISFACCIÓN SIN INTROMISIONES, DE NO VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE TERCEROS O DE OTRA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS. EN ALGUNAS JURISDICCIONES NO SE PERMITEN EXCLUSIONES O LIMITACIONES DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES ANTERIORES NO SE APLIQUEN EN SU CASO.

NINGÚN CONSEJO O INFORMACIÓN ORAL O ESCRITO
OBTENIDO POR USTED DE SAMSUNG O SUS EMPRESAS
AFILIADAS DEBERÁ INTERPRETARSE COMO QUE MODIFICA
ESTA RENUNCIA DE GARANTÍAS POR PARTE DE SAMSUNG CON
RESPECTO AL SOFTWARE, O QUE CREA UNA GARANTÍA DE TIPO
ALGUNO OFRECIDA POR SAMSUNG.

11. APLICACIONES DE TERCEROS. Ciertas aplicaciones de terceros pueden estar incluidas con este dispositivo móvil o descargarse al mismo. Samsung no hace ninguna representación con respecto a ninguna de esas aplicaciones. Dado que Samsung no tiene ningún control sobre dichas aplicaciones, usted reconoce y acepta que Samsung no es responsable por su disponibilidad ni tiene ninguna obligación o responsabilidad civil por ningún contenido, publicidad, producto, servicio o cualquier otro material en dichas aplicaciones o disponible a través de las mismas. Usted reconoce y acepta expresamente que asume todo el riesgo relacionado con el uso

de aplicaciones de terceros y con una calidad, desempeño. exactitud y esfuerzo no satisfactorios. Es responsabilidad de usted tomar precauciones para asegurarse de que los componentes que elija utilizar estén libres de virus, gusanos. troyanos y otros elementos informáticos de naturaleza destructiva. Las referencias en este dispositivo móvil a todo nombre, marca, producto o servicio de terceros se proporcionan únicamente para conveniencia de usted y no constituyen ningún respaldo, patrocinio o recomendación del tercero o sus productos o servicios, ni ninguna afiliación con dicho tercero. Usted acuerda que Samsung no tendrá ninguna obligación o responsabilidad civil, directa o indirectamente, por ningún daño o pérdida, incluido, entre otros, cualquier daño al dispositivo móvil o pérdida de datos, causado o presuntamente causado por, o en relación con, el uso o dependencia de cualquiera de dichos contenidos, productos o servicios de terceros disponibles en o a través de cualquiera de dichas aplicaciones.

Usted reconoce y acepta que el uso de cualquier aplicación de terceros está regido por los Términos de uso, el Acuerdo de licencia, la Política de privacidad o cualquier otro acuerdo, y que cualquier información o dato personal que usted proporcione, ya sea a sabiendas o involuntariamente, a dicho tercer proveedor de aplicaciones estará sujeto a la política de privacidad, si hubiera, de dicho tercer proveedor de aplicaciones. SAMSUNG RECHAZA TODA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN O CUALQUIER OTRA PRÁCTICA

DE TODOS LOS TERCEROS PROVEEDORES DE APLICACIONES. SAMSUNG EXPRESAMENTE RECHAZA TODA GARANTÍA CON RESPECTO A SI LA INFORMACIÓN PERSONAL DE USTED ES CAPTURADA POR CUALQUIER TERCER PROVEEDOR DE APLICACIONES O EL USO QUE PUEDA HACER DICHO TERCERO DE DICHA INFORMACIÓN PERSONAL.

- 12. APLICACIONES DE SAMSUNG. Ciertas aplicaciones y servicios de Samsung pueden incluirse con, o descargarse a, este dispositivo móvil. Muchos de los mismos requieren el registro de membresía para los servicios de Samsung ("Cuenta de Samsung"), y sus derechos y obligaciones se estipularán por separado en términos y condiciones, así como políticas de privacidad de la Cuenta de Samsung. No hay aplicaciones y servicios ajenos de la Cuenta de Samsung que requieran el consentimiento de usted para sus propios términos y condiciones, así como políticas de privacidad. Usted reconoce y acepta expresamente que su uso de tales aplicaciones y servicios estará sujeto a los términos y condiciones, así como políticas de privacidad aplicables.
- 13. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. SAMSUNG NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS DE NINGUNA CLASE QUE SURJAN DE O SE RELACIONEN CON EL USO O LA IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR CUALQUIER APLICACIÓN DE TERCEROS, SU CONTENIDO O FUNCIONALIDAD, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, DAÑOS CAUSADOS POR O RELACIONADOS CON ERRORES, OMISIONES, INTERRUPCIONES, DEFECTOS, DEMORAS EN EL

FUNCIONAMIENTO O LA TRANSMISIÓN, VIRUS INFORMÁTICOS. FALTA DE CONEXIÓN, CARGAS DE LA RED, COMPRAS REALIZADAS A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN Y TODO OTROS DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES, EJEMPLARES O RESULTANTES, INCLUSO SI SAMSUNG HA SIDO INFORMADO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. EN ALGUNAS JURISDICCIONES NO SE PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O RESULTANTES, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES ANTERIORES NO SE APLIQUEN EN SU CASO. SIN PERJUICIO DE LO ANTEDICHO, LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE SAMSUNG ELECTRONICS CO. ANTE USTED POR TODAS LAS PÉRDIDAS, DAÑOS, MOTIVOS DE ACCIÓN CIVIL, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, AQUELLOS BASADOS EN CONTRATO, AGRAVIO O DE OTRO TIPO. QUE SURJAN DEL USO POR PARTE DE USTED DEL SOFTWARE O APLICACIONES DE TERCEROS EN ESTE DISPOSITIVO MÓVIL. O CUALQUIER OTRA DISPOSICIÓN DE ESTE EULA. NO EXCEDERÁ EL MONTO QUE EL COMPRADOR PAGÓ ESPECÍFICAMENTE POR ESTE DISPOSITIVO MÓVIL O CUALQUIER APLICACIÓN DE TERCEROS QUE ESTUVIERA INCLUIDA EN ESTE DISPOSITIVO MÓVIL. LAS LIMITACIONES, EXCLUSIONES Y RENUNCIAS PRECEDENTES (INCLUIDAS LAS SECCIONES 11, 10, 12 Y 13) SE APLICARÁN EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LAS LEYES VIGENTES. AUN SI CUALQUIER RECURSO NO CUMPLE CON SU PROPÓSITO FUNDAMENTAL.

- 14. USUARIOS FINALES DEL GOBIERNO DE EE.UU. El Software se entrega bajo licencia sólo con "derechos restringidos" y como "elementos comerciales" que consisten en "software comercial" y "documentación del software comercial" con sólo aquellos derechos otorgados a todos los usuarios finales conforme a los términos y condiciones estipulados en el presente. Todos los productos se proporcionan únicamente con "derechos restringidos", con sólo aquellos derechos otorgados a todos los usuarios finales conforme a los términos y condiciones estipulados en el presente. Todo el Software y los Productos proporcionados están sujetos a la Ley Federal de Adquisiciones (FAR, por sus siglas en inglés) 52.227.19.
- 15. LEYES APLICABLES. Este EULA se rige por las leyes de la jurisdicción de donde reside usted o, si es residente de los Estados Unidos, por las leyes del estado de Texas, sin tener en cuenta los conflictos de las disposiciones legales. Este EULA no se regirá por el Convenio de las Naciones Unidas sobre contratos para la venta internacional de bienes, cuya aplicación se excluye expresamente.

16. RESOLUCIÓN DE DISPUTAS.

(a) Residentes de otros países (no los Estados Unidos). Si una disputa, desacuerdo o diferencia que surge de cualquier manera de este EULA o de su uso del Software no se soluciona en forma amistosa, estará sujeto a la jurisdicción no exclusiva de los tribunales de la jurisdicción donde reside usted. Sin perjuicio de lo antedicho, Samsung puede reclamar medidas cautelares (o un tipo equivalente de desagravio legal urgente) en cualquier jurisdicción.

(b) Residentes de los Estados Unidos. TODAS LAS DISPUTAS CON SAMSUNG QUE DE ALGUNA MANERA SURJAN DE ESTE EULA O DEL USO DEL SOFTWARE POR PARTE DE USTED SERÁN RESUELTAS EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE ARBITRAJE FINAL Y VINCULANTE, Y NO POR UN TRIBUNAL O JURADO. Cualquier disputa de este tipo no se combinará ni se consolidará con el reclamo o disputa de ninguna otra persona o entidad, y específicamente, sin limitación de lo antedicho, no se incluirá. bajo ninguna circunstancia, como parte de una acción de grupo. El arbitraje se llevará a cabo ante un único árbitro, cuyo fallo arbitral no excederá, en forma o monto, la reparación permitida por las leyes aplicables. El arbitraje se llevará a cabo de acuerdo con las reglas de arbitraje comercial de la Asociación Americana de Arbitraie (AAA) que se aplican a las disputas originadas por los consumidores. Se registra esta disposición de arbitraje conforme a la Ley Federal de Arbitraje. Las leyes del estado de Texas, sin referencia a su selección de principios legales, regirán la interpretación del EULA v todas las disputas que estén sujetas a esta disposición de arbitraje. El árbitro decidirá todos los asuntos de interpretación y aplicación de esta disposición de arbitraje y el EULA.

En el caso de cualquier arbitraje para el que su total de reclamo por daños, con la exclusión de honorarios de abogado y de perito, es de \$5,000.00 o menos ("Queia Menor"), el árbitro puede, si usted sale victorioso, adjudicarle honorarios de abogado, honorarios de perito y costos razonables como parte de cualquier fallo arbitral, pero no puede concederle a Samsung sus honorarios de abogado, honorarios de perito o costos a menos que se determine que el reclamo se hizo de mala fe. En un caso de Queia Menor, usted tendrá que pagar no más de la mitad del total de costos administrativos, del centro y del árbitro, o \$50.00 de dichos costos, el importe que sea menor, y Samsung pagará el resto de dichos costos. Los costos administrativos, del centro y del árbitro para los arbitraies en los que el total de sus reclamos por daños, con la exclusión de honorarios de abogado y de perito, excede de \$5,000.00 ("Queia Mayor"), se determinarán según las reglas de la AAA. En un caso de Queja Mayor, el árbitro puede conceder a la parte victoriosa, o repartir entre las partes, honorarios de abogado, honorarios de perito y costos razonables. La sentencia puede registrarse con el fallo arbitral en cualquier tribunal de iurisdicción competente.

Esta disposición de arbitraje también se aplica a reclamos contra los empleados, representantes y empresas afiliadas de Samsung, si surgiera cualquier reclamo de este tipo en relación con la licencia o el uso del Software. Usted puede optar por no participar en este procedimiento de resolución de disputa

avisando a Samsung a más tardar 30 días de calendario a partir de la fecha de la compra de este dispositivo por parte del comprador de consumo original. Para optar por no participar. deberá enviar un aviso por correo electrónico a optout@sta.samsung.com, con la línea de asunto: "Arbitration Opt Out". Deberá incluir en el correo electrónico de optar por no participar en el procedimiento: (1) su nombre y dirección: (b) la fecha en la que el dispositivo se compró; (c) el nombre o el número del modelo del dispositivo: v (d) el número IMEI. MEID o de serie, según corresponde, si lo tiene [el número IMEI, MEID o de serie puede hallarse (i) en la caja del dispositivo, (ii) en la pantalla de información del dispositivo, que puede encontrarse baio "Settings" (Aiustes o Configuración), (iii) en la etiqueta en la parte trasera del dispositivo, debajo de la batería, si ésta se puede extraer, y (iv) en la parte externa del dispositivo si la batería no se puede extraerl.

Como alternativa, puede optar por no participar en el procedimiento llamando al 1-888-987-4357 a más tardar 30 días de calendario a partir de la fecha de la compra de este dispositivo por parte del comprador original y proporcionando la misma información. Éstas son las dos únicas de formas de aviso que se pueden utilizar para optar por no participar en este procedimiento de resolución de disputas. Optar por no participar en este procedimiento de resolución de disputas no afectará su uso del dispositivo o el Software precargado, y usted continuará gozando de los beneficios de esta licencia.

17. TOTALIDAD DEL ACUERDO; VALIDEZ. Este EULA constituye la totalidad del acuerdo entre usted y Samsung en relación con el Software y toma precedencia sobre todas las comunicaciones, propuestas y representaciones anteriores o contemporáneas con respecto al Software o cualquier otro tema cubierto por este EULA. Si se llegara a determinar que alguna disposición de este EULA fuera nula, no válida o ilegal, o no pudiera hacerse valer judicialmente, las demás disposiciones permanecerán con vigor y efecto plenos. [050113]

Índice

A	ejecutar aplicaciones 111	Android, teclado
Accesibilidad 122	servicios en uso 111	configurar 34
aumentar la accesibilidad	uso de memoria 110	Aplicación, barra de la 18
web 123	Administrador de tareas 81	Aplicaciones 27
bloquear automáticamente 122	Adobe PDF 96	acceder a 81
configuración de audición 123	Ahorro de energía, modo de 109	actualizar 80
configuración de movilidad 123	Ajuste de la fecha 121	descargar nuevas 96
girar automáticamente la	Ajuste de la hora 121	Aplicaciones, atajos de 25
pantalla 122	Ajustes de la pantalla	Atajos 25
mostrar atajo en el menú	brillo 107	Ayuda 89
Dispositivo 122	estilo y tamaño de fuente 107	В
opciones de salida de texto a	tiempo de espera de la	Barra de estado 23
voz 123	pantalla 107	Batería 6
pronunciar contraseñas 122	Ajustes del mouse 119	cargar 7
TalkBack 122	Ajustes del panel táctil 119	configuración 109
tamaño de fuente 123	Alarma 82	indicadores 6
tiempo de espera de la	activar 82	mostrar porcentaje de batería 108
pantalla 122	añadir y configurar 82	Bloqueo de pantalla
Accesorios del Galaxy Tab 9	apagar 82	deslizar 112
Actualización de Software 124	aplazamiento 83	Bloqueo, modo de 105
Administrador de aplicaciones 110	editar y eliminar 82	
aplicaciones descargadas 110		

Bluetooth 73 tomar fotos 59 exportar e importar 42 visor de imágenes 64 favoritos 44 compartir datos 75 configuración 101 Captura de pantalla 18 arupos 43 encender o apagar 74 Cargador de viaie certificado opciones de visualización 40 recibir datos 75 por UL 136 separar unidos 41 Certificados 116 vincular con un dispositivo 74 tarietas de presentación 42 Botones de comandos 18 Chrome 86 unir 41 Conexiones inalámbricas Controles rápidos 92 Búsqueda por voz 97 Correo electrónico 47 configuración 118 Bluetooth 73 Wi-Fi 71 actualizar 48 Conexiones inalámbricas y redes 99 configuración 48 Calculadora 83 configurar cuentas 47 Configuración 99 Calendario 84 Configuración de eliminación de cuentas 48 administrar eventos 85 almacenamiento 108 redactar v enviar 49 configuración 86 Configuración de sonido vista combinada 48 crear un eventos o tarea 85 notificaciones 106 Credenciales 116 cuentas de calendario 85 sistemas 106 Cuentas Cámara 58 volumen 106 administrar 120 ajustes de la cámara, Configuración rápida 20 añadir 121 configuración 60 Contactos configuración 120 atajos de configuración de la configurar 38 actualizar 40 cámara 60 crear 39 Cuidado v mantenimiento 138 configuración 60 definir una imagen como icono de pantalla 59 contacto 69 tomar foto 59

Play Books 94	Н	K
Play Games 95	Hábitos inteligentes al conducir 133	Kies
Play Kiosco 95	Hangouts 89	mediante Wi-Fi 105
Play Movies 95	1	L
Play Music 50	Iconos	Local 92
Play Store 96	barra de estado 23	Localizar mi móvil 114
YouTube 98	Identificación con foto	M
Google Now 88	configuración 69	Manual del usuario 5
Google Play 96	Idioma e introducción	
Google+ 89	búsqueda por voz 118	convenciones para el uso de texto 6
GPS	configuración 117	texto especial 5
activar 112	puntero/panel táctil 119	Maps 92
GPS y AGPS 137	seleccionar idioma 117	Memoria 108
GPS, aplicaciones de 80	teclado Samsung 117	Memoria del dispositivo 108
Grabar video, Grabación de video 62	teclados y métodos de	Mensajes
Grupos	entrada 117	correo 47
añadir 44	Información legal 124	Gmail 46
añadir miembros 44	Inicio, tecla de 18	tipos 46
crear 43	Internet 90	Menús
eliminar 43	controles rápidos 92	contextuales 18
eliminar miembros 44	favoritos 91	Menús contextuales 18
renombrar 43	navegación 90	Mis archivos (Aplicación) 93
	URL 91	Modo Perfil fuera de línea 103
	usar ventanas del navegador 91	

patrón 113	Play Movies 95
PIN 113	Play Music (Aplicación) 50
Pantalla de inicio 15	cambiar la vista de biblioteca 51
añadir atajos 25	comprar música 52
añadir widgets 25	menú 51
atajos primarios 24	música disponible sin
carpetas 26	conexión 52
eliminación de widgets 25	opciones 51
fondo de pantalla 27	Play Store 96
paneles 16	Polaris Office 5 96
pantalla de inicio extendida 16	Precauciones y aviso de la FCC 143
personalizar 16	Productos móviles de Samsung
Pantalla táctil	y reciclaje 135
movimiento de deslizar	Protección del dispositivo
rápidamente, impulsar y	bloquear y desbloquear 10
desplazar 19	R
movimiento de tocar sin soltar 19 movimientos de tocar 19 navegación 19 pellizcar y extender 19 Pantalla y pantalla táctil 136 Play Books 94 Play Games 95 Play Kiosco 95	Realizar copia de seguridad y restablecer 119 restablecer datos 119 restablecer valores 120 Reducir la exposición accesorios tipo manos libres y otros accesorios 128 Reloj mundial 98
	PIN 113 Pantalla de inicio 15 añadir atajos 25 añadir widgets 25 atajos primarios 24 carpetas 26 eliminación de widgets 25 fondo de pantalla 27 paneles 16 pantalla de inicio extendida 16 personalizar 16 Pantalla táctil movimiento de deslizar rápidamente, impulsar y desplazar 19 movimiento de tocar sin soltar 19 movimientos de tocar 19 navegación 19 pellizcar y extender 19 Pantalla y pantalla táctil 136 Play Books 94 Play Games 95

Representan un peligro para la salud los teléfonos móviles 125	reproducir música 55 Reproductor de video 65	bloquear y desbloquear 10 configuración 114
Reproductor de música 52	Restablecer valores 120	contraseñas 115
acceder a 55	Restablecimiento	credenciales de confianza 116
buscar música 53	restablecer valores 120	encriptado 114
configuración 53	Restringir el acceso de los niños	localizar mi móvil 114
controles 55	al dispositivo móvil 143	Solución de problemas 11
crear una lista de	S	Т
reproducción 54	S Voice 96	TalkBack 122
lista de reproducción 54	Salud y seguridad, información	Tarjeta de memoria 9
lista de reproducción, añadir	de 125	extraer 9
canciones a 54	Samsung Apps 97	formatear 78
lista de reproducción, cambiar el	Samsung Kies 77	instalar 9
orden 54	Samsung Link 97	Tarjetas de presentación
lista de reproducción, cambiar	Samsung, teclado	enviar 42
nombre 54	configuración 117	Tasa de absorción específica (SAR),
lista de reproducción, eliminar 55	introducir texto 34	información de certificación
lista de reproducción, eliminar	Screen Saver (Protector de	de la 130
canciones de 54	pantalla) 97	Tecla Atrás 18
lista de reproducción,	Seguridad	Teclas
reproducir 54	administración del	atrás 18
opciones durante la	dispositivo 115	inicio 18
reproducción 57	almacenamiento de	
pantalla 56	credenciales 116	

Texto	Videocámara 61	W
introducir 33	ajustes, configurar 63	Widgets 25
métodos de introducción 33	atajos de ajustes de la	Wi-Fi 71
Texto predictivo 117 U Ubicación, configuración de los servicios de 112 USB, configuración dispositivo de almacenamiento	videocámara 63 configuración 63 grabar video 62 pantalla 62 visor de imágenes 64 Videos compartir 70 galería 67 grabar 62 Vinculación mediante Bluetooth 74 Visor de imágenes 64 Volumen 106 VPN 103	añadir una conexión manualmente 72 buscar redes 71 buscar y conectar 72 configuración 99 configuración directa 101 encender o apagar 71, 99 Wi-Fi Directo 23, 72 Windows Media Player sincronizar con 78 X XT9, texto predictivo 117 Y YouTube 98
masivo 79 Windows Media Player 78 Uso de la batería y seguridad 134		
Ventana múltiple 29 activar/desactivar 29 ejecutar múltiples aplicaciones 32 personalizar 31 reposicionamiento 30 Versión de Android 124		